

各種設定

ENTボタンを長押し(約3秒)して設定モードに切り替えます。

ENTボタンを押し設定項目を切り替えます。

ENTボタンを押し設定内容を変更します。

ENTボタンを短押しして、設定を確定します。

ENTボタンを長押しして、設定を完了します。

ENTボタンを長押し続けると、選択する機能が順次切り替わります。

設定項目	設定内容
取締機	オールハイウェイシティ : 高速道路/一般道に対しての警告を設定する : 高速道路に対しての警告を設定する : 一般道に対しての警告を設定する
Nシステム	オールハイウェイシティ : 高速道路/一般道に対しての警告を設定する : 高速道路に対しての警告を設定する : 一般道に対しての警告を設定する : 警告を解除する
取締のポイント	オールハイウェイシティ : 高速道路/一般道に対しての警告を設定する : 高速道路に対しての警告を設定する : 一般道に対しての警告を設定する : 警告を解除する
制限速度切り替わり	オールハイウェイシティ : 全てのポイントに警告する : 制限速度が下がるポイントでのみ知らせる : 警告を解除する
オービス制限速度	設定解除 : 警告を設定する : 警告を解除する
通過速度	設定解除 : 警告を設定する : 警告を解除する
事故多発エリア	オールハイウェイシティ : 高速道路/一般道に対しての警告を設定する : 高速道路に対しての警告を設定する : 一般道に対しての警告を設定する : 警告を設定しない
警察署	オールハイウェイシティ : 高速道路/一般道に対しての警告を設定する : 高速道路に対しての警告を設定する : 一般道に対しての警告を設定する : 警告を設定しない
交通検問所	オールハイウェイシティ : 高速道路/一般道に対しての警告を設定する : 高速道路に対しての警告を設定する : 一般道に対しての警告を設定する : 警告を設定しない
過積載取締機	オールハイウェイシティ : 高速道路/一般道に対しての警告を設定する : 高速道路に対しての警告を設定する : 一般道に対しての警告を設定する : 警告を設定しない
急カーブ	オールハイウェイシティ : 高速道路/一般道に対しての警告を設定する : 高速道路に対しての警告を設定する : 一般道に対しての警告を設定する : 警告を設定しない
駐車禁止	設定解除 : 警告を設定する : 警告を解除する
道の駅/ハイウェイオアシス	オールハイウェイシティ : 高速道路/一般道に対しての警告を設定する : 高速道路に対しての警告を設定する : 一般道に対しての警告を設定する : 警告を設定しない
レーダー感度	オート : 走行速度に合わせた受信感度が自動的に変化する : 受信感度を「高」に固定する : 受信感度を「中」に固定する : 受信感度を「低」に固定する
L.S.C.	30km/h以下です 40km/h以下です 50km/h以下です 60km/h以下です 解除 : 30km/h以下の走行時に警告音をミュートする : 40km/h以下の走行時に警告音をミュートする : 50km/h以下の走行時に警告音をミュートする : 60km/h以下の走行時に警告音をミュートする : L.S.C.を設定しない
カーロケ	感度ハイ 感度ロー 解除 : 受信感度を1キロ範囲に定める : 受信感度を500mに決める : カーロケを設定しない
350.1	設定解除 : 警告を設定する : 警告を解除する
M.S.C. (ムービングセンサー感度)	感度ハイ 感度ロー 解除 : 振動の少ない車用 : 標準感度位置 : 振動の多い車用
明るさ	明るい ふつ 暗い : ELディスプレイの輝度を明るくする : ELディスプレイの輝度をふつにする(標準設定) : ELディスプレイの輝度を暗くする
画面反転	設定解除 : ELディスプレイの表示を反転させる : ELディスプレイの表示を反転させない
待受画面	設定解除 : 全ての情報が表示する待受画面 : 緯度経度の情報を表示する待受画面 : 待受を表示しない
初期化	ユーザーポイント プリセットポイント レーダーキャンセルエリア オールリセット : 記録したユーザーポイントを全消去する : GPS警告ポイント消去機能で消去したポイントの復帰 : レーダーキャンセルエリアを全消去する : 各設定や記録内容を全消去し、工場出荷状態に戻す

各種設定

ELディスプレイの明るさ調整

ELディスプレイの明るさを3段階に調整できます。

ENTボタンを長押しして、設定モードに変更し、ENTボタンを押して「明るさ」を選びます。

ENTボタンを押し設定内容を変更します。

ENTボタンを短押しして、設定を確定します。

ENTボタンを長押しして、設定を完了します。

待受画面の変更

待ち受け状態のときに表示される画面を2種類の中から選択することができます。

注意

待ち受け画面は、DC12V入力時のみ表示できます。表示されるデータは目安としてご使用ください。

ENTボタンを長押しして、設定モードに変更し、ENTボタンを押して「待受画面」を選びます。

ENTボタンを押し設定内容を変更します。

標準

緯度経度

緯度経度

オフ

時刻

時刻

何も表示されません

位置

位置

何も表示されません

方位

方位

何も表示されません

ENTボタンを短押しして、設定を確定します。

ENTボタンを長押しして、設定を完了します。

各種設定

音量の調整

本体のENTボタンを押して音量の調整をおこないます。

ENTボタンを長押しして、設定モードに変更し、ENTボタンを押して「音量」を選びます。

ENTボタンを押し設定内容を変更します。

ENTボタンを短押しして、設定を確定します。

ENTボタンを長押しして、設定を完了します。

●エグゼクティブモード

レーダー受信時/GPS警告時、無線受信時にボイスアシストや警告音を消去して、警告開始音とELディスプレイ表示だけで注意を促します。ボイスアシストだけをミュート(消音)したい場合には使用ください。

本体の操作部

ENTボタン

●ミュート機能

レーダー警告中や各種無線受信動作中に、警告音をミュート(消音)します。

※ELディスプレイと各ランプによる表示はおこないます。GPS警告はミュートできません。

本体の操作部

ミュー
ト
ボ
タ
ン

BESTセレクト機能

簡単なワンタッチ操作だけで、本製品をご利用頂けます。

本体の操作部

BESTボ
タ
ン

設定チェック機能	オールモード	標準モード	マニュアルモード1	マニュアルモード2
① BESTボタンを約1秒間押し続けます。 「ベストセレクト」の後に、各機能の設定内容をボイスガイドとELディスプレイでお知らせします。	全ての機能がONになっています。	ベストセレクトされた機能がONになっています。	初期設定が高速方向に設定されています。	初期設定が一般方向に設定されています。
※お知らせ中に、BESTボタンを押すと終了します。				
各モードの設定内容(マニュアルモードは初期設定の内容)	オールモード	標準モード	マニュアルモード1	マニュアルモード2
取締機	オール	オール	ハイウェイ	シティ
Nシステム	オール	オール	ハイウェイ	シティ
取締のポイント	オール	オール	ハイウェイ	シティ
制限速度切り替わりポイント	オール	標準	標準	標準
オービス制限速度警告	ON	ON	ON	ON
通過速度警告	ON	ON	ON	ON
事故多発エリア	オール	OFF	OFF	OFF
警察署	オール	OFF	OFF	OFF
交通検問所	オール	オール	ハイウェイ	シティ
過積載監視システム	オール	オール	ハイウェイ	シティ
急カーブ	オール	OFF	OFF	OFF
駐車禁止エリア	ON	OFF	OFF	OFF
道の駅/ハイウェイオアシス	オール	OFF	OFF	OFF
レーダー感度	オート	オート	オート	オート
L.S.C.	30km/h	30km/h	50km/h	30km/h
カーロケター	High	High	High	High
350.1MHz	ON	ON	ON	ON
M.S.C.	Mid	Mid	Mid	Mid
明るさ	ふつ	ふつ	ふつ	ふつ
画面反転	OFF	OFF	OFF	OFF
待受画面	オール	オール	オール	オール

●ELディスプレイの明るさ調整

ELディスプレイの明るさを3段階に調整できます。

ENTボタンを長押しして、設定モードに変更し、ENTボタンを押して「明るさ」を選びます。

ENTボタンを押し設定内容を変更します。

ENTボタンを短押しして、設定を確定します。

ENTボタンを長押しして、設定を完了します。

各種機能の説明

●ハイブリット型L.S.C.機能

GPS測定中、お車の低速走行や停止時にレーダー警告音を自動的にミュート(消音)し、GPS測定していない場合は、お車の振動が少ない状態のときに警告音をミュートします。

ハイブリット型L.S.C.の動作

L.S.C.

ON

OFF

●レーダー波受信感度オートの動作

レーダー波の受信感度を、お車の走行速度に合わせた自動で切り替えます。

レーダー感度の設定を変更するには、マニュアルモード1または2に変更する必要があります。

本体の操作部

ENTボタン

●パワーオート切替機能

DC12Vが入力されている場合は、本製品はお車のキー操作に連動して電源の「ON/OFF」をおこないます。

またノーマーで使用している場合は、内蔵のムービングセンサーを利用して、お車が駐車中などの振動の少ない状態が約2分間以上続いたときに自動的に電源を切ります。エンジン始動や充電など再度連続的な振動を検知すると、自動的に電源が入ります。

内蔵ムービングセンサー感度の設定方法

ENTボタンを長押しして、設定モードに変更し、ENTボタンを押して「M.S.C.」を選びます。

ENTボタンを押し設定内容を変更します。

ENTボタンを短押しして、設定を確定します。

ENTボタンを長押しして、設定を完了します。

●オートタイマー機能

夜間など、ノーマルに当たる太陽光が少ないときに、自動でランプとELディスプレイを暗くします。

※ 設定は不要です。

●オートワンダウ機能

レーダー警告が始まってから約30秒後、ステルスアラームが始まってから約10秒後に、警告音量が自動的に小さくなります。

※ 設定は不要です。

●タイムタイマー機能

GPS時刻情報を利用して、夜間の暗い時間帯に各ランプとELディスプレイを暗くします。

※タイムタイマー機能の動作時間内は、オートタイマー機能は動作しません。

タイムタイマー機能の動作時間帯

時間

時刻

GPS測位について

GPSを利用した機能を使用するために、GPSの測位精度が必要となります。

本体の操作部

GPSラ
ン
プ

●GPSを利用した主な機能

GPS警告

取締のポイント

事故多発エリア

警察署

速度取締機(4ステップGPS警告)

過積載監視システム

急カーブ

駐車禁止エリア

道の駅/ハイウェイオアシス

制限速度切り替わりポイント

通過速度警告

通過速度警告

対向車線レーダー警告オートキャンセル機能

ハイブリット型L.S.C.機能

レーダー波受信感度オート切り替え機能

ユーザーメモリ機能

レーダーキャンセルメモリ機能

GPS警告ポイント消去

タイムタイマー機能

便利な機能

●ユーザーポイントの記録と消去

新規にお知らせしたいポイントを最大100箇所登録して、約1キロ手前から3回警告をおこないます。

この機能を使用することで、新設された取締機の位置の記録や注意したい地点の記録をおこなひ、方向識別をしてGPS 警告を出すことができます。

※ 記録するには約1キロ以上走行している必要があります。

※ 100箇所を越えると、100箇所目のポイントに上書きされます。

本体の操作部

クリ
ア
ボ
タ
ン

ユーザーポイントの個別消去

① 設定したユーザーポイントのGPS警告動作中にメモリー/クリアボタン(ENT)を1秒以上長押しします。

結果

ボイスガイド

ユーザーポイントの全消去

① ENTボタンを長押しして、設定モードに変更し、ENTボタンを押して「初期化」を選びます。

② ENTボタンを押し「ユーザーポイント」を選びます。

③ ENTボタンを長押しして、全消去をおこないます。

●プリセットポイントの消去

本製品に登録されているレーダー式速度取締機からのレーダー警告を、走行速度が取締機設置路線の制限速度より遅い場合に自動的にキャンセルします。

※ キャンセル4中は、ウォーニングランプがゆっくり点滅します。

本体の操作部

クリ
ア
ボ
タ
ン

プリセットポイントのオールリセット

① ENTボタンを長押しして、設定モードに変更し、ENTボタンを押して「初期化」を選びます。

② ENTボタンを押し「プリセットポイント」を選びます。

③ ENTボタンを長押しして、プリセットポイント消去機能で消去したポイントを全て復帰します。

●レーダーキャンセルエリアの記録

レーダー警告が必要ないと思われるエリアの半径約200m圏内、レーダー警告音をキャンセル(消去)します。

※ 最大で50箇所のポイントをキャンセルできます。

レーダーキャンセルエリアの記録

① レーダー警告動作中にミュート/クリアボタン(ENT)を1秒以上長押しします。

結果

ボイスガイド

●レーダーキャンセルエリアの確認

「ELディスプレイ」と「ウォーニングランプ」でエリア内であるかどうかを確認できます。

「ELディスプレイ」と「ウォーニングランプ」の表示

レーダー波

受信

あり

なし

●レーダーキャンセルエリアの消去

※ 消去したいレーダーキャンセルエリア内で操作をおこないます。

① ミュート/クリアボタン(ENT)を1秒以上長押しします。

結果

ボイスガイド

●本製品の全リセット

① ENTボタンを長押しして、設定モードに変更し、ENTボタンを押して「初期化」を選びます。

② ENTボタンを押し「オールリセット」を選びます。

③ ENTボタンを長押しして、各設定や記録内容を全て消去し、工場出荷時状態に戻ります。

※ 約15秒間にも操作をおこなわず、全リセットがキャンセルし、通常の動作へ戻ります。

注意

全リセットをおこなうと、各設定や記録内容を復元することはできません。リセット操作は十分に注意しておこなってください。

レーダー波受信動作について

ウォーニングランプ

受信したレーダー波の強さを表示します。

ステルスアラーム

レーダー波の強さがELディスプレイの上部に表示されます。

●レーダー警告

レーダー波を受信すると「ELディスプレイ」とアラームと「ウォーニングランプ」でお知らせします。

レーダー波の強さがELディスプレイの上部に表示されます。

また、レーダー波の強さに応じてアラームと「ウォーニングランプ」の点滅が変化します。(自動距離測定回路内蔵)

レーダー波が弱い

レーダー波が強い

●ステルスアラーム

弱時に強いレーダー波を受信すると、それをステルス波として識別し、「ELディスプレイ」とボイスアシストとアラームでお知らせします。

ステルス波を受信した

ステルスアラーム

故障かな?と思ったら

修理をご依頼される前に、もう一度次のことをご確認ください。

電
源

電
源

症 状	チェック 内容
電源が入らない	コードレスで使用している DCコードを使用している 内蔵/バッテリーの残量はありますか? ムービングセンサーの感度は正しく設定されていますか?
電源が切れない	DC12V は入力されていますか? DC12V が入力されていますか?
充電されない	コードレスで使用している DCコードを使用している ソーラーパネルに太陽光が適切に当たっていますか? DC12V が入力されていますか?
機能の設定ができない	「マニュアルモード」に設定されていますか? 「マニュアルモード」に設定されていますか?
GPS 信号を受信しない	GPS 信号は受信可能ですか? DCコードを使用して、充電しながらGPS 測定してください。 内蔵/バッテリーの残量はありますか?
速度取締機の警告をしない	GPS 信号は受信可能ですか? 登録されていない速度取締機の可能性があります。 GPSポイントロード選択機能の設定は正しいですか?
GPS 警告をしない	登録されていないポイント(エリア)の可能性がります。 速度取締機と同じ電波を他の機器でも使用されています。 この機能は現在の設定状態を確認できません。 これは故障ではありませんのであらかじめご了承ください。 同一電波を使用している機器例 - 自動ドアの一部 - 車両通計測装置 - NTT の通信回線の一部 - 気象用、航空機用などのレーダーの一部 - 対処療法 - レーダーキャンセルメモリ機能
何も無いのにレーダー警告音が鳴る	速度取締機と同じ電波を他の機器でも使用されています。 この機能は現在の設定状態を確認できません。 これは故障ではありませんのであらかじめご了承ください。 同一電波を使用している機器例 - 自動ドアの一部 - 車両通計測装置 - NTT の通信回線の一部 - 気象用、航空機用などのレーダーの一部 - 対処療法 - レーダーキャンセルメモリ機能
ユーザーメモリ記録ポイントをお知らせしない	ポイントは記録されましたか? 反対方向などから走行していませんか?
ハイブリット型L.S.C.機能が働かない	ハイブリット型L.S.C. 機能は「ON」になっていますか?
ELディスプレイに表示動が残っている(焼付)	ムービングセンサーの設定は正しいですか?
無線を受信しない	ELディスプレイの特性によるものです。不良や故障ではありません。 ELディスプレイ特有の現象であり、故障ではありません。 受信設定が「OFF」になっていませんか? 無線は常に発信されているわけではありません。
カーロケターを受信しない	カーロケターシステムを搭載していない車両の可能性がります。
350.1MHz を受信しない	デジタル通信の場合、音声を聞くことはできません。 350.1MHz の受信電波が弱いと、音声がかんこえない場合があります。

アフターサービスについて

●保証書について

保証書(別途添付)

保証書は、必ず「販売店名、お買い上げ年月日」などの記入をご確認のうえお受け取りになり、保証書内容をよくお読みのこと、大切に保管してください。

●保証期間

お買い上げの日から1年間です。

●修理を依頼されること

「故障かな?と思ったら」の点検をしていただいても、なお異常のあるときは故障状況なるべく詳しくご連絡ください。

●保証期間中のごとき(保証書に販売店名、日付印がないと無効になります)

恐れ入りますが、お買い上げの販売店まで、保証書を添えて製品をご持参ください。保証書の規定に従って修理いたします。

●保証期間が過ぎているとき

お買い上げの販売店に、まずご相談ください。修理によって機能が持続できる場合は、お客様のご要望により有料修理いたします。

●個人情報について

本製品に対するお問い合わせ、修理などを依頼される場合の個人情報の利用目的について

1. 当社製品・サービス等に関するお問い合わせ、ご相談、修理などに対応するため。

2. 製品の企画、開発、生産、販売、営業活動に、お客様の仕様や更新用データの都合などにより、データ更新の受付を終了させていただくことがあります。

●データ更新について

本製品は速度取締機、取締りポイントなどの位置データを使用して製造をおこなっています。

その後、速度取締機などの位置や変更などがあった場合、その内容を反映させたデータを1年に2回を目安として更新用データを作成しております。

データの更新を希望される場合は、お買い求めになった販売店、当社カスタマーサービスまでご連絡ください。

また、データ更新作業の際に工場出荷状態に戻ってしまう場合がありますので、あらかじめご了承ください。

データ更新の受付については、製品の仕様や更新用データの都合などにより、データ更新の受付を終了させていただくことがあります。

新設速度取締機、Nシステム、取締りポイントの情報提供のお願い

本製品でお知らせできない新設された速度取締機、Nシステムの情報や高速道、一般道に関わらず有人取締りが頻りにおこなわれるエリア、追尾取締りや検問などの目撃情報をご提供いただきましたら、当社カスタマーサービスまたは、e-メール等でお知らせ頂けますようお願いいたします。

カスタマーサービス ☎ 0120-75-6867

(携帯電話・PHSよりおかけの方は、TEL.046-275-6867)

e-メール: ranavi@cellstar.co.jp / ホームページ: www.cellstar.co.jp

※ 携帯電話等からe-メールでの情報提供をして頂き、返信メールをご希望される場合には、パソコンからのメールを受信できる状態、または、cellstar.co.jpをドメイン指定してください。詳しい設定方法については、お使いの携帯電話会社へお問い合わせください。

オプション品 ※必要に応じて別途お買い求めください。

●RO-100 ACアダプター

●RO-101 電源スイッチ付DCコード(ストリートタイプ)

●RO-102 電源スイッチ付DCコード(カータイプ)

●RO-103 電源直付DCコード

各地域のお客様相談窓口一覧

北海道地区

TEL.011-882-1225(代) FAX.011-881-7251

北海道セルスター工業株式会社

〒004-0843 札幌市清田区清田三栄1-3-1

東北地区

TEL.022-218-1100(代) FAX.022-218-1110

セルスター工業(株) 仙台営業所

〒981-3117 宮城県仙台市泉区市名坂字原田118

関東地区

TEL.046-273-1100(代) FAX.046-273-1106

セルスター工業(株) 関東営業所

〒242-0002 神奈川県大和市つきみ野7-17-32

中部・北陸地区

TEL.052-798-6325(代) FAX.052-798-6315

中部セルスター工業株式会社

〒463-0021 愛知県名古屋市中区大塚4-1-002

関西・中国・四国地区

TEL.072-722-1880(代) FAX.072-722-5575

関西セルスター工業株式会社

〒562-0004 大阪府箕面市牧落3-8-7

九州地区

TEL.092-552-5252(代) FAX.092-552-5300

九州セルスター工業株式会社

〒811-1347 福岡県福岡市南区野多目1-1-8

セルスター工業株式会社

〒811-1347 福岡県福岡市南区野多目1-1-8

カスタマーサービス

フリーダイヤル 0120-75-6867 TEL.046-275-6867

〒242-0002 神奈川県大和市つきみ野7-17-32

●名称、所在地、電話番号は変更する場合があります。あらかじめご了承ください。