

DRIVE RECORDER CS-81WQH

取扱説明書 本体編。

この度は、弊社製品をご購入いただきまして、まことにありがとうございます。 ご使用になる前に、本書をよくお読みになり、本機を正しくお使いください。 なお、お読みになったあとは、大切に保管してください。

本機は、日常の運転をドライブレコーダーで記録し分析することで、安全運転についての改善や、効果的な運転管理を推進し、交通事故の防止および安全運転を促進する目的で製造販売しております。

microSDカードについての取り扱い注意事項

microSDカードの挿入/取り出しの際は、本機からDCプラグを外し、 必ず本体の動作LEDが消えたことを確認してから行ってください。

microSDカードは消耗品です。一定使用期間が過ぎるとメモリーセ クターの一部が損傷されて正常な録画ができない可能性があります。 microSDカードによる不具合が発生した場合は、オプションの microSDカードと交換してください。

microSDカードを新たに購入される場合は、オプションのドライブ レコーダー専用microSDカード(GDO-SD8G1/GDO-SD16G1/ GDO-SD32G1/GDO-SD64G1)をおすすめします。

画像モードを変更するとmicroSDカードメンテナンスフリー機能 により、ファイルシステムを再構築するため、フォーマットが発生し、 記録ファイルや専用ビューアソフトが全て消去されます。 あらかじめ、パソコンなどにファイルのコピーで記録ファイルのバッ クアップをおこなうことをおすすめします。 専用ビューアソフトのダウンロードについて(P44参照)

パソコンなどでmicroSDカード内の記録ファイルを変更(削除、追加、移動)しないでください。バックアップはファイルのコピーでおこなってください。

Copyright © 2019-2020 CELLSTAR INDUSTRIES Co..Ltd. All Rights Reserved. Cellstardt、セルスター工業株式会社の登録商標です。 microSD[™]はSDアッシエーションの登録商標です。 microSD Logoは登録商標です。 Exmor(オンニー株式会社の登録商標です。 その他会社名、製品名は、各社の商標または登録商標です。



取り付けと 基本操作 各種設定 困ったときは

はじめに

その他

サア ーフ ビター

専用ビューアソフトと専用ビューア説明書は付属のmicroSDカードに 格納しています。ファイルを削除した場合、下記URLよりダウンロード してください。

http://www.cellstar.co.jp/products/recorder/

もくじ

はじめに

安全上の注意・・・・・	4
microSDカードについての取り扱い注意事項…	6
使用上の注意・・・・・・	7
録画についての注意事項	7
取り付けについての注意事項	7
microSDメンテナンスフリー機能について	7
パーキングモードについて	7
GPSIEDNT	8
ディスプレイについて	8
タッチパネルについて	8
ナイトビジョンについて	8
DCコードについて	8
アイドリングストップ車での使用について	9
安全運転支援機能について	9
GPSおしらせ機能について	9
専用ビューアソフトについて	9
カメラレンズの注意事項	9
事故発生時の注意事項	9
本体/付属品	0
付属品	10
オプション品	10
各部の名称と機能	1

取り付けと準備

取り付け方法・・・・・・	12
フロントガラスに本機を設置する場合	12
フロントガラスへの取り付け位置(正面)	12
フロントガラスへの取り付け位置(側面)	13
フロントガラスへの取り付け	13
配線処理	14
ヒューズが切れた場合	14
マウントベースから本体を取り外す	14
ダッシュボードへの取り付け	14
microSDカードの挿入および取り出し…	15
microSDカードの挿入	15
microSDカードの取り出し	16

基本操作

製品の使用方法	17
電源のON/OFF	17
エラーメッセージ	18
ディスプレイ	19
タッチパネルについて	20
録画方法	21
録画モードについて	21
クイック録画機能(手動)	22
撮影モードについて	22
撮影モードについて パーキングモードについて	22 23
撮影モードについて ······ パーキングモードについて ······ パーキングモードの録画モード設定 ·····	22 23 24
撮影モードについて ····································	22 23 24 25
撮影モードについて パーキングモードについて	22 23 24 25 25

各種設定

各種設定の変更	26
設定の変更方法(例:アイコン表示)	26
設定一覧	27
設定一覧(つづき)	28
画像モード設定「カスタム」時、設定内容一覧・・・	29
3Gセンサー感度「カスタム」時、設定内容一覧 ・・・	29
画像モード設定	30
その他の機能・・・・・	31
再生モード	31
安全運転支援機能	32
前車発車警告	32
車間距離保持警告	32
車線逸脱警告	32
安全運転支援機能の設定内容一覧	32
キャリブレーション	33
車種を設定する	33
地平線を調整する	34
ボンネットを調整する	34
GPSおしらせ機能	35
GPSデータ更新	36
GPSデータの版数確認	36
MyCellstarについて	37
外部モニター表示	38
セルスター製セーフティレーダーに接続	39
GPS測位について	40

 フォーマット
 41

 システムリセットと本体初期化+microSD
 カードフォーマット

 カードフォーマット
 42

 システムリセット
 42

 本体初期化+microSDカードフォーマット
 42

 キャリブレーション設定
 43

 ドライブレコーダー専用ビューアソフトについて
 44

 専用ビューアソフトの動作環境
 44

困ったときは

故障かな?	と思っ	たら	45
PX1+13 .0. 1			

その他

製品の仕様・・・・・	46
microSDカードのデータについて …	49

アフターサービス

アフターサービスについて	50
修理に関して	50
修理受付票	51

安全上の注意

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを 次のように説明していきます。

■ 表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を次の表示で区分し、説明しています。



■ お守りいただく内容の種類を次の絵表示で区分し、説明しています。



- この表示は、必ず実行していただく「強制」の内容です。具体的な強制内容は、近くに文章で示します。
- この表示は、してはいけない「禁止」の内容です。具体的な禁止内容は、近くに文章で示します。

この表示は、気をつけていただきたい「注意」の内容です。具体的な注意内容は、近くに文章で示します。

<u>∧</u>危険

- ▲機は必ず定められた電圧(DC12V/24V)でご使用ください。
 - * 火災や感電、故障の原因となります。
- 運転中に本機を操作しないでください。
 * 交通事故の原因となります。操作する場合は、必ず車を安全な場所に停止させ操作してください。
- ◎ 本機をエアバッグが作動する近くに設置しないでください。
 - ▶ * 事故発生時にエアバッグが正常に作動しないおそれがあります。または作動したエアバッグにより負傷の原因となります。
- ◎ 医療用電気機器の近くでは使用しないでください。
 - ▶ * ペースメーカーやその他の医療用電気機器に電波による影響を与えるおそれがあります。
- ◇ 水につけたり、水をかけたり、またぬれた手では絶対に操作しないでください。
 - ▶ * 火災や感電、故障の原因となります。

<u>∧</u>警告

4

はじめに

▲警告
▲ 本機は、ガラス面またはダッシュボード表面に正しく取り付けてください。 * ガラス面またはダッシュボード表面をきれいに拭いたあと、本機を正しく確実に取り付けてください。正しく取り付いていない場合、本機がガラス面またはダッシュボード表面から外れ運転中に交通事故が発生する可能性があります。
▲ 電源コードまたはソケット部のほごりや汚れはよく拭いて取り除いてください。 * 接続不良による感電および火災の原因となります。
⚠️注意
 本機に強い衝撃を与えないでください。 * 衝撃により製品の破損や故障の原因となります。
 本機の近くに磁気性がある物を置かないでください。 * 製品の誤作動および故障の原因となります。
 本機の近くには障害になるような物を設置しないでください。 * 周りに障害物があるとGPSの受信に悪影響を及ぼすおそれがあります。
 ▲ GPS 機能は初期作動時、起動するまでに時間がかかります。 ★ 受信環境、気象状況、および車両の位置などにより、数秒から数分がかる場合があります。
▲ フロントガラスにメタルコーティングされた車両は GPS 受信障害が発生することがあります。
トンネル入出時のように急激に明るさが変わる場合、逆光が強い場合、夜に光源がない場合などの条件では録画品質が落ちることがあります。
⚠️ 暗い環境では、なるべく高品質で録画するために、車両のヘッドライトやフォグランプをつけてください。
プロントガラスの表面や本機のカメラレンズの表面はいつもきれいにしておいてください。 * ほこりや異物による乱反射や屈折現象の発生で、きれいな映像を記録することができない可能性があります。

⚠️ LED 方式の信号機では画面がちらつく(フリッカー)ことがあります。
◇ 本機の分解、修理、または改造を絶対にしないでください。 * 故障の原因となり保証を受けることができません。
◇ 本機は日本国内仕様です。 海外ではご使用にならないでください。

この装置は、クラスB情報技術装置です。この装置を家庭環境で使用すると電波妨害を引き起こすことがあります。 この場合には使用者が適切な対策を講ずるよう要求されることがあります。 VCCI-B

mi	croSDカードについての取り扱い注意事項
Â	microSD カードの取り扱いには十分注意して、次の注意事項をよくお読みになりご使用ください。注意事項 なたらずに発生するデータの損失および破損に関して弊社は一切の責任を負いません。
Ŵ	付属の microSD カードをフォーマットすると記録ファイルや専用ビューアソフトは、全て消去されます。 、あらかじめパソコンなどにバックアップすることをおすすめします。
	microSD カードの容量によっては、起動時間が変動(長くなったり)する場合があります。
$\underline{\wedge}$	市販の microSD カードを使用した場合による、本機の動作異常に関して、弊社は一切の責任を負いません。
	microSD カードをフォーマットする際は、必ず本体のフォーマット機能でおこなってください。
Â	microSD カードは消耗品です。一定使用期間が過ぎるとメモリーセクターの一部が損傷されて正常な録画ができない可能性があります。microSD カードによる不具合が発生した場合は、新しい指定の microSD カードと交換してください。
0	microSD カードを取り出す際は、必ず本体の電源が切れたことを確認してから取り外してください。 * 本体の電源が入っている状態でmicroSDカードを取り出すと、データ損失などの原因となります。
0	一般的に microSD カードには、寿命があります。(各メーカーにより異なります) * microSDカードを長期間使用している、保証期間が切れているなどの原因でデータに異常が発生した場合、新しい指定の microSDカードと交換してください。
0	microSD カードを保管、または持ち歩くときは、必ずケースに入れてください。 * ケースに入れずに保管または持ち歩くと、静電気および外部環境の原因により内部のデータが損失されることがあります。
0	パソコンなどで microSD カード内の記録ファイルを変更(削除、追加、移動)しないでください。バックアップはファイルのコピー でおこなってください。
0	microSD カードに本製品で記録されたデータ以外を格納しないでください。 * 正しく動作しない場合があります。
0	指定の microSD カード以外は使用しないでください。 * 指定以外のmicroSDカードを使用すると、正常に動作しない場合があります。
\Diamond	microSD カードスロットに異物を入れないでください。 * カードスロットの破損、または誤動作、故障の原因となります。
\Diamond	油がついた手や濡れた手で microSD カードスロットを触らないでください。 * microSDカードの損傷、または故障などの原因となります。
\oslash	データのバックアップ、フォーマットおよび動作中には、絶対に microSD カードを取り出さないでください。 * microSDカードを損傷し、使用できなくなるおそれがあります。
\oslash	microSD カードの分解、または改造などは、絶対にしないでください。 * microSDカードが破損するおそれがあります。
\bigcirc	microSD カードを落下させたり、衝撃を与えないでください。 * microSDカードの破損、およびデータが損失されるおそれがあります。
⚠	microSD カードには向きがあります。挿入するときは向きを確認して、確実に最後まで差し込んでください。 * microSDカードが正しく挿入されていないと誤動作の原因となります。
\triangle	市販の microSD カードによっては認識しにくいものや、挿入、取り出しにくいものがあります。
⚠	microSD カードを別に購入する場合は、必ず使用可能か確認したうえでご購入ください。 * 8GB ~ 32GB(クラス10/SDHC 規格準拠、NANDタイプは「MLC」を推奨) * 64GB(クラス10/SDXC 規格準拠、UHSスピードクラス:UHS-1以上、NANDタイプは「MLC」を推奨) * 必ず本体にてフォーマットをおこなってください。

6

はじめに

使用上の注意

録画についての注意事項

- ・本機は自動車などの事故における証拠として、効力を保証するものではありません。
- •本機はすべての状況下で録画を保証するものではありません。
- ・本機の故障や使用による損害、また録画した映像の破損や損傷によって生じた損害は、弊社は一切の責任を負いません。
- ・本機の動作を確認するため、急ブレーキなど危険な運転はおやめください。
- ・本機で録画した被写体は、プライバシーの侵害となる場合があります。取り扱いにご注意ください。
- ・LED方式の信号機では記録映像が点滅やチラつくことがあり、色の識別ができない場合があります。それにより 生じた損害は、弊社は一切の責任を負いません。
- ・走行中に本機を操作したり、LEDランプ、ディスプレイを注視しないでください。クイック録画/撮影機能をお こなう場合、周囲の安全を確認したうえで操作してください。
- ・夜間の録画した映像にノイズが入っているように見えたり、夜間の映像が白っぽく録画されることがありますが、 正常動作です。
- ・環境など様々な要因により、正しく録画されない場合があります。
- ・録画の条件により、録画のフレームレートやビットレートが変わる場合があります。
- ・電源ONのあと、録画の開始まで時間がかかります。必ず録画が開始されたことを確認してからご使用ください。

取り付けについての注意事項

- 本機は、本書(P12参照)にしたがって、正しく取り付けてください。
 誤った取り付けは、道路運送車両法の保安基準に違反する場合があります。また交通事故やケガの原因となります。
- ・他の無線機やテレビ、ラジオ、パソコンなどの近くで使用すると、影響を受けたり、与えたりする場合があります。
- ・本機は防水構造ではありません。必ず車内へ取り付けてください。
- 本機を取り付ける前に、必ずガラス面またはダッシュボードとマウントベースの両面テーブ貼り付け部分の油分 や汚れなどをしっかり拭き取り、本機を確実に取り付けてください。

microSDメンテナンスフリー機能について

- ・設定した録画画質によって microSDカードにセルスター独自のファイルシステムが適応されます。 このファイルシステムでは、microSDカードに記録する際に発生してしまうファイルの断片化を無くし、録画デー タのエラー発生率を低減することができ、これにより定期的なフォーマットが不要となります。
- * 画像モード設定の変更やmicroSDカードの状態によっては、ファイルシステムを再構築するため、フォーマットが発生し、記録ファ イルや専用ビューアソフトが全て消去されます。 あらかじめ、パソコンなどにバックアップすることをおすすめします。
- * 付属のmicroSDカードは、工場出荷時の画像モード設定でファイルシステムが適応されています。
- * 新規購入したmicroSDカードは使用前に必ずフォーマットが必要となります。
- * パソコンなどでmicroSDカード内の記録ファイルを変更(削除、追加、移動)しないでください。バックアップはファイルのコピー でおこなってください。

パーキングモードについて

- ・パーキングモードは、必ず本機に適合したオプションの常時電源コードを使用してください。直結配線用DCコードなどを接続し、直接電源を供給できる状態では、パーキングモードを設定できません。
- ・パーキングモードによる車のバッテリー上がりに関して弊社は一切の責任を負いません。

・暗い場所など録画できない場合があります。

GPSについて

- ・GPSの受信環境により、動作に時間がかかる場合があります。
- ・前回のGPS受信から72時間を経過すると超速GPSは機能しません。その他、様々な条件により機能しない場合 があります。最後に電源をOFFにしてから直線距離で300km以上離れた地点で電源をONにした場合、最後に電 源をOFFにして次に電源をONしたときにGPS衛星の状態が異なる場合は、動作に時間がかかる場合があります。
- ・自車位置は、GPSの受信で測位されます。GPSが受信できない場所では、完全な自車位置の測位をおこなうことができません。
- ・録画データに記録される日時、車両の走行速度、位置情報は、GPSの測位から算出するため、実際の数値と異な る場合があります。
- ・取り付けになる車両のウィンドウが熱反射ガラスの場合、電波の透過率が低いためGPSが受信しにくい場合や、 できない場合があります。熱反射ガラスの使用の有無は車両のディーラーやメーカーへお問い合わせください。

ディスプレイについて

- ・同じ映像を長時間や繰り返し表示(短時間でも)した場合、液晶ディスプレイの性質により画面の焼付けが起こる可能性があります。これは保証の対象になりません。ディスプレイの明るさを暗く調整することで、焼付けの発生を軽減できます。
- 液晶ディスプレイの性質により、輝点や滅点が発生したりスジ状の色むらや明るさのむらが見える場合があります。これは保証の対象になりません。
- ・ディスプレイを太陽に向けたままにすると、故障の原因となります。車両に設置する際にはご注意ください。
- ・偏光サングラス使用時、表示が見えなくなる場合があります。

タッチパネルについて

- ・走行中は、必ず同乗者が操作をおこなうか、車両を停車してから操作をおこなってください。
- ・タッチパネルを強く押したり、先の尖ったもので押さないでください。タッチパネルが割れて、ケガや故障の原因となります。
- ・タッチパネルの反応にズレが発生した場合、キャリブレーション(P43参照)にてタッチパネルを補正してください。
- 本製品のタッチパネルは感圧式のため、タップした際に、画面が沈んだような状態になりますが、正常動作です。

ナイトビジョンについて

・夜間、トンネル内など、少ない光量でも映像を記録できますが、走行状況によっては、白とびが発生する場合があります。ナイトビジョンまたはHDRナイトビジョン1~3で調整してください。(P27参照)

DCコードについて

・本機は専用のDCコード(3極DCプラグ)を使用してください。それ以外のDCコードを使用した場合、本機が正常に動作しません。

アイドリングストップ車での使用について

8

使用上の注意(つづき)

 ・一部のアイドリングストップ車では、再始動時に電源確保のため各部分への供給電圧が低下することがあります。
 これにより本体の電源が落ちる場合があります。

安全運転支援機能について

- ・「キャリブレーション(安全運転支援)」にて、設置する車に合わせて調整してください。(P33参照)
- ・夜間や悪天候時、また昼間でも路面や走行状況によって機能が動作しない、または頻繁に警告する場合があります。
- ・取り付けはできるだけ車両の左右の中央部に取り付けてください。中央部から外れますと判定誤差が大きくなり、 警告しない、または頻繁に警告する場合があります。
- ・安全運転支援機能の動作は目安です。実際の道路状況にしたがって走行してください。
- ・安全運転支援機能による事故に関し弊社は一切の責任を負いかねます。
- ・セーフティレーダーの「スカウター機能」と連動しません。

GPSおしらせ機能について

・各種GPSデータは、弊社独自調査によるデータと、公表されているデータを参考に集計、作成しています。

- ・事故多発エリアは警視庁、国土交通省の統計データより集計していますが、集計の時期またその後の道路の改良などにより実際の状況と異なる場合があります。また首都圏や都市部などでは事故多発エリアが集中し警告が頻繁におこなわれる場合があります。
- ・GPSの測位状態によっては動作しない場合があります。
- ・GPSおしらせ機能を使用する場合、GPSおしらせ機能をオンにしてください。
- ・本サービスは予告なく終了させていただくことがあります。あらかじめご了承ください。

専用ビューアソフトについて

- 専用ビューアソフトは、付属のmicroSDカードに格納しています。microSDカードをフォーマットするとプロ グラムが消去されてしまいます。あらかじめパソコンなどにバックアップすることをおすすめします。また、専 用ビューアソフトはセルスター工業のWEBサイトからもダウンロードできます。(http://www.cellstar.co.jp/ products/recorder/)
- ・専用ビューアソフトで録画映像の再生時、映像を拡大すると再生速度が遅くなる場合があります。

カメラレンズの注意事項

 ・本機の動作中、カメラのレンズ部分が発熱することがありますが、異常動作ではありません。レンズ部分は、大 変熱くなってますので直接手で触れないようご注意ください。

事故発生時の注意事項

- ・本機からmicroSDカードを取り出し、付属のmicroSDカードケースに保管してください。(P16参照)
- ・パソコンでmicroSDカードを読み込んだ際、SDカードのエラーメセージが表示する場合がありますがCHKDSK (チェックディスク)プログラムなどで修復処理をおこなわないでください。記録映像が完全に消えてしまう可能 性があります。
- ・microSDカードはwindowsパソコンにインストールした専用ビューアで再生してください。スマートフォンなどでmicroSDカードを読み込むと、不要なファイルが書き込まれ、データが消えてしまうおそれがあります。

本体/付属品

付属品

本機を使用する前に、必ず同梱物を確認してください。 * その他注意書きが同梱している場合がございます。



各部の名称と機能



① 撮影用カメラレンズ

- * 出荷時に保護フィルムが貼られています。 剥がして使用してください。
- ② マイク

映像記録中の音声を録音します。

③ LEDランプ

本機の動作状態を表示します。

④ タッチパネルディスプレイ

カメラの録画映像、再生、設定メニューの変更画面など を表示し、タップして操作します。

- * 本機を反転し、電源を入れると、ディスプレイも反 転します。
- ⑤ リセットボタン

本機を再起動します。

⑥ スピーカー

各種警告を音声出力します。(モノラル)

(7) GPS

GPS、みちびき、グロナス、ガリレオ、SBAS などの衛 星を受信します。

8 microSDカードスロット

付属または市販の microSD カードを挿入します。 * microSDカードが挿入されていないと本機は動作しません。

V-OUT (ビデオ出力端子)

オプションのビデオ出力コード、または弊社製セーフティ レーダー接続コードを接続します

DC12V/24Vソケット

専用のDCコード(3極DCプラグ)を接続し、 DC12V/24Vを本機に入力します。

1) マウントベース

付属の両面テープでフロントガラスに取り付けます。 * ダッシュボードに取り付ける場合、ボールジョイン トを付属のボールジョイント(ダッシュボード用) に交換してから取り付けてください。

角度調整ノブ

本機の取り付け角度を調整します。

取り付け方法

<u>//、</u>注意

本機を車両に取り付ける前に、次の内容を確認のうえ取り付けてください。

- ・本機の誤った取り付けは、道路運送車両法の保安基準に違反する場合があります。正しく取り付けてください。
- ・本機を安全に取り付けるために、取り付け作業は明るく安全な場所でおこなってください。
- ・本機を取り付ける前には、必ず車のエンジンを止め、キーを抜いた状態で取り付けてください。
- ・本機に専用のDCコード(3極DCプラグ)以外のコードを使用しないでください。
- ・本機を設置した部分のガラスは、いつもきれいに保ってください。
- ・夜間走行時にはカーナビゲーションおよび、車両用モニターがフロントガラスに映り込み、記録画像に影響を与える ことがあります。映り込み画像が撮影領域に入らないように角度を調整してください。
- ・本機は上空からのGPS信号を受信して自車位置を記録します。そのため本体の上や前(車の進行方向)などに金属などの障害となるものがないよう取り付けてください。
- ・本機は防水構造ではありません。雨などで本機やコードがぬれないようご注意ください。

⚠警告

事故発生時の衝撃により本機が外れる場合がございます。ガラス面またはダッシュボード表面のマウントベースの両 面テープ貼り付け部分の油分や汚れを付属の脱脂クリーナーでしっかり拭き取り、本機を確実に取り付けてください。

画像モードを変更するとmicroSDカードメンテナンスフリー機能により、ファイルシステムを再構築するため、 フォーマットが発生し、記録ファイルや専用ビューアソフトが全て消去されます。 あらかじめ、パソコンなどにファイルのコピーで記録ファイルのバックアップをおこなうことをおすすめします。 専用ビューアソフトのダウンロードについて(P44参照)

フロントガラスに本機を設置する場合

フロントガラスへの取り付け位置(正面)



フロントガラスの中央部に設置できない場合は、広い視野角を活用して ルームミラーの左、もしくは右側に設置することもできます。 中央部に設置できない場合、録画映像が片方にかたよる可能性があります。

フロントガラスへの取り付け位置(側面)



・図のように前方を遮ることがないように取り付けてください。

- 本機が取り付いた状態で、図のように本体が水平を維持するように取り付けてください。図のように水平が維持できていないと、正しい状態で録画できません。
- ・本機はDCコードが接続され、電源が入った時点で画面の向きを決定します。DCコードは本体の取り付けが完了してから接続してください。

フロントガラスへの取り付け

マウントベースと本体の結合部を合わせ、 矢印の方向に差し込む。



- 2 両面テープ(フロントガラス用)を使用して本機を設置する場所に取り付ける。
 - * 推奨フロントガラス設置位置を参照して、取り付けてください。

3 角度調整ノブを右側に回して本体を固定 する。

角度調整ノブを緩めると本体の取り付け角度を 調整できます。



* 必要に応じて、先にマウントベースを車両側に取り付 けてから本体を設置してください。

配線処理

DCコードのプラグを車両のシガーライターソケット に接続してください。

コード類は運転の妨げとならないように、付属のコー ドクリップなどを利用して、配線処理してください。 余分なコード類はビニールテープなどでしっかり束ね てください。コード類を表面に出したくない場合は、 ガラスと内張りなどの隙間やパッキン類の隙間に入れ ます。



<u>/</u>注意

- ・配線の際、エアバッグの内蔵されている内張りなどの周囲では、十分に注意して作業をおこなってください。また、エアバッグの内蔵されている部品などを外さないでください。必要な場合には、必ずカーディーラーの指示を受けてください。コードが可動部分に挟み込まれたり、無理に曲げたりしないように配線処理してください。
- コードを車のダッシュボードなどに固定した場合は、 ダッシュボードなどの材質や使用環境により、コード の被覆がダッシュボードなどに色移りする場合があり ます。十分ご注意ください。

ヒューズが切れた場合

ヒューズ(1A)を交換します。



マウントベースから本体を 取り外す

マウントベースのツメ部を押し、本体を矢印の 方向に引き外します。



ダッシュボードへの取り付け

マウントベースから角度調整ノブを外し、ボール ジョイント (ダッシュボード用) に付け替えます。



* 先にボールジョイントを角度調整ノブに差し込み、マウン トベースに取り付けてください。

図のように前方を遮ることがないように取り付 けてください。



- * 電源を入れると自動で画面が反転します。
- * GPS信号を受信できる場所に取り付けてください。

microSDカードの挿入および取り出し

<u>//</u>注意

microSD カードを使う前に、次の内容を確認してご使用ください。

- ・microSDカードは、付属のmicroSDカードをご使用ください。また、microSDカードは、本機に挿入されています。 指定以外のmicroSDカードを使用されると、データの損失や記録できない可能性があります。
- ・microSDカードを本体電源が入った状態で抜き差ししないでください。本機が正常に動作しない場合があります。
- ・microSDカードを取り出すときは、本機からDCコードを外し、必ず本体の動作LEDが消えたことを確認してください。 その後microSDカードを取り出してください。 動作LEDが点灯している状態でmicroSDカードを取り出すと録画を終了することができず、記録映像が中断されるか一部分が削除されるなど、場合によってはmicroSDカードが破損するおそれがあります。
- ・microSDカードをフォーマットする際は、必ず本体のフォーマット機能でおこなってください。
- ・付属のmicroSDカードをフォーマット、または画像モードを変更すると、記録ファイルや専用ビューアソフトは全て消去されます。 あらかじめパソコンなどにバックアップすることをおすすめします。
- ・市販のmicroSDカードによっては認識しにくいものや、挿入、取り出しにくいものがあります。
- ・市販のmicroSDカードを挿入すると、カードの異常エラーを表示する場合があります。画面の指示にしたがってフォーマットをおこなってください。
- ・microSDカードの容量によっては、起動時間が変動(長くなったり)する場合があります。
- ・パソコンなどでmicroSDカード内の記録ファイルを変更(削除、追加、移動)しないでください。バックアップはファイルのコピーでおこなってください。
- ・本体の設定情報は、microSDカード内に保存されています。本機以外でフォーマットや新たなmicroSDカードを使用すると、設 定情報が無いため、本機の設定は初期値に戻ります。

microSDカードの挿入

* microSDカードは本機の動作中、挿入または取り出ししないでください。

1 DCコードを外し、電源OFFになっている ことを確認する。



2 本体のスロットカバーをめくり、 microSDカードの向きに注意してスロッ トに差し込む。



3 microSDカードがスロット内部に確実に 差し込まれたことを確認する。



4 スロットカバーを閉じる。



C DCコードを接続する。



⚠注意

・microSDカードが挿入されていないと本機は動作しません。

・microSDカードには向きがあります。差し込む向きに注意して最後まで確実に挿入してください。正しく挿入されていないとmicroSDカードの破損、および誤動作の原因になります。

・microSDカードの接続端子には手を触れないでください。汚れや異物が付着するとカード内のデータが損失するおそれがあります。

microSDカードの取り出し

* microSDカードは本機の動作中、挿入または取り出ししないでください。

1 DCコードを外し、電源OFFになっている ことを確認する。



2 本体のスロットカバーをめくり、 microSDカードを軽く押し込む。



入 microSDカードを取り出す。



4 microSDカードを取り出したあと、ス ロットカバーを閉じる。



製品の使用方法

⚠注意

製品を使用する前に次の内容を熟知してください。

- ・車の運転中は本機の操作を絶対にしないでください。
- ・映像の記録は、microSDカードが正しく挿入されているときのみ可能です。
- ・映像の記録中にmicroSDカードが取り出されると警告音がなり、記録の映像の一部が削除される場合があります。
- ・電源ONのあと、録画の開始まで時間がかかります。必ず録画が開始されたことを確認してからご使用ください。

電源のON/OFF



■ 電源のON

本機には電源ボタンがありません。電源を入れるには、DCコードが車両に繋 がれている状態で車のエンジンをかけます。

電源が投入されると、LEDが点灯し、効果音が鳴りディスプレイにオープニング画面が流れたあと、ボイスアシストでお知らせし、常時録画を開始します。

- * ディスプレイに画面を表示させない場合は、設定メニューの「画面表示」をオフにして ください。(P27参照)
- * 画像モード設定によりディスプレイに表示されるカメラ映像の解像度は異なります。
- * 電源をONにした時に画面の向きを自動的に反転して調整します。

■電源のOFF

エンジンを停止させると最後の録画ファイルを安全に保存し、LEDが消灯し、 効果音のあと電源が自動的にOFFになります。

エラーメッセージ

SD カードを認証エラー SD カードが「挿入されていない」 「フォーマットされていない」 「破損している」などの異常です。

■ microSDカード認識エラー

microSDカードが「挿入されていない」、「フォーマットされていない」、「破 損している」などの異常が発生した場合、LEDが消灯し、効果音とボイスア シストが出力され、本機のディスプレイに左のエラーを表示します。

* フォーマットしてもディスプレイに「SDカード認識エラー」を表示する場合は、新し いmicroSDカードに交換してください。

ボイスアシスト:SDカードを認識しません。

SDカードのファイルシステム、 またはアロケーションサイズが問題っています。 (フォーマットするとデータは全て消去されます)



microSDカードファイルシステムエラー

新しいmicroSDカードと交換してmicroSDカードのファイルシステム、またはアロケーションサイズが違ってしまった場合、LEDが消灯し、効果音が出力され、本機のディスプレイに左のエラーを表示し、フォーマットの確認をおこないます。



■ カメラ異常エラー

カメラの初期化エラーなどが発生した場合、LEDが消灯し、効果音が出力され、 本機のディスプレイに左のエラーを表示します。

* ディスプレイに「カメラに異常があります」を表示した場合は、システムリセットまた は本体初期化+microSDカードフォーマットをおこなってください。(P42参照)

SD カードエラー SD カードに異常があります。 SD を交換してください。

■ microSDカード異常エラー

microSDカードの異常が見つかった場合に表示します。 * 新しいmicroSDカードに交換してください。

ディスプレイ

本機が起動すると、次の画面を表示します。

画面をタップして、設定メニューの変更または録画映像の再生ができます。

■ 画面アイコンの種類

*再生する場合は「再生モード」(P31参照)、設定メニューの変更は「設定の変更方法」(P26~29参照)をご 覧ください。



アイコン			内容	
	REC	常時録画の状態 アイコンをタップするとク	7イック録画を開始します。	
① 録画モード	EVENT	イベント録画の状態		
	QUICK	クイック録画の状態		
2 GPS	\mathbf{Q}	GPS を測位するとアイ	コンが表示されます。	
	PEVE	パーキングモードのイベ ます。	ント録画ファイルが記録されてい	
③ パーキングモード アイコン	P.MO	パーキングモードのモーション録画ファイルが記録されて います。		
	P	パーキングモードのイベントとモーション録画ファイルが 記録されています。		
	·····································	カスタム		
	画像	高画質	- タップすると画像モード設定	
④ 画像七一下設定	豊像 ST	標準	にショートカットできます。	
	豊像LO	長時間	-	
	から 設定	ノーマル		
	챯큹HDR	HDR	-	
		ナイトビジョン	- タップするとカメラ設定に	
⑤刀メフ設定	がラ 設定HD1	HDR+ ナイトビジョン 1	ショートカットできます。	
	ຜ ² 코 HD2	HDR+ ナイトビジョン 2	-	
	から 設定HD3	HDR+ ナイトビジョン 3	-	
	_€ ₽ĸ常時	オン 常時		
 パーキングモード 設定 	[₽] κMO	オン モーション	- タップするとパーキングモード 設定にショートカットできます。	
		オン 常時 + イベント	* オプションの常時電源	
	P MO	オン モーション+イベント	 コードを接続すると表示 されます。 	
	[₽] ⊧ PFF	オフ		
⑦ ク イック 録 画 ボタン	2172	アイコンをタップするとクイック録画を開始します。 * アイコン表示のオン/オフ設定可能。(P28参照)		



* インポーズ記録をオンにすると、記録映像の上に重ねて現在の日時情報、現在地の緯度経度、 走行速度を録画できます(P28参照) 設定メニューの「画面表示」で速度または時計に設定し、表示することができます。(P27参照)

- * 画面をタップするとカメラ映像を表示して、メニューやクイック録画の操作が可能になります。
- * カメラ映像を表示していない場合も録画されます。



速度 * GPSが未測位のときは「---km/h」 と表示されます。

タッチパネルについて

本機の操作は、タッチパネルに直接触れて(タップして)おこないます。操作する際は、本機を図のように片手で 支え、画面に表示されたボタンを指先でタップしてください。



タッチパネルの操作

タップ:画面をタッチして、すぐ指を離す動作 ロングタップ:画面をタッチして、3秒後に指を離す動作



- 本機のタッチパネルは感圧式です。しっかりタップして操作してください。また2箇所以上同時に押すと誤作動の原因となります。
- ・本製品のタッチパネルは感圧式のため、タップした際に、 画面が沈んだような状態になりますが、正常動作です。
- * タッチパネルの反応にズレが発生した場合、キャリブレー ション設定(P43参照)にてタッチパネルを補正してくだ さい。

⚠注意

ます。

製品を使用する前に次の内容を熟知してください。

- ・走行中は、本製品を絶対に操作しないでください。交通事故の原因となります。走行中は、必ず同乗者が操作をおこなうか、車両 を停車してから操作をおこなってください。
- ・タッチパネルを強く押したり、先の尖ったもので押さないでください。タッチパネルが割れて、ケガや故障の原因となります。
- ・タッチパネルの汚れは市販の眼鏡拭きなどで乾拭きしてください。水、有機溶剤および酸・アルカリなどの薬品で表面を拭くと故障の原因となります。

録画方法

録画モードについて

本機が動作すると同時にLEDが点滅し、常時録画が自動的に開始します。 録画モードの状態は、画面アイコンで確認できます。(P19参照) *記録中の音声を録音しない場合、設定で「音声録音」をオフにしてください。(P27参照)

常時録画モードとイベント録画モード



- * イベントとは、衝撃を検知した場合という意味で使用しています。センサーが高感度に設定されている場合、細かな衝撃も検知します。センサー感度が低感度に設定されている場合、強い衝撃のみ検知します。「3Gセンサー感度(P27参照)」で調整することができます。
- * 車や運転の状態など様々な要因により、イベント録画にならない場合があります。
- * 記録映像がmicroSDカードの容量を超えた場合、古い記録映像データから順次自動消去されます。
- * 常時録画とイベント録画で生成されたファイルは指定のフォルダに保存されます。
- * 常時録画(microSDカード総容量の73%)、イベント録画(microSDカード総容量の20%)で分割管理されています。
- * 録画モードでイベント録画(手動による撮影も含む)をおこなっている最中は、タッチパネルの操作を受け付けません。タッチパ ネルの操作をおこなう場合は、常時録画中におこなってください。
- * 録画中の状況により、録画のビットレートは可変します。
- * 事故等発生した場合、録画ファイルを上書きしないよう、本機からmicroSDカードを取り出して保管してください。

microSDカードの保存先とファイル名について

録画モード	保存フォルダ名	ファイル名		最大保存容量
		通常時	:NNF_****.avi	microSD カード総容量の 73%
常時録画モード	INFINITE	パーキングモード	: PNF_****.avi	(最大容量を超えた場合、古いデー タから順次自動消去されます)
		パーキングモード(モーション) : PMF_****.avi	
イベント録画モード	EVENT	通常時	: NEF_****.avi	microSD カード総容量の 20%
		パーキングモード	: PEF_****.avi	(最大容量を超えた場合、古いデー タから順次自動消去されます)

* ファイル名の****には、年月日-時分秒が入ります。 例:181031-1010は、2018年10月31日10時10分10秒です。

クイック録画機能(手動)

イベントを手動で録画するための機能です。記録映像 はmicroSDカードの[EVENT]フォルダに保存されま す。

- *「アイコン表示」をオンにしてください。(P28参照)
- * V-OUT (ビデオ出力)がオン時または、画面表示がオフ時 は動作しません。
- * 録画映像は、クイック録画を開始した5秒前と20秒後を含 み記録します。
- * この機能は、本機がイベント録画中である場合は使用でき ません。
- * 画面表示が時計、速度、オフの場合、画面をタップすると カメラ映像を表示して操作が可能になります。



【クイック録画ボタン】

効果音とLED点滅(速い)し、イベント録画を おこないます。



撮影モードについて

静止画を手動撮影するためのモードです。撮影した画 像 (JPGファイル) はmicroSDカードの[CAPTURE] フォルダに保存されます。

- * microSDカード総容量の2%に保存可能です。最大容量を 超えた場合、古いデータから順次自動消去されます。
- * 撮影された静止画(JPGファイル)は、本機や専用ビュー アソフトで表示できません。直接パソコンなどでmicroSD カードから参照してください。
- * 画面表示が時計、速度、オフの場合、画面をタップすると カメラ映像を表示して操作が可能になります。

1 画面の左下のMENUボタンをタップして、 モード切替え画面に切り替える。

【撮影モード】を選択(タップ)する。





2 【カメラアイコン】をタップする。



カメラアイコン以外をタップすると、撮影機能を 終了します。

パーキングモードについて

本機に適合したオプションの常時電源コードを使用するとタイマー機能、電圧監視機能により、最大12時間本機 に電源を供給します。

パーキングモードは、エンジンを停止しACCがOFFになってから約6秒後に作動します。

パーキングモードの録画モード、LED動作は、P24~25を参照してください。

エンジンを始動し、ACCがONになると、約6秒後にパーキングモードを解除し、常時録画をおこないます。

警告

- ・パーキングモードは、必ず本機に適合したオプションの常時電源コードを使用してください。直結配線用DCコードなどを接続し、 直接電源を供給できる状態ではパーキングモードを設定できません。
- ・パーキングモードによる車のバッテリー上がりに関して弊社は一切の責任を負いません。
- ・暗い場所など録画できない場合があります。
- ・パーキングモードの設定を「オフ」にしても電源が供給されます。完全に電源の供給をオフにするには、常時電源コードの時間設 定を「O時間」にしてください。
- オプションの常時電源コード(GDO-05)は使用できません。
- ・車両がスリープモード時に電圧降下しない電源に配線してください。

 取り付け方法 DCソケット 0 g 常時電源本体のコネクタに常時電源コードを差し込みます。 888888 コード ヒューズを交換 ※付属のコードクリップを利用し、 配線処理をおこなってください。 するときは、必 常時電源本体 ず同じ容量の ※コンソールボックスの 黄・キボシ端子・ ヒューズと交換 横など運転に支障が してください。 BATT (+) ない場所へ両面テ-___ テスターで車のエンジンの ON/OFF に で確実に固定してくだ □ 黒・アース端子 赤・キボシ端子 関係なく、常にバッテリーから電源が供給 さい。 される電源回路を確認後、接続してください。 ACC (+) GND(-)重両のアース 車両の常時 車両のACC 車両のヒューズボックス

- * オプションの常時電源コードに付属の取扱説明書をよく読み、正しく設定の上、ACCがOFFの時に接続してください。
- * 本機がオプションの常時電源コードを認識できない場合やパーキングモード中、DCコードを抜いた場合、エンジンをOFFにし、本 体LED消灯を確認後、エンジンをかけなおしてください。

雷源(+)に接続

雷源(+)に接続

ポイントに接続

パーキングモードの録画什様について

画像	HD
画質	低
明るさ	中
コントラスト	中
GPS	オフ

* パーキングモードのバッテリー電源供給時間は、常時電源コードのディップスイッチの設定で動作します。詳しくは、オプション の常時電源コードに付属の取扱説明書をお読みください。

パーキングモードの録画モード設定



設定モード

>

>

> 戻る

GPSおしらせ機能

安全運転支援機能

パーキングモード

- 画面の左下のMENUボタンをタップして、モード切替え画面に切 り替える。
- 【設定モード】を選択(タップ)する。
-) 【▼】をタップして画面をスクロールさせ、【**パーキングモード】**) をタップする。

- < バーキングモード オン常時 オン モーション マ オン 常時+イベント 戻る
- 4 録画モードを選択(タップ)する。
 - * 録画モードはP21参照。

設定を終了して録画モードに戻る場合は、画面右部の【戻る】をタップしてモード切替え画面まで戻り、【録画モード】をタップします。



- 常時電源コードが接続されると、画面に「パーキングモード設定」のアイコンを表示します。
 - * パーキングモードのアイコンは、パーキングモードの録画モードにより異なります。(P19参照)

パーキングモードの録画モード

オン 常時	常時録画を記録しつづけます。(古いファイルは消去されます。)
オン モーション	本機のカメラがモーション(動作)を検知した場合、常時録画を 1 ファイル記録します。
オン 常時+イベント	常時録画とイベント録画をおこないます。イベントが発生した場合、1ファイルに25秒(前5秒、後20秒)のイベント録画を記録します。
オン モーション+イベント	本機のカメラがモーション(動作)を検知した場合、常時録画を 1 ファイル記録し、イベントが発生した場合、1 ファイルに 25 秒(前 5 秒、後 20 秒)のイベント録画を記録します。

* パーキングモード中の常時録画またはモーション録画は、1ファイルに記録される録画時間が、画像モード設定により変動します。 (P48参照)

パーキングモードのLED動作



LED ランプ

パーキングモードの動作

エンジンを停止し、ACCがオフになってから6秒後、パーキングモードが作動し、画面が消え、録画モードの状態をLEDの点滅で表示します。

・パーキングモードの動作中、【常時録画】をタップすると、LEDが速く点滅し、クイック録画をおこないます。録画後、LEDが遅く 点滅します。

・パーキングモードの動作中、V-OUT(ビデオ出力)はオフになります。

パーキングモードの動作中、イベントが発生した場合

エンジンをオンにし、本機が起動した際に「録画ファイルがあります。」と音声出力し、「パーキングモード」のア イコンを表示します。次回起動時、アイコンは消えます。(P19参照)



- 【パーキングモードアイコン】

microSDカードのEVENTフォルダに保存されます。

* パーキングモード中のイベント録画の感度は、パーキングモード感度にて調整してください。

d EVE

* イベント録画が発生した初回の起動時のみおしらせします。

パーキングモードの動作中、モーション録画が発生した場合

エンジンをオンにし、本機が起動した際に「録画ファイルがあります。」と音声出力し、「パーキングモード」のア イコンを表示します。次回起動時、アイコンは消えます。(P19参照)



- 【パーキングモードアイコン】

microSDカードのINFINITEフォルダに保存されます。

* モーション録画が発生した初回の起動時のみおしらせします。



設定の変更方法(例:アイコン表示)

27~29ページの各設定メニューを変更する場合は、以下の手順でおこないます。 専用ビューアソフトで本体の設定も可能です。詳しくは、付属のmicroSDカードに収録している専用ビューアソフトの説明書をご覧ください。

- * 設定中は、録画はできません。
- * 設定メニュー画面にて1分以上操作がない場合は、自動的に録画モードに切り替わります。



モード切替え

設定モード

設定モード

クイック録画ボタン表示

クイック録画ボタン表示

>

>

>

E.

画面表示

アイコン表示

画面表示

アイコン表示



画面の左下のMENUボタンをタップして、モード切替え画面に切 り替える。

) 【設定モード】を選択(タップ)する。

設定モード画面右部の【▲ ▼】をタップして、変更する設定メ ニューを選ぶ。

- 2 変更したい設定項目を選択(タップ)し、設定内容を切り替える。 設定項目が多い場合は、画面右部の【▲▼】をタップし、項目をスクロールさせます。
- < アイコン表示 オン オフ 戻る
- 5 引き続き他の設定を変更する場合は、画面右部の【戻る】をタッ プして設定モード画面まで戻り、画面右部の【▲ ▼】をタップ して、設定メニューを選ぶ。

設定を終了して録画モードに戻る場合は、画面右部の【戻る】をタップし てモード切替え画面まで戻り、【録画モード】をタップします。

各種	設定の	変更
----	-----	----

設定一覧

* 設定値は初期設定のものです。

メインメニュー	設定値	設定項目
音量調整	2	3 :音量を(大)にします。 2 :音量を(中)にします。 1 :音量を(小)にします。 0 :音量を(無)にします。
画像モード設定	高画質	 高画質 :録画画質を高画質に適した設定にします。 標準 :録画画質を標準的な設定にします。 長時間 :録画画質を長時間録画に適した設定にします。 カスタム :録画画質などの設定をお好みで設定できます。(P29 参照) 設定方法は、29 ページを参照してください。
カメラ設定	HDR ナイトビジョン 1	 ノーマル HDR、ナイトビジョンによる画像補正をおこないません。 HDR HDR(による画像補正をおこない、急激な明るさの変化が 発生しても白ドビや黒ツブレを低減します。 ナイトビジョン STARVIS により、夜間・トンネルなど光量の少ない場所 でも鮮明な映像を記録できます。HDRによる画像補正は おこないません。 HDR ナイトビジョン HDR ナイトビジョンによる画像補正をおこないます。 ナイトビジョンによる洗量の効果は(小)です。 HDR ナイトビジョンによる画像補正をおこないます。 ナイトビジョンによる通像補正をおこないます。 ナイトビジョンによる画像補正をおこないます。 ナイトビジョンによる画像補正をおこないます。 ナイトビジョンによる画像補正をおこないます。 HDR ナイトビジョンによる画像補正をおこないます。 ナイトビジョンによる洗量の効果は(中)です。 HDR ナイトビジョンによる画像補正をおこないます。 ナイトビジョンによる光量の効果は(大)です。
音声録音	オン	オン オフ
36 センサー感度	6	10 :3G センサーを高感度に設定します。 9 8 7 6 5 4 3 2 1 :3G センサーを低感度に設定します。 カスタム :3G センサーを低感度に設定します。 1 :3G センサーを低感度に設定します。 1 :3G センサーを低感度に設定します。
録画モード	常時+イベント	常時 : 常時録画 (1 分単位) します。 堂時+イベント : 堂時+イベント録画」ます。
画面明るさ	3	4 :ディスプレイの輝度を最大にします。 3 ↓ 1 :ディスプレイの輝度を最小にします。
ディマー	オン	 オン :ディマー機能を設定します。 オフ :ディマー機能を設定しません。 * ディマーを「オン」にすると、4月~10月は18:00~5:00、11月~3月は 17:00~6:00にディスブレイの輝度を自動で下げます。
ボイス	オン	オン : 音声案内をおこないます。 オフ : 音声案内をおこないません。
画面表示	オン	オン :カメラ映像を表示します。 オン時計 :ディスプレイに時計を表示します。 オン速度 :ディスプレイに速度を表示します。 オフ :画面表示しません。 オールオフ: :■面面表示したたん。

設定一覧(つづき)

* 設定値は初期設定のものです。

* _____ はオプションの常時電源コード接続時、項目が表示されます。

メインメニュー	設定値	設定項目
クイック録画 ボタン表示	オン	オン : ディスプレイにクイック録画ボタンを表示します。 オフ : ディスプレイにクイック録画ボタンを表示しません。
アイコン表示	オン	オン : ディスプレイにアイコンを表示します。 オフ : ディスプレイにアイコンを表示します。
インポーズ記録	オン	 オン :録画映像の画面に日付情報、現在地の緯度経度、走行速度を 記録します。 オフ :録画映像の画面に日付情報、現在地の緯度経度、走行速度を 記録しません。
V-OUT (ビデオ出力)	オフ	オン : 外部モニターに録画中の映像を出力します。 オフ : 外部モニターに録画中の映像を出力しません。 * 外部モニターなどへの接続方法は、38ページを参照してください。
位置情報取得	オン	オン : GPS から位置情報を取得し記録、表示します。 オフ : GPS から位置情報を取得しません。
GPS おしらせ機能	小学校、中学校以外オン	取締機 :オービスなど速度取締機の設置ポイントをおしらせします。 高速道逆走注意エリア :高速道路上の逆走が発生しやすいエリアをおしらせします。 ジーン 30 :生活道路における歩行者などの安全な通行を確保することを目的として、制限速度30キロに設定された区域(ゾーン30)をおしらせします。 事故多発エリア :事故発生率の高いエリアです。 事故多発路線 :事故発生率の高い路線です。 小学校 :学校付近でおしらせします。
		テージ情報 :GPS テーダの版数を確認します。
安全連転支援機能	オン 常時+イベント	P32 参照 オン 常時 オン モーション オン 常時+イベント オン モーション+イベント オフ
バーキングモード感度	6	10 :パーキングモード中のイベント録画の 3G センサーを高感度に設定します。 9 8 7 6 5 4 3 2 1 :パーキングモード中のイベント録画の 3G センサーを低感度に設定します。
フォーマット	_	フォーマットの操作方法は、41 ページを参照してください。
キャリブレーション設定		キャリブレーション設定の操作方法は、43ページを参照してください。

画像モード設定「カスタム」時、設定内容一覧

* 設定値は初期設定のものです。

カスタム	設定値	設定項目
画像	HD	WQHD : 2560 × 1440 ピクセル FHD : 1920 × 1080 ピクセル HD : 1280 × 720 ピクセル
画質	低	高 標準 低
明るさ	中	明 中 暗
コントラスト	中	- 高 中 低

3Gセンサー感度「カスタム」時、設定内容一覧

* 設定値は初期設定のものです。

カスタム	設定値	設定項目
前後		10 : 3G センサーを高感度に設定します。 9
左右	6	/ 6 5 4
一		3 2 1 :3G センサーを低感度に設定します。 オフ :3G センサーをオフに設定します。

画像モード設定

画像モード設定では、録画画像の画質や画像サイズなど細かな設定を各モードにあわせた最適な内容に設定してあ ります。走行時の状況やお好みにあわせて変更することができます。

* 設定中は、録画できません。

画像モードを変更するとmicroSDカードメンテナンスフリー機能により、ファイルシステムを再構築するため、 フォーマットが発生し、記録ファイルや専用ビューアソフトが全て消去されます。 あらかじめ、パソコンなどにファイルのコピーで記録ファイルのバックアップをおこなうことをおすすめします。 専用ビューアソフトのダウンロードについて(P44参照)





Δ

すめします。







- 画面の左下のMENUボタンをタップして、モード切替え画面に切 り替える。
- **) 【設定モード】**を選択(タップ)する。
- 【**画像モード設定**】を選択(タップ)する。
 - 「画像モード設定」画面に切り替わります。
- 設定したい画像モードを選択(タップ)する。
- 5 【戻る】をタップして設定を確認する。 ファイルシステムを再構築するため、フォーマットが発生します。 * カスタムは画像または画質を変更するとフォーマットが発生します。
 - 【実行】をタップする。 【キャンセル】:画像モード設定をキャンセルし、設定モードに戻る

【実行】をタップする。
 【キャンセル】:画像モード設定をキャンセルし、設定モードに戻る
 * 録画データ、専用ビューアなどが消去されます。事前にバックアップすることをおす

ディスプレイには「フォーマット実行中」と表示します。 フォーマット完了後、自動的に再起動をおこない、録画モードが開始されます。

その他の機能

再生モード

録画した記録映像を本機のディスプレイで再生することができます。

3

- * 再生モード中は、録画できません。
- * 外部モニターなどで再生することはできません。必ず、V-OUT(ビデオ出力)をオフにしてください。

1 画面の左下のMENUボタンをタップして、モード切替え画面に切り替える。

2 【再生モード】を選択(タップ)する。

日 録画モード	設定モード
再生モード	

モード切替え

< 再生モ-	- K	5
常時	>	0
イベント	>	0
		戻る

【常時】または【イベント】を選択(タップ)する。
 「再生ファイル」画面に切り替わります。

く 再生ファ	イル(常時)	
NNF_190625	-142258	
NNF_190625	-142358	
NNF_190625	-142458	
NNF_190625	-142558	戻る

- ファイルを選択(タップ)する。
- 本機のディスプレイで再生が開始されます。 再生ファイルが多い場合は、画面右部の【▲▼】をタップし、ページを スクロールさせます。
- 再生中に画面をタップ:「再生ファイル」画面に戻る
- * 再生ファイル名は、P21 microSDカードの保存先とファイル名についてを参照して ください。
- * ファイルは、記録された時間の順に表示されます。
- * 再生ファイルは、常時録画で1分です。
- * 再生中に画面をタップするとファイル選択画面に戻ります。
- * ファイル名は実際の製品と異なります。

安全運転支援機能

- *「キャリブレーション」にて、設置する車に合わせて調整してください。(P33参照)
- * 夜間や悪天候時、また昼間でも路面や走行状況によって機能が動作しない、または頻繁に警告する場合があります。
- * 取り付けはできるだけ車両の左右の中央部に取り付けてください。中央部から外れますと判定誤差が大きくなり、警告しない、 または頻繁に警告する場合があります。

前車発進

- * 安全運転支援機能の動作は目安です。実際の道路状況にしたがって走行してください。
- * 安全運転支援機能による事故に関し弊社は一切の責任を負いかねます。
- * セーフティレーダーの「スカウター機能」と連動しません。

前車発車警告

停車時、前車が出発したことを警告します。



車間距離保持警告

設定した速度以上で走行時、前車との適正距離を保持するよう警告します。



車線逸脱警告

設定した速度以上で走行時、車線を逸脱すると警告します。



安全運転支援機能を使用する前に、キャリブレーションの設定(P33参照)をおこなう必要があります。

安全運転支援機能の設定内容一覧

安全運転支援機能メニュー	設定値	設定項目
前車発車警告	オフ	オンオフ
車間距離保持警告	オフ	40 キロ /50 キロ /60 キロ /70 キロ /80 キロ /90 キロ /100 キロ オフ
車線逸脱警告	オフ	40 キロ /50 キロ /60 キロ /70 キロ /80 キロ /90 キロ /100 キロ オフ
キャリブレーション		画面で調整します。(P33 参照)
警告音	オン	オンオフ

各種設定

安全運転支援機能を設置する車に合わせて調整します。

画面の左下のMENUボタンをタップして、モード切替え画面に切 Λ り替える。

【設定モード】を選択(タップ)する。

【▼】をタップして画面をスクロールさせ、【**安全運転支援機能**】 を選択(タップ)する。

車種を設定する

キャリブレーションから「車種」を選択する。

- 2 一覧から設置する車に近い車種を選ぶ。
 - ・乗用車
 - · SUV
 - 大型車

D お影 設定モード > GPSおしらせ機能





地平線を調整する

▲ キャリブレーションから「地平線」を選択する。

2 画面を見て赤線が道路の先端にくるように【▲▼】をタップして調整する。





ボンネットを調整する

キャリブレーションから「ボンネット」を選択する。

2 画面を見てオレンジ線の高さがボンネットの高さと同じになるように【▲▼】をタップして調整する。



* トラックなどボンネットが見えない車両の場合、線を一番下に設定してください。



GPSおしらせ機能

内蔵のGPSデータにより安全運転に役立つGPS警告をおこないます。MyCellstarで最新のGPSデータに更新できます。

- * GPSおしらせ機能(個別設定)をオンにしてください。
- * GPSの測位状態によっては、GPSおしらせ機能が動作しない場合があります。















取締機

オービスなど速度取締機の設置ポイントを500m手前でおしらせします。

* 初期設定はオン

高速道逆走注意エリア

高速道路上の逆走が発生しやすいエリアをおしらせします。

- * 初期設定はオン
- * 同種のポイントが連続している場合、おしらせをスキップします。
- * ポイントによりおしらせする場所が変わります。

ゾーン30

生活道路における歩行者などの安全な通行を確保することを目的として、制限速度30キロに設定 された区域 (ゾーン 30)をおしらせします。

- * 走行速度80km/h以下の時に警告します。
- * 初期設定はオン
- * 同種のポイントが連続している場合、おしらせをスキップします。
- * ポイントによりおしらせする場所が変わります。

事故多発エリア

事故発生率の高いエリアを500m手前でおしらせします。

- * 走行速度80km/h以下の時に一般道に対し、80km/h以上の時に高速道に対し警告します。
- * 初期設定はオン
- * 同種のポイントが連続している場合、おしらせをスキップします。

事故多発路線

事故発生率の高い路線を500m手前でおしらせします。

- * 走行速度80km/h以下の時に一般道に対し、80km/h以上の時に高速道に対し警告します。
- * 初期設定はオン
- * 同種のポイントが連続している場合、おしらせをスキップします。

小学校

学校付近でおしらせします。

- * 走行速度80km/h以下の時に警告します。
- * 初期設定はオフ
- * 同種のポイントが連続している場合、おしらせをスキップします。

中学校

学校付近でおしらせします。

- * 走行速度80km/h以下の時に警告します。
- * 初期設定はオフ
- * 同種のポイントが連続している場合、おしらせをスキップします。

GPSデータ更新

「MyCellstar」からダウンロードした最新のGPSデータが入ったmicroSDカードを用意します。(P37参照) 詳しくは「MyCellstar」のサイトをご覧ください。

http://www.mycellstar.jp/

● DCコードを外し、電源を切る。

2 最新のGPSデータが入ったmicroSDカードをmicroSDカードスロットに挿入する。(P15参照)

DCコードを接続して電源を入れる。

自動的にGPSデータが更新され、本体が再起動します。



GPSデータの版数確認

▲ 画面の左下のMENUボタンをタップして、モード切替え画面に切り替える。

2 設定モード→GPSおしらせ機能→データ情報

く データ情報	
GPSデータ	0
2019年06月度版	0
	戻る

内蔵のGPSデータの版数が表示されます。

MyCellstarについて

「MyCellstar」は、GPSデータのダウンロードをおこない、最新のGPSデータに更新ができます。 詳しくは「MyCellstar」のサイトをご覧ください。

http://www.mycellstar.jp

■ 用意するもの

- ・付属のmicroSDカード
- * GPSデータ更新中にmicroSDカード内の録画データなどが消去する恐れがあります。事前にパソコンなどへ録画データを バックアップしてください。

■ パソコンの推奨環境

- ・OS :Windows(8/10) Macintosh(MacOS X 10.5以上)
- CPU : Intel Core2 Duo相当性能
- メモリ : 1GB以上
- ・グラフィックメモリ:256MB以上

■ スマートフォンの推奨環境

- OS : Android 5.0
- * iOS、Androido4.4、microSDカードスロットが無いスマートフォンには対応していません。
- * Androido5.0以降、SDカードの書き込み権限の設定が必要です。
- * スマートフォンは、メモリー状況、使用環境などさまざまな要因によりアプリが正常に動作しない場合があります。

外部モニター表示

オプションのビデオ出力コードで外部モニターに接続すると、ディスプレイの映像を外部のモニターに表示できま す。(映像のみ、音声は出力されません)



その他の機能(つづき)

- * V-OUTがオン時はクイック録画は使用できません。
- * ディスプレイに戻す場合は、画面をタップしてください。オプションのビデオ出力コードや弊社製セーフティレーダー接続コード を外しても自動で切り替わりません。
- * 必ずオブションのビデオ出力コード、または弊社製セーフティレーダー接続コードをご使用ください。他のコードを使用すると映像が正しく表示されない、または誤動作を起こす場合があります。
- * モニターの種類によっては端子の形状が異なる場合があります。

セルスター製セーフティレーダーに接続

オプションのセーフティレーダー接続コード(3極DCプラグ)で本機とセルスター製セーフティレーダー(カメラ 警告対応)を接続すると、本機の映像をセーフティレーダーに表示することができます。また、本機の電源もセー フティレーダーから供給されます。

* 本機に適合したオプション品の型番は、弊社ホームページの接続対応表をご覧ください。(http://www.cellstar.co.jp)

⚠注意

・本機で記録した映像は、セーフティレーダーの画面で再生することはできません。必ず本機のディスプレイにて再生をおこなってください。

▲ セーフティレーダー接続コードのビデオ出力プラグと電源入力プラグを本機に差し込む。



2 セーフティレーダー接続コードの外部入力コネクターをセーフティレーダーの外部入力ソケットに差し込む。



V-OUTの設定を変更してください。(P28参照)

セーフティレーダーの取扱説明書を参照し外部入力の設定を変更する。

オン(待受、警告):カメラ警告(ライブビュー)として使用する設定 ※工場出荷時の初期設定 オン(モニター):ドライブレコーダーのモニターとして使用する設定

GPS測位について

GPSを利用した機能を使用するために、GPSの測位 確定が必要となります。本機の電源が入ると、自動的 にGPS測位がはじまります。GPSを測位すると測位 アナウンスをおこない、GPSアイコンが表示されま す。(P19参照)

🗸 アドバイス

お買い求めいただいて、初めてお使いになる場合

- GPS測位が確定するまでに時間がかかる場合がありますが(15分程度)これは製品不良や故障などではありません。あらかじめご了承ください。GPS測位に20分以上かかる場合は、電源を入れなおしてください。
- トンネル内、高架下、ビルの谷間、森林の中や高圧電線、 高出力無線の近くなどではGPSを測位しにくくなる場合があります。
- ・GPS機能を使用するには、GPS測位中に限られます。
- * GPSの測位状態によっては、GPSおしらせ機能が動作しな い場合があります。

超速 GPS について

自車位置を素早く約10秒でGPSを測位するので、ド ライブをスムーズにスタートします。

✓ アドバイス

- ・GPS衛星を受信しにくい条件の場合、時間がかかる場合があります。
- 前回のGPS受信から72時間を経過すると超速GPSは機能しません。その他、様々な条件により機能しない場合があります。
- 最後に電源をOFFにしてから直線距離で300km以上 離れた地点で電源をONにした場合、最後に電源をOFF にして次に電源をONしたときにGPS衛星の状態が異 なる場合は、動作に時間がかかる場合があります。

業界最多の対応衛星

GPS、グロナス衛星、ガリレオ衛星、準天頂衛星みち びき、SBAS(ひまわり、GAGAN)6種類84基の衛 星を受信可能。

- * 同時受信可能な衛星は最大32基に加え、SBASの最大2基 を補足利用します。
- * 2019年5月現在稼働数より(一時使用禁止衛星を除く)

フォーマット

microSDカードを初期化し、設定した録画画質によって microSDカードにセルスター独自のファイルシステムが 適応されます。

- * microSDカード内の記録ファイルや専用ビューアソフトが全て消去されます。あらかじめ、パソコンなどにファイルのコピーで記録ファイルのバックアップをおこなうことをおすすめします。専用ビューアソフトのダウンロードについて(P44参照)
- * 本機でフォーマットしても本体の設定値は工場出荷時に戻りません。



システムリセットと本体初期化+microSDカードフォーマット

本機が誤動作したり、止まってしまった場合、システムリセットまたは強制初期化をおこなってください。

システムリセット



ピンなどを使用してリセットボタンを押す。 本機がリセットされます。

本体初期化+microSDカードフォーマット

- * microSDカード内の記録ファイルや専用ビューアソフトが全て消去されます。あらかじめ、パソコンなどにバックアップすることをおすすめします。専用ビューアソフトのダウンロードについて(P44参照)
- * 強制初期化をおこなうと、本体の設定値が工場出荷時に戻ります。



- | DCコードのプラグを抜き、電源をOFFにする。
- 2 画面の上部(本体反転時も上部)をタップしながらDCコードの プラグを接続し、電源を入れると、フォーマット動作に切り替わる。
- 3 フォーマットが実行される。

キャリブレーション設定

タッチパネルの反応にズレが発生した場合、キャリブレーション設定にてタッチパネルを補正してください。

1 画面の左下のMENUボタンをタップして、モード切替え画面に切り替える。

- **2** 【設定モード】 をタップする。
- 3 【▼】をタップして画面をスクロールさせ、【キャリブレーション 設定】をタップする。

 - ①~⑤まで順番で十字(+)表示の真ん中をタップする。
 選択が完了すると、キャリブレーション設定を終了し、
 メインメニューへ切り替わります。

タッチパネルの補正に失敗した場合

Δ

タッチ補正に失敗しました。 もう一度、正確に画面の 「+」表示を押してください。 左のエラー画面が表示されます。 再度、キャリブレーション設定をおこなってください。



2

3

ドライブレコーダー専用ビューアソフトについて

本機で録画した映像の記録データの確認や本機の設定をパソコンでおこなうことができます。

専用ビューアソフトの動作環境

- CPU: Pentium 4 以上
- OS : Windows 8 / 10
- ・メモリ: 1GB 以上
- •HDD: 4GB 以上
- ・GPU: Direct X 9.0c 以上に対応するGPU

専用ビューアソフトと専用ビューアソフトの説明書は、付属のmicroSDカードに格納しています。



付属の microSD カード

専用ビューアソフトの使い方は、「専用ビューア説明書.pdf」をご覧ください。 「setup.exe」を起動すると専用ビューアソフトのインストーラーが起動します。 専用ビューア説明書の手順にしたがってインストールしてください。

専用ビューアソフトと専用ビューア説明書は、弊社ホームページの製品ページからもダウンロードできます。 http://www.cellstar.co.jp/products/recorder/

故障かな?と思ったら

修理をご依頼される前に、もう一度次のことをご確認ください。 また、弊社ホームページのよくあるご質問(FAQ)を参照してください。 https://fag.cellstar.co.ip/

 ・
 画面がオフになっていませんか。

ますが、異常動作ではありません。

際の数値と異なる場合があります。

をおこなうことをおすすめします。

ます。再設定をおこなってください。

・本機以外でフォーマットをおこなっていませんか。 ・新しいmicroSDカードに交換していませんか。

ださい。

・V-OUT (ビデオ出力) がオンになっていませんか。

*使用状況に合わせて、この設定を調整することをおすすめします。

本機に異常があった場合、連続動作するために自動的に再起動し復帰し

・日時、車両の走行速度、位置情報は、GPSの測位から算出するため、実

本機が常時電源コードを認識していません。エンジンをかけなおしてく

・ 画像モード設定の変更をされていませんか。 変更した場合、microSDカー ドメンテナンスフリー機能を使用するため、フォーマットが発生し、記 録ファイルや専用ビューアソフトが消去されます。バックアップされて

いない場合、DCプラグを抜いて電源がOFFになっていることを確認し、 microSDカードを抜きパソコンなどにファイルのコピーでバックアップ

* microSD カード内に本機の設定ファイルが無いため設定が初期値に戻り

症状

電源が入らない

起動時間が長い

録画が開始されない

急ブレーキや急加速のときでも、

データが保護されない。

または録画されない

画面を表示しない

再起動する

が違う

または直ぐに反応してしまう

ひんぱんにイベント録画される

録画したデータと実際の走行状況

パーキングモードを設定できない

設定中に、フォーマット動作になった

設定が初期値に戻る



考えられる原因	参照	
 ・DCコードは、シガーライターソケットに接続されていますか。 ・本機のDCジャックとDCコードは接続されていますか。 ・DCコードのヒューズが切れていませんか。 ・本機は専用のDCコード(3極DCブラグ)を使用してください。 	P14, P17	II I I
 ・シガーライターソケットにタバコくずが付着していませんか。付着している場合は、タバコくずなどをきれいに拭きとってください。 	_	準る備
 microSDカードは正しく挿入されていますか。 * microSD カードが挿入されていないと本機は動作しません。 	P15	
・microSDカードの容量によっては起動時間が長くなることがあります。	P6	基本操
 microSDカードは正しく挿入されていますか。 * microSDカードに異常がある場合もエラーとなり録画が開始されません。 その場合は、microSDカードを取り換えてご使用ください。その際は指 定の microSD カードをご使用ください。 	P6 P15-P16	115
 microSDカード内の記録ファイルが破損した可能性があります。 * microSD カードをフォーマットしてください。 	P41	各種設
・「3Gセンサー感度」を調整してください。 *使用状況に合わせて、この設定を調整することをおすすめします。	P27	定
・「3Gセンサー感度」を調整してください。	P27	困

53
0
た
ح
き
は

P15

P15

P27

P28

45 CS-81WOH

製品の仕様

■CS-81WQHの仕様

	撮像素子	500 万画素 SONY Exmor R CMOS センサー		
	フレームレート	30fps		
車外撮影用 カメラ	視野角	水平 106°、垂直 56°、対角 127°		
	F值	2		
	最低被写体照度	3LUX		
録回	画画素数	370 万画素(WQHD)/200 万画像(FHD)/100 万画素(HD)		
	WQHD	高画質(16Mbps)/ 標準(12Mbps)/ 低画質(8Mbps)		
録画画質	FHD	高画質(12Mbps)/ 標準(10Mbps)/ 低画質(8Mbps)		
	HD	高画質(7Mbps)/ 標準(5Mbps)/ 低画質(2Mbps)		
	WQHD			
録画画角	FHD	水平 106°、垂直 56°、対角 127°		
	HD			
		録画 AVI(H.264)、静止画 JPEG		
録画トリガ		ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー		
GPS		有り		
HDR		 有り		
3G センサー		有り (衝撃感度 10 段階)		
対応外部記憶媒体		microSD カード 8GB ~ 32GB(クラス 10/SDHC 規格準拠、NAND タイプは「MLC」 を推奨)、64GB(クラス 10/SDXC 規格準拠、UHS スピードクラス : UHS-1 以上、 NAND タイプは「MLC」を推奨) * 弊社オプション microSD カード推奨		
		日時、加速度、走行速度、位置情報、映像ファイル		
		有り(オン、オフ設定可)		
		有り(付属ディスプレイか外部かどちらか一方のみ)		
インターネット地図連動		有り		
電	源電圧	DC12V/24V		
動作	温度範囲	-10°C~+60°C		
サイズ(*	突起部含まず)	84(W)×23.3(D)×51(H)mm * マウントベース取り付け時 82(H)mm		
本	体重量	97g		
		3年		

*「ドライブレコーダー協議会ガイドライン」に基づく表記。

* 録画の条件により、録画のフレームレートやビットレートが変わる場合があります。

■撮影可能時間の目安

常時録画 / microSD カードの容量		録画品質			
		高画質	標準	低画質	
	WQHD	約41分	約 50 分	約 69 分	
8GB	FHD	約50分	約61分	約 74 分	
	HD	約85分	約123分	約 222 分	
WQHD		約82分	約101分	約139分	
16GB	FHD	約101分	約123分	約148分	
	HD	約171分	約247分	約 445 分	
	WQHD	約164分	約 202 分	約 278 分	
32GB	FHD	約 202 分	約 247 分	約 297 分	
	HD	約 342 分	約 495 分	約891分	
64GB	WQHD	約 328 分	約 404 分	約 556 分	
	FHD	約 404 分	約 494 分	約 594 分	
	HD	約 684 分	約 990 分	約1782分	

イベント録画 / microSD カードの容量		録画品質			
		高画質	標準	低画質	
	WQHD	約10分	約13分	約14分	
8GB	FHD	約13分	約17分	約20分	
	HD	約23分	約 33 分	約 49 分	
16GB	WQHD	約19分	約 25 分	約28分	
	FHD	約27分	約 33 分	約 40 分	
	HD	約 45 分	約67分	約 106 分	
32GB	WQHD	約 39 分	約51分	約 56 分	
	FHD	約54分	約67分	約 79 分	
	HD	約91分	約 134 分	約212分	
64GB	WQHD	約 78 分	約 102 分	約113分	
	FHD	約108分	約133分	約 158 分	
	HD	約182分	約268分	約 423 分	

パーキングモード / microSD カードの容量	最大録画時間
8GB	約 240 分
16GB	約 480 分
32GB	約 960 分
64GB	約 1920 分

* 撮影の状況、被写体などにより記録されるファイルサイズは一定でないため、記録可能時間に差が生じる場合があります。上記は、 あくまでも目安となります。

* パーキングモードは、エンジンOFF (ACC) で最大12時間録画します。

■パーキングモードの録画時間について

・パーキングモード中の常時録画とモーション録画

画像モード設定(P27参照)によって1ファイルに記録される録画時間が変動します。 モーション録画が発生した場合、常時録画を1ファイル記録します。

画像モード設定	画質	1 ファイルの録画時間		
	高	350 秒		
WQHD	標準	300 秒		
	低	200 秒		
	高	300 秒		
FHD	標準	250 秒		
	低	190秒		
	高	180秒		
HD	標準	120秒		
	低	60 秒		

パーキングモード中のイベント録画

イベント録画が発生した場合、画像モード設定共通で1ファイルに25秒(前5秒、後20秒)記録されます。

画像モード設定	画質	1 ファイルの録画時間	
WQHD	標準		
	低		
	高		
FHD	標準	25 秒	
	低		
	一回		
HD	標準		
	低		

* モーション録画は、1ファイルの常時録画された動画を保存します。

microSDカードのデータについて

■データ保存について

・イベント録画フォルダ(EVENT) イベントが発生した動画または、クイック録画機能で録画した動画を保存します。 (microSDカード全体容量の20%を使用)

・常時録画フォルダ(INFINITE) 常時録画された1分間の動画*または、パーキングモードのモーション録画で録画された動画を保存します。 (microSDカード全体容量の73%を使用)

* パーキングモード時は、画像モード設定により録画時間が変動します。(P48参照)

・撮影フォルダ(CAPTURE) キャプチャーした画像を保存します。(microSDカード全体容量の2%を使用)

アフターサービスについて

修理に関して

■ 修理に必要なもの

- 取扱説明書(保証書欄、修理受付票記入)
- ・修理する製品
- 保証書と修理受付票のご記入に関して

保証期間中

本書裏表紙の保証書と修理受付票(P51参照)に 必要事項をご記入の上、製品に添付して修理受付窓 口までお送りください。保証書の規定にしたがって 無料で修理および調整させていただきます。

* ご注意:保証期間中であっても有償修理となる場合がご ざいますので保証規定をよくお読みください。 保証書の所定事項(製品名、お買い上げ日、販売店名など) に記入がない場合は、有償修理となります。 保証期間中であっても、部品入手不可能により修理がで きなくなる場合があります。

保証期間が過ぎているとき

修理受付票(P51参照)に必要事項をご記入の上、 製品に添付して修理受付窓口までお送りください。

■ 修理受付票に関して

ダウンロードをご希望のお客様

インターネットブラウザより以下のアドレスにアク セスしてください。 (修理受付票PDF ダウンロード:48KB) http://www.cellstar.co.jp/products/customer/repair_card.pdf

- 修理をご依頼される前に
- ね障かな?と思ったら(P45参照)を参考に故 障かどうかをご確認ください。
- 2 弊社ホームページ「お客様サポート」ー「よく あるご質問(FAQ)」をご確認ください。
- 3 弊社ホームページに修理金額の目安が記載されています。事前にご確認ください。

http://www.cellstar.co.jp/customer/repair_price.pdf

- * ご依頼内容の確認のため、記入後必ずコピーを取りお客様 控えとしてお手元に保管してください。
- * セルスター工業アフターサービスへ修理品をご送付いただ く際、迅速かつ適切な修理をおこなうため、本書裏表紙の 保証書と修理受付票(P51参照)に必要事項をご記入の上、 製品に添付してください。
- * 修理品などをお送りいただく際の送料に関しては、お客様 負担となります。あらかじめご了承ください。
- * 名称、所在地、電話番号は変更される場合があります。 ご確認ください。

■ 修理の流れ

- ご不明な点は、弊社カスタマーサービスにご連 絡ください。
 - 2 0570-006867 (ナビダイヤル)

0120-75-6867 (フリーダイヤル)

[受付時間] 9:00~18:00 (土・日・祝日および、弊社休業日を除く) 携帯電話・PHS・IP電話などフリーダイヤルがご利用 になれない場合:0570-006867

- * 修理する製品、保証書をお手元にご用意の上でおか けになるとスムーズにご相談いただけます。
- 2 修理品の送付先 セルスター工業アフターサービス 〒518-1145 三重県伊賀市安場 1608-5 TEL. 0120-75-6867

お客様へのお願い

- * 修理・点検作業の際、本機は工場出荷状態に戻ります。 お客様が設定した内容や、記録した位置データなどはす べて消去されます。あらかじめご了承ください。
- * 保証期間の有無に関わらず、送料はお客様のご負担とな ります。あらかじめご了承ください。
- * 運送中の衝撃などに耐えられるよう、梱包をお願いします。
- * 運送中の破損紛失などについては、弊社では一切の責任 を負いません。
- * 有償修理作業完了後、代金引換便にてご返送させていた だきます。(処分依頼はお受けいたしませんので、ご返却 させていただきます)

個人情報の利用目的について

本機に対するお問い合わせや修理をご依頼される場 合の個人情報は次の目的のみ利用されます。

- 弊社製品・サービスに関するお問い合わせ、ご 相談、修理などに対応するため。
- ② 製品の企画、開発、販売促進、営業活動にお客様のご要望を反映させるため、および満足度向上などの検討に必要な参考資料とするため。

λí

修理受付票

製品名:CS-81WQH

(本書)をお読みいただき、修理受付票と、裏表紙の保証書にご記入の上、 修理依頼品と一緒に添付してお送りください。 ご依頼される前に必ず取扱説明書

5	
Ń	J
4 4	
í	Ĵ

お客様名:		で住所:[][
ご自宅電話番号:					
FAX番号:		1			
日中ご連絡可能な電話番号:			■話 □ ご勤務分	- 1 その他((
ご購入日:	microSD力—	ドのデータ等の消	关に関する同意確 ■ 444 #44 #11	Ē忌징 ∽*★★★★★★★★★★★★★★★★★★★	104 三路中分開
同梱した付属品:合計() 点	microSD力-Kを microSD力-Kを ※本項のご署名が	いふしつしていた。 初期化することがあります 無い場合、修理をせずにこ	ッーンは、またしいかいとう。 。いかなる場合でもデー ご返却させていただきま	ーダの補償はいたしません。 ●夕の補償はいたしません ます。	言いたみにあって、
Ū	本項の内容(こついて同意します。	の署び		
00	お見積り連絡: ※不要を選択の場合、	□ 工 一 工 一 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二	必要(ません。なお、お見積の金) 円以上の修理の1 鋼に関わらず、修理させてい	場合に連絡 ^{Ntc Kčきます。}
9	具体的な症状: できるだけ詳しく	□ 常に発生する (ご記入ください)。	□ 時々発生す	る □ 特定の条件	で発生する
0					
しまたので、「「「「「」」のでは「「」」のです。	」 却の場合にご記入	ください。			
お客様名:		ご住所:			
ご自宅電話番号:					
その他 サービス		各種設定	基本操作	取り付けと 準備	

сѕ-81WQH 51

保証書は、必ず「販売店名・お買い上げ年月日」などの記入をご確認のうえ お受け取りになり、保証内容をよくお読みのあと、大切に保管してください。

本証は、弊社の厳密な検査のもと生産、出荷されたものであることを証明し、本証の保証期間内に正常な使用 状態において故障した場合には、本証記載内容のとおり無料で修理および調整をおこなうことをお約束するも のです。修理をご依頼する際には修理受付票(P51参照)も併せてご記入ください。

製品名: CS-81WQH	お買い上げ年月日:	年	月	
販売店様 ※必ず、ご記入ください。			保証 3	期間 年
ご住所:				•
お電話:		印	お買し 年月E 3年間	い上げ 日から 間有効
以下の場合は保証の対象外となります。				
①本製品に付属の取扱説明書に記載された使用方法や注意事項に 反した取扱によって生じた故障破損 ②誤用・乱用および取扱不注意による故障 ③火災・地震風水害・落雷・その他天災地変や公害・塩害・水掛かり・昇常電圧による故障	 取付不良、接続不良、不过 事故などの附随的損害の 負いません。あらかじめ。 本証は日本国内において 行はいたしませんので大 	適切な使用状態 D補償について で了承ください。 このみ有効です。 こ切に保存くださ	による車の ま一切この 。 また本証 い。	故障や 責任を の再発
 ④ 小当な修理に起因9 る故障や、分解・改造の浪動かみられる故障 ⑤使用中に生じた傷など外観上の変化 ◎ の方式の変化 	修理・点検をご依頼され	いる際の注意事	頃	
 ◎(総存状態か適切であかった場合 ◎(※務目的でご使用になった場合 ⑧(ッテリー・ディスプレイ・microSDカードなど消耗品および付属品の交) ⑨本証の提示がない場合 ⑩本証の所定事項(お買い上げ日、販売店名など)に記入がない場合 	設定の記憶やお客様が情 修理・点検作業の際、本製品 お客様が設定した内容や、 消去されます。あらかじめ	報を登録できる 品は工場出荷状 記録した位置デ ご了承ください。	製品につき 態に戻りま ータなどは	まして、 す。 はすべて
販売店様へのお願い 保証書欄にお買い上げ年月日、店名	 名、ご住所、お電話番号をご記入(の上、お客様へな	ら渡しくだる	さい。
お客様相談窓口				
■電話でのお問い合わせ <個人のお客様> カスタマーサービス (愛付時間)9:00~18:00(土日祝日および,弊社休業日を除く) ごの0570-006867 (ナビダイヤル) ご0120-75-6867 (フリーダイヤル) 携帯電話-PH5-IP電話などフリーダイヤルが ご利用になれない場合: 0570-006867	<法人のお客様> セルス [受付時間]9:00~18:00(±:E TEL.046-273-1100 (f ■メールでのお問い合わせ 弊社ホームページのよくあ (FAQ)より質問を送信して https://faq.cellsta	ター工業株式会 13日および、弊社 代)/ FAX.04(うるご質問 こください。 Ir.co.jp/	社本社 体業日を除く 6-273-11	(代)) 106
各拠点一覧				
北海道地区 札幌出張所 〒004-0842 北海道札幌市清田区清田二条3-2-1 TEL.011-882-1225 (代) / FAX.011-881-7251 ■東北地区 仙台営業所 〒981-3117 宮城県仙台市泉区市名坂字原田158 TEL.022-218-1100 (代) / FAX.022-218-1110 ■北関東・新潟地区 水戸営業所 〒310-0903 茨城県水戸市堀町795-2 TEL.029-254-6911 (代) / FAX.029-255-1420 ■関東地区 本社 〒242-0002 神奈川県大和市つきみ野7-17-29 TEL.046-273-1100 (代) / FAX.046-273-1106	■東海・北陸地区 名古屋 〒464-0025 愛知県 第8オ TEL.052-789-0099 プ 〒562-0004 大阪府 TEL.072-722-1880 ■九州・沖縄地区 福岡県 TEL.092-588-1101 名称、所在地、電話番号は変更する報	営業所 名古屋市千種匠 オタビル 4F (代) / FAX.05 (版 営業所 賃面市牧落3-& (代) / FAX.07 業所 福岡市南区的場 (代) / FAX.05 給があります。あき	KKが丘29 52-789-1 52-722-5 72-722-5 二丁目15 92-588-C 5かじめご了利	95番地 510 575 575 新16号 0057
「全国自動車用品工業会会員」「ドライブレコー	-ダー協議会会員」「東	京都自動車部	邵品組合	会員」
	- T ¥ *	ままだ:		*+

PP- E251MN-A 2020.1