

◆修理金額の目安

※記載の修理金額は弊社に直接修理受付にてご依頼された場合の目安です。

※記載の修理金額はモデルや修理内容により異なりますのであくまでも目安としてご覧ください。

※付属品については修理対象外となりますので、お求めの際は弊社製品取扱の販売店様等よりご注文ください。

また、価格や納期については当該の販売店様にてご確認ください。

※実際の修理金額は、弊社直送修理受付票記入により、ご希望に応じてお知らせすることができます。

レーダー

症状	修理金額の目安		部品名、作業内容
ミラー破損	7,900	～ 11,500	ミラーAssy
ソーラーパネル破損	5,000	～ 6,200	太陽電池
ケース(外装)破損	4,200	～ 7,100	トップケースAssy・ボトムケースAssy
DCコード破損	1,400	～ 2,000	DCコード
マウントベース破損	1,200	～ 2,000	マウントベース
充電不能、充電もたない	4,700	～ 6,700	内蔵バッテリー
画面表示が暗い	7,400	～ 10,500	液晶
画面表示しない	7,400	～ 10,500	液晶
	5,000	～ 6,500	基板・実装部品
地図が表示されない・プロテクトコード認証表示	4,300	～ 5,000	SDカード(データ内蔵)
タッチパネル反応しない	6,900	～ 8,700	タッチパネル
	4,400	～ 5,700	メモリー電池
GPSを測位しない・GPS測位に時間がかかる	6,500	～ 7,500	GPSチューナー
	5,000	～ 6,500	基板・実装部品
リモコン操作不能	700	～ 1,000	電池
	4,000	～ 5,500	基板・実装部品
レーダー警告鳴りっぱなし	3,500	～ 4,500	基板調整
	4,000	～ 6,500	基板・実装部品
レーダー警告受信しない	3,500	～ 4,500	基板調整
	4,000	～ 6,500	基板・実装部品
無線警告なりっぱなし	3,500	～ 4,500	基板調整
	5,000	～ 6,500	基板・実装部品
無線警告受信しない	3,500	～ 4,500	基板調整
	5,000	～ 6,500	基板・実装部品
音声が出ない	4,000	～ 5,200	スピーカー
	4,300	～ 5,000	SDカード(データ内蔵)
	4,000	～ 6,500	基板・実装部品
電源入らず	1,400	～ 2,000	DCコード
	3,700	～ 5,000	電源ソケット
	4,300	～ 5,000	SDカード(データ内蔵)
	5,000	～ 6,500	基板・実装部品
レーザーアンテナ紛失・購入	6,900	～ 11,100	レーザーAssy

DC-DCコンバーター

症状	修理金額の目安		部品名、作業内容
ファン回らない	5,200	～ 7,900	ファン
無負荷でLED全灯(オーバーランプ点灯)	3,700	～ 5,500	基板・実装部品
	3,700	～ 4,700	ヒューズ
電源入らず	4,200	～ 5,200	電源スイッチ
	4,000	～ 7,000	基板・実装部品
メモリー出力しない	3,700	～ 4,700	ヒューズ
	4,000	～ 7,000	基板・実装部品
イルミ作動しない	4,000	～ 7,000	基板・実装部品

DC-ACインバーター (800W~2500W)

症状	修理金額の目安		部品名、作業内容
ファン回らない	5,200	~ 6,200	ファン
入力端子破損	4,900	~ 6,900	入力端子
「ピッ」と鳴って電源切れる	5,500	~ 8,500	基板・実装部品
オーバーロード点灯する	6,500	~ 17,500	基板・実装部品
電源は入るが出力しない	6,500	~ 17,500	基板・実装部品
電源入らず	4,000	~ 6,200	電源スイッチ
	3,900	~ 6,100	ヒューズ
	6,500	~ 17,500	基板・実装部品
AC(100V)出力しない	6,500	~ 17,500	基板・実装部品
	4,900	~ 6,900	周波数切替スイッチ

DC-ACインバーター (500Wまで)

症状	修理金額の目安		部品名、作業内容
ファン回らない	5,200	~ 6,200	ファン
ファンの音が大きい	5,200	~ 6,200	ファン
「ピッ」と鳴って電源切れる	4,500	~ 10,500	基板・実装部品
ヒューズが切れる	5,000	~ 10,500	基板・実装部品
オーバーロード点灯する	5,000	~ 10,500	基板・実装部品
電源は入るが出力しない	5,000	~ 10,500	基板・実装部品
電源入らず	3,900	~ 5,000	電源スイッチ
	3,700	~ 4,700	ヒューズ
	5,000	~ 10,500	基板・実装部品

ポータブル電源 (PD)

症状	修理金額の目安		部品名、作業内容
充電できない	16,400	~ 19,400	バッテリー
	5,500	~ 7,500	ACアダプター
	4,200	~ 9,100	実装部品 (FET)
	1,700	~ 3,700	ヒューズ
電源入らず	3,700	~ 4,700	スイッチ
	16,400	~ 19,400	バッテリー
	1,700	~ 3,700	ヒューズ
	4,200	~ 9,100	実装部品 (FET)
インバーター(100V)作動しない	4,200	~ 9,100	実装部品 (FET)
ヒューズが切れる	4,200	~ 9,100	実装部品 (FET)
使用時間が短い	16,400	~ 19,400	バッテリー
電球点かない	2,200	~ 4,200	電球

バッテリー充電器 (SS-〇〇)

症状	修理金額の目安		部品名、作業内容
充電できない	1,700	～ 3,700	ヒューズ
	4,200	～ 5,200	実装部品(スイッチ)
	7,000	～ 10,000	トランス
電源入らず	4,200	～ 6,200	プレーカー
	3,900	～ 5,500	ACコード
	7,000	～ 10,000	トランス
メーターが動かない	4,500	～ 6,000	メーター
	4,000	～ 6,500	実装部品
メーターが振り切れる	3,700	～ 5,000	実装部品(分流器)

バッテリー充電器 (CC-〇〇)

症状	修理金額の目安		部品名、作業内容
充電できない	1,900	～ 3,900	ヒューズ
	5,500	～ 7,000	実装部品(スイッチ)
	12,400	～ 24,500	トランス
電源入らず	5,200	～ 8,400	プレーカー
	5,500	～ 6,500	ACコード
	12,400	～ 24,500	トランス
	5,400	～ 7,000	電源スイッチ
メーターが動かない	7,000	～ 9,200	メーター
	5,000	～ 8,500	実装部品
メーターが振り切れる	4,700	～ 6,700	実装部品(分流器)
プレーカーが作動する	5,000	～ 7,000	実装部品(ダイオード)

バッテリー充電器 (CV、SV)

症状	修理金額の目安		部品名、作業内容
充電できない	1,700	～ 3,700	ヒューズ
	4,000	～ 5,200	スイッチ
	4,000	～ 11,300	実装部品(FET)
			クリップ改造
電源入らず	4,000	～ 5,200	スイッチ
	4,200	～ 5,900	ACコード
	4,000	～ 11,300	実装部品(FET)
ヒューズが切れる	4,000	～ 11,300	実装部品(FET)
メーターが動かない	5,000	～ 7,000	メーター
ファン回らない	5,200	～ 6,500	ファン
チェッカーランプが作動しない		3,500	クリップ改造

バッテリー充電器 (DRC)

症状	修理金額の目安		部品名、作業内容
充電できない	4,700	～ 7,000	ACコード
	4,700	～ 9,500	DCコード
	5,000	～ 7,000	基板・実装部品
電源入らず	4,700	～ 7,000	ACコード
	5,000	～ 7,000	基板・実装部品
保護機能が作動する	5,000	～ 7,000	基板・実装部品
バッテリー異常表示	5,000	～ 7,000	基板・実装部品
異音がする	4,900	～ 10,500	ファン
	5,000	～ 7,000	基板・実装部品

ドライブレコーダー

症状	修理金額の目安		部品名、作業内容
画面表示が暗い	5,900	～ 9,700	液晶
画面表示しない	5,900	～ 9,700	液晶
	4,000	～ 6,000	基板・実装部品
タッチパネル反応しない	3,200	～ 4,700	microSDカード [※] (8GB～16GB)
	6,500	～ 12,900	microSDカード [※] (32GB～64GB)
	6,900	～ 9,700	タッチパネル
	5,000	～ 6,000	基板・実装部品
GPSを測位しない	6,500	～ 7,500	GPSチューナー
	5,000	～ 6,000	基板・実装部品
電源入らず	1,500	～ 2,000	DCコード [※]
	3,200	～ 4,700	microSDカード [※] (8GB～16GB)
	6,500	～ 12,900	microSDカード [※] (32GB～64GB)
	3,500	～ 4,500	データ再入力
	3,900	～ 5,000	電源ソケット
	4,000	～ 6,000	基板・実装部品
SDカード異常表示・SDカード認識しない	3,200	～ 4,700	microSDカード [※] (8GB～16GB)
	6,500	～ 12,900	microSDカード [※] (32GB～64GB)
	4,000	～ 6,000	基板・実装部品
動作が固まる・フリーズする。	3,200	～ 4,700	microSDカード [※] (8GB～16GB)
	6,500	～ 12,900	microSDカード [※] (32GB～64GB)
	5,000	～ 6,000	基板・実装部品
再起動する	1,500	～ 2,000	DCコード [※]
	3,200	～ 4,700	microSDカード [※] (8GB～16GB)
	6,500	～ 12,900	microSDカード [※] (32GB～64GB)
	4,000	～ 6,000	基板・実装部品
カメラ異常表示・カメラ映像表示不良	10,200	～ 17,400	カメラユニット
	5,000	～ 6,000	基板・実装部品
カメラ接続エラー表示	2,500	～ 3,400	カメラ接続コード [※]
	3,200	～ 4,700	microSDカード [※] (8GB～16GB)
	6,500	～ 12,900	microSDカード [※] (32GB～64GB)
	10,200	～ 17,400	カメラユニット
	5,000	～ 6,000	基板・実装部品
音が出ない	4,000	～ 5,000	スピーカー
	5,000	～ 6,000	基板・実装部品
終了音がならない・電源がすぐ切れる	4,500	～ 5,900	キャパシタ
	5,000	～ 6,000	基板・実装部品
日付がずれる	4,000	～ 5,000	バックアップバッテリー
	5,000	～ 6,000	基板・実装部品