

# CELLSTAR®

## ドライブレコーダー CSD-690FHR

### 取り外し手順



装着してある状態

#### 1 DC プラグを外す



本機から DC プラグを外します

#### 2 から続き

#### 3 本機をマウントベースから外した状態



#### 2 本機をマウントベースから外す



本機をマウントベースから外します

#### 4 microSD カードを取り外します



各種設定の保存されている microSD カードを取り外します。  
対策修理後ご返却した本機には、こちらの microSD カードを使用しますので、大事に保管しておいてください。

3 へ

**お願い：取り外した本機のみをご送付ください。**

# CELLSTAR®

## ドライブレコーダー

# CSD-690FHR

### 取り付け手順



マウントベースのみ装着してある状態

1 microSD カードを差します



取り外し作業時に保管していた microSD カードを戻します。

2 本体をマウントベースに装着する



本体をマウントベースに取り付ます

3 へ

2 から続き

3 DC プラグを戻す



本体に DC プラグを戻します

4 取り付け完了

