

各種 GPS 警告案内例

速度取締機などの警告動作


速度取締機、信号無視監視機を高速道路走行中は2km 先、一般道走行中は1km 先から警告案内します。

* 距離のお知らせは、走行状況によって2km先 /2km以内、1km先 /1km以内、500m先 /500m 以内と変化します。

* 通過速度の警告は約200m 手前で、警告を開始した時点に計測した走行速度をお知らせします。GPS で計測した走行速度と車両のスピードメーターでは計測方法が違いため、同時点の計測であっても異なる場合があります。

* GPS 未測位時、GPS 警告案内や走行速度は計測されません。

・首都高速、LH システムの場合



故障かな?と思ったら

修理をご依頼される前に、もう一度次のことをご確認ください。
また当社ホームページ「お客様サポート」も併せてご覧ください。
(http://www.cellstar.co.jp)

症状	考えられる原因	参照
電源が入らない	・DC12V が入力されていますか。 ・本体が車両のシガーライターソケットに確実に挿し込まれていますか。 ・シガーライタープラグのヒューズが切れていませんか。	本機の取り付け、および電源の取り方
GPS 信号を受信しない	・GPS 信号は受信可能ですか。	基本的な操作方法 その他の機能
速度取締機の警告をしない	・登録されていない速度取締機の可能性があります。 ・取締機の設定が「ハイウェイ」または「シティ」になっていませんか。 ・取締機の設定が設定が「オフ」になっていませんか。	— 機能設定一覧
GPS 警告をしない	・設定が「オフ」になっていませんか。 ・登録されていないポイント（エリア）の可能性があります。	機能設定一覧 —
制限速度切り替えポイントのGPS 警告をしない	・制限速度切り替えポイントの設定が「標準」で制限速度の上がる地点で警告がない設定になっていませんか。	機能設定一覧

GPS 警告の種類と内容

音声とLED ランプで警告します。

オービス	レーダー（マイクロ波）を車に当てて走行速度を計測し、違反車両をカメラで撮影します。	LED ランプ：赤色点滅（警告動作の間）
ループコイル	複数のループコイルを通過するのにかかった時間から走行速度を計測し、違反車両をカメラで撮影します。	LED ランプ：赤色点滅（警告動作の間）
H システム	レーダーと異なる電波を使用します。事前に「速度超過」などを速度警告板に表示し、無視した違反車両をデジタルカメラで撮影します。	LED ランプ：赤色点滅（警告動作の間）
LH システム	複数のループコイルを通過するのにかかった時間から走行速度を計測し、違反車両をデジタルカメラで撮影します。	LED ランプ：赤色点滅（警告動作の間）
NH システム	走行車両をデジタルカメラで撮影し、その画像のプレから走行速度を算出して違反車両を特定します。	LED ランプ：赤色点滅（警告動作の間）
信号無視監視機	信号無視の違反車両を監視します。	LED ランプ：赤色点滅（警告動作の間）
N システム	盗難車両の発見、自動車を使用した重要事件の犯人検挙のために自動でナンバーを読み取ります。	LED ランプ：黄色点滅（警告動作の間）
取締りポイント	主に速度取締りがおこなわれている可能性の高いポイントです。ポイントの1km 手前と500m 手前（一定の速度より速い場合のみ）で警告します。 * 警告ポイントの道路種(高速道/一般道)をお知らせします。	LED ランプ：黄色点滅（警告動作の間）

アフターサービスについて

修理に関して

・修理に必要なもの

・取扱説明書（保証書欄、修理受付票記入）
・修理する製品

・保証書と修理受付票のご記入に関して

保証期間中
本書の保証書と修理受付票に必要事項をご記入の上、製品に添付して修理受付窓口までお送りください。保証書の規定に従って無料で修理および調整させていただきます。
* ご注意：保証期間中であっても有償修理となる場合がございますので保証規定をよくお読みください。保証書の所定事項（製品名、お買い上げ日、販売店名など）に記入がない場合は、有償修理となります。保証期間中であっても、部品入手不可能により修理ができなくなる場合があります。
保証期間が過ぎているとき
修理受付票に必要事項をご記入の上、製品に添付して修理受付窓口までお送りください。

・修理受付票に関して

ダウンロードをご希望のお客様
インターネットブラウザより以下のアドレスにアクセスしてください。 (修理受付票 PDF ダウンロード：48KB)
http://www.cellstar.co.jp/products/customer/repair_card.pdf

・修理をご依頼される前に

- 故障かな?と思ったらを参考に故障かどうかをご確認ください。
 - 弊社ホームページ「お客様サポート」—「よくあるご質問（FAQ）」をご確認ください。
 - 保証期間の有無に関わらず、送料はお客様のご負担となります。あらかじめご了承ください。
* 運送中の衝撃などに耐えられるよう、梱包をお願いします。
* 運送中の破損紛失などについては、弊社では一切の責任を負いません。
* 有償修理作業完了後、代金引換便にてご返送させていただきます。
(処分依頼はお受けいたしませんので、ご返却させていただきます。)
- * ご依頼内容の確認のため、記入後必ずコピーを取りお客様控えとしてお手元に保管してください。
- * セルスター工業アフターサービスへ修理品をご送付いただく際、迅速かつ適切な修理をおこなうため、本書の保証書と修理受付票に必要事項をご記入の上、製品に添付してください。

各種設定方法

機能設定の変更

待伏せエリア

シートベルト、一時停止、飲酒、携帯電話、信号無視、一方通行、右左折禁止、通行区分違反、その他の取締りがおこなわれている可能性の高いエリアです。

過積載監視システム

路面に設置された重量測定用の踏み台と道路上方のカメラで、大型車の重量オーバーを監視します。

制限速度切り替えポイント

制限速度が切り替わる付近でお知らせします。

警察署

緊急トラブルなどにも安心と安全運転をサポートするため、全国各地の警察署を登録しています。

交通検問所・交通警察隊

一般道や高速道に設置されている交通検問所、高速道に設置されている交通警察隊を登録しています。

新型取締機設置ポイント

主にゾーン30 エリアに設置されている、または過去に設置された新型取締機設置ポイントを登録しています。

ゾーン30

生活道路における歩行者などの安全な通行を確保することを目的として、制限速度30km/hに設定された区域(ゾーン30)をお知らせします。

高速道逆走注意エリア

高速道上の逆走が発生しやすいエリアをお知らせします。

1 ENT ボタンを押して変更したいメニュー内容を選択する。

* メニュー内容がアナウンスされます。
ENT ボタンを押すことにメニューが切り替わります。詳細は「機能設定一覧」を参照してください。

2 トボタンを押してメニューの設定値を選択する。

* メニュー設定値がアナウンスされます。
トボタンを押すことに設定値が切り替わります。詳細は「機能設定一覧」を参照してください。

3 ENT ボタンを長押し(1秒以上)してメニューの設定値を確定する。

* ト戻るとアナウンスされます。
設定完了後は待受状態に戻ります。

✓ CHECK

- メニュー選択時（アナウンス時）に10 秒間ボタンを押さない状態が続くとタイムアウトにより自動的に待受状態に戻ります。また、このときに選択されていた（アナウンスされていた）設定値が設定されます。
* データ情報、本体ソフトウェア情報は、3回連呼した後、待受状態に戻ります。
- 続けてメニューの設定値を変更したい場合は一度待受状態に戻ってから、再びメニューを選択してください。ENT ボタンの長押しもしくはタイムアウトにより確定せずに ENT ボタンを押しても設定は変更されません。
- 機能設定の変更は待受状態からでないとメニュー選択できません。
(例：本体初期化中など)

機能設定一覧

設定方法は「各種設定方法」をご覧ください。

設定メニュー	メニューの説明	設定値	LED 色	設定内容
LED 明るさ	LED ランプの明るさを設定します。	明るい（初期値） 暗い	赤色 黄色	LED ランプの明るさを明るいに設定します。 LED ランプの明るさを暗いに設定します。
飲酒運転禁止	飲酒運転禁止を音声で警告するか設定します。 (電源を入れたとき) *夜間（21：00～2：59）に限りです。	オン（初期値） オフ	赤色 青色	飲酒運転禁止を音声で警告します。 飲酒運転禁止を警告しません。
GPS 測位アナウンス	GPS の測位を音声でお知らせするか設定します。	オン（初期値） オフ	赤色 青色	GPS の測位を音声でお知らせします。 GPS の測位をお知らせしません。
シートベルト着用案内	シートベルトの着用を音声で警告するか設定します。 (電源を入れたとき) *夜間は飲酒運転禁止が優先されます。	オン（初期値） オフ	赤色 青色	シートベルトの着用を音声で警告します。 シートベルトの着用を警告しません。
速度アラーム	走行速度が超えたときにアラームで警告する上限速度を設定します。	オフ（初期値） 80 キロ 90 キロ 100 キロ 110 キロ 120 キロ 130 キロ	消灯 赤色 黄色 緑色 青緑 青色 紫色	警告しません。 80km/h を超えた場合、警告します。 90km/h を超えた場合、警告します。 100km/h を超えた場合、警告します。 110km/h を超えた場合、警告します。 120km/h を超えた場合、警告します。 130km/h を超えた場合、警告します。
取締機	取締機を警告する道路の種類を設定します。	オール（初期値）	赤色	高速道 / 一般道に対して警告します。
N システム	N システムを警告する道路の種類を設定します。	ハイウェイ	黄色	高速道に対して警告します。
取締りポイント	取締りポイントを警告する道路の種類を設定します。	シティ	緑色	一般道に対して警告します。
待伏せエリア	待伏せエリアを警告する道路の種類を設定します。	オフ	青色	警告しません。
新型取締機設置ポイント	新型取締機設置ポイントを警告するか設定します	オン（初期値） オフ	赤色 青色	新型取締機設置ポイントを音声で警告します。 新型取締機設置ポイントを警告しません。

設定メニュー	メニューの説明	設定値	LED 色	設定内容
制限速度切り替え	制限速度が切り替わるポイントを警告するか設定します。 * 制限速度よりも走行速度が速い場合は、「ナスピードに注意してください。」と警告します。	オール（初期値） 標準 オフ	赤色 黄色 青色	すべてのポイントに対して警告します。 制限速度が下がるポイントのみ警告します。 警告しません。
過積載取締機	過積載取締機を警告する道路の種類を設定します。	オール（初期値）	赤色	高速道 / 一般道に対して警告します。
警察署	警察署 / 交通警察隊を警告する道路の種類を設定します。	ハイウェイ シティ	黄色 緑色	高速道に対して警告します。 一般道に対して警告します。
交通検問所	交通検問所を警告する道路の種類を設定します。	オフ	青色	警告しません。
ゾーン30	ゾーン30 に設定された区域を警告するか設定します。	オン（初期値） オフ	赤色 青色	警告します。 警告しません。
高速道逆走注意エリア	高速道上の逆走が発生しやすいエリアを警告するか設定します。	オン（初期値） オフ	赤色 青色	警告します。 警告しません。
データ情報	GPS データの版数を音声でアナウンスします。 例)「約2018 年5 月版版」	設定なし	白色	
本体ソフトウェア情報	現在の本体ソフトウェアバージョンを音声でアナウンスします。 例)「約本体ソフトウェアバージョン1.00」	設定なし	白色	

修理受付票

ご依頼される前に必ず本書をお読みいただき、修理受付票と保証書にご記入の上、修理依頼品と一緒に添付してお送りください。

お客様ご記入欄

お客様名：	ご住所：
ご自宅電話番号：	
FAX 番号：	
日中ご連絡可能な電話番号：	☐ 携帯電話 ☐ ご勤務先 ☐ その他（ ）

ご購入日：	お見積り連絡： ☐ 不要 / ☐ 必要（ ）円以上の修理の場合に連絡 ※不要を選択の場合、お見積り金額に関わらず、修理させていただきます。
同梱した付属品：合計（ ）点	具体的な症状： ☐ 常に発生する ☐ 時々発生する ☐ 特定の条件で発生する できるだけ詳しくご記入ください。
① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧	

修理品返却先 ※上記住所以外への返却の場合にご記入ください。

お客様名：	ご住所：
ご自宅電話番号：	

GPS データの更新について

本機は速度取締機、取締りポイントなどの位置データを使用して製造をおこなっています。その後、速度取締機などの新設や変更があった場合、その内容を反映させた更新用データを毎月作成しております。また、更新用データの作成につきましては、製品の仕様や更新用データの都合などにより、更新用データの作成を終了させていただくことがあります。あらかじめご了承ください。

・データ更新は選べるプラン【入会金・年会費不要】

ダウンロードお家で更新プラン
パソコンやスマートフォンでGPS データをダウンロード、microSD カードを使って更新します。
何回でもダウンロード可 無料

「MyCellstar」のサイトの説明、注意事項をよく読み、手順に従ってGPS データを更新してください。microSD カードにダウンロードしたデータを書き出す際は、市販のカードリーダー / ライターなどをご利用ください。

microSD カード購入ラクラク更新プラン
更新用データ入りカードを当社お客様相談窓口または販売店で購入します。
1 枚 有料

* 価格は、当社ホームページをご覧ください。お客様相談窓口、または販売店までお問い合わせください。

送って更新プラン

製品を当社に送っていただき当社で更新を実施します。

1 回 有料

お買い求めになった販売店、当社お客様相談窓口までご依頼ください。また、データ更新作業の際に工場出荷状態に戻ってしまう場合があります。あらかじめご了承ください。

- * 価格は、当社ホームページをご覧ください。お客様相談窓口、または販売店までお問い合わせください。
- * プランによっては、別途送料が必要です。
- * お客様のmicroSD カード（記憶媒体）へのデータ書き込みサービスは一切おこなっておりません。

その他

仕様・定格

- ・本体
 - ・GPS 受信部
 - 受信方式：34ch パラレル受信
 - 受信周波数：1575.42MHz、1598.0625MHz～1605.375MHz
 - ・電源電圧：DC12V
 - ・動作温度範囲：-10℃～+65℃
 - ・サイズ：45.5 (W) ×23.5 (D) ×56 (H) mm
 - *突起部、シガーライタープラグ部除く
 - ・重量：65g

* 改良などのため、本機の仕様・定格などを変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。

新設速度取締機、N システム、取締りポイントなどの情報提供のお願い

本機でお知らせできない新設された速度取締機、N システムの情報や高速道、一般道に関わらず有人取締りが頻繁におこなわれるエリア、追尾取締りや検問などの目撃情報をごございましたら、当社カスタマーサービスまたはe-メールなどでお知らせいただきますようお願いいたします。

カスタマーサービス

0570-006867（ナビダイヤル）

0120-75-6867（フリーダイヤル）

(携帯電話・PHS からおかけの方は、0570-006867)

e-メール：ranavi@cellstar.co.jp

ホームページ：http://www.cellstar.co.jp

* 携帯電話などからe-メールでの情報提供をしていただき、返信メールをご希望される場合には、パソコンからのメールを受信できる状態、または「cellstar.co.jp」をドメイン指定してください。詳しい設定方法については、お使いの携帯電話会社へお問い合わせください。