




各種機能の設定一覧 ※「マニュアルモード1/2」選択時のみ設定可能です

マニュアルモードであらかじめ設定されている内容をお好みで変更することができます。



○の機能は標準モード/オールモードでも設定を変更することができます。

機能	設定内容	説明
取締機	オールハイウェイ Nシステム	高速道路/一般道に対する警告を設定する 一般道に対する警告を設定する
取締りポイント	オールハイウェイ シティ解除	高速道路/一般道に対する警告を設定する 一般道に対する警告を設定する
制限速度切り替り	オール標準解除	全てのポイントに警告する 制限速度が下がるポイントでのみ警告する 警告を解除する
事故多発エリア	オールハイウェイ 解除	警察署/交通警察隊 交通検問所 通称監視システム 魚カープ 解除
制限速度	オート エクストラ スーパー	走行速度に合わせて受信感度が自動的に変化する 受信感度を「高」に固定する 受信感度を「中」に固定する 受信感度を「低」に固定する
L.S.C.	30km/h以下 40km/h以下 50km/h以下 60km/h以下 解除	時速30km/h以下の走行時に警告音をミュートする 時速40km/h以下の走行時に警告音をミュートする 時速50km/h以下の走行時に警告音をミュートする 時速60km/h以下の走行時に警告音をミュートする L.S.C.を設定しない
カーローケ	感度ハイ 感度ロー 解除	受信感度を1キロ範囲に広げる 受信感度を500m範囲に狭める カーローケを設定しない 警告を解除する
350.1MHz	設定解除	警告を設定する
ロード自動選択	オン オフ	走行している道路種(高速道/一般道)を自動判別する 走行している道路種(高速道/一般道)を自動判別しない
画面明るさ・昼間	1 2 3	ディスプレイの輝度を最大にする ↑
画面明るさ・夜間	4 5	ディスプレイの輝度を最小にする
待受画面	時間 カレンダー デジタルメーター アナログメーター 方位	主に時刻を表示する待ち受け画面 主に日付を表示する待ち受け画面 主に走行速度をデジタルメーターで表示する待ち受け画面 主に走行速度をアナログメーターで表示する待ち受け画面 主に走行している方位を表示する待ち受け画面
待受画面	サテライト エコーライブ オフ	測位しているGPS衛星の情報を表示する待ち受け画面 環境に良いとされる運転を得意点化して表示する待ち受け画面 待ち受け画面を表示しない
スクリーンセーバー	オン オフ	スクリーンセーバーを表示する スクリーンセーバーを表示しない
飲酒運転禁止	オン オフ	オープニング画面で飲酒運転警告を表示する オープニング画面で飲酒運転警告を表示しない
日差し注意	オン オフ	朝日/西日の注意をアナウンスする 朝日/西日の注意をアナウンスしない
ボイス	毎正時に時報としてボイスガイドをおこなう 毎正時に時報として「チャイム」を鳴らす 毎正時に時報として「チャイム」を鳴らす 解除	毎正時に時報としてボイスガイドをおこなう 毎正時に時報として「チャイム」を鳴らす 毎正時に時報として「チャイム」を鳴らす 解除
時報アナウンス	オン オフ	毎正時に時報として「チャイム」を鳴らす 毎正時に時報として「チャイム」を鳴らす 解除
安全運転アナウンス	オン オフ	安全運転のためのアナウンスをおこなう 安全運転のためのアナウンスをおこなわない
データ更新	更新	microSDカードによるGPSデータ更新をおこなう
ディスプレイモード	オン	機能動作のデモンストラーションをおこなう
初期化	ユーザーポイント リセット ポイント レーダーキャンセルエリア	記録したユーザーポイント全てを消去する GPS警告ポイント消去機能で消去したポイント全てを復元する 記録したレーダーキャンセルエリアを全て消去する 各設定や記録内容を全て消去し、工場出荷時に戻す

ディスプレイ表示の設定 ①

◆明るさ5段階調整機能  
ディスプレイの明るさを昼/夜それぞれ個別に、5段階に調節することができます。

1 設定メニューから「**▼**ボタン」を押して「画面明るさ・昼」または「画面明るさ・夜」を選びます。



2 「**▼**ボタン」または「**▲**ボタン」を押して、設定内容を変更します。

3 「ENTボタン」を短押しして、設定を確定します。

ディスプレイ表示の設定 ②

◆スクリーンセーバーのオン/オフ設定  
待ち受け画面が1分経過すると、自動的にスクリーンセーバー機能を実行します。  
※工場出荷時は設定がOFFになっています。

1 設定メニューから「**▼**ボタン」を押して「スクリーンセーバー」を選びます。



2 「**▼**ボタン」または「**▲**ボタン」を押して、設定内容を変更します。

3 「ENTボタン」を短押しして、設定を確定します。

◆スクリーンセーバーの解除  
本機が警告動作をおこなったり、音量調整などの設定操作をするとき、一時的にスクリーンセーバーが解除されます。  
操作例: 「BESTボタン」を押すと、BESTセレクト機能画面で数秒間表示された後、待ち受け画面になります。

◆スピーカー音量の調整  
警告音やボイスガイドなどの音量を調整します。

1 待受画面が表示されている状態で、「**▼**ボタン」を押して音量を調整します。



2 「**▼**ボタン」または「**▲**ボタン」を押して、設定内容を変更します。

3 「ENTボタン」を短押しして、設定を確定します。

◆マナーモード  
レーダー受信時/GPS警告時/無線受信時にボイスアラート(音声)と警告音を出さず、メロディとディスプレイ表示だけで注意を促します。

1 待受画面が表示されている状態で、「マナーボタン」を押してマナーモードを設定します。




2 「**▼**ボタン」または「**▲**ボタン」を押して、設定内容を変更します。

3 「ENTボタン」を短押しして、設定を確定します。

◆レーダー機能  
レーダー警告中に、警告音をミュート(消音)します。  
※ディスプレイによる表示は行われます。GPS警告や各種無線受信動作中はミュートできません。

1 警告動作中に「ミュートボタン」を押します。



2 「**▼**ボタン」または「**▲**ボタン」を押して、設定内容を変更します。

3 「ENTボタン」を短押しして、設定を確定します。

◆BESTセレクト機能 ①  
簡単なワンタッチ操作だけで、各機能の設定を優待におこなう必要がある「オールモード」「標準モード」と、自由に設定変更ができる「マニュアルモード1」「マニュアルモード2」の2つを切り替えることができます。

◆BESTセレクト機能の切り替え  
1 「BESTボタン」を押します。  
現在の設定モードをお知らせします。



2 再度「BESTボタン」を押すと設定モードが切り替わります。  
押すたびに設定モードが切り替わります。  
※「マニュアルモード1」から「標準モード」「オールモード」に切り替えると、マニュアルモードで個別に設定されます。

3 「BESTボタン」を1秒間押し続けます。  
「ベストセレクトモード」の現在の設定内容を「ボイスガイドとディスプレイ」でお知らせします。  
※お知らせ中に「BESTボタン」を押すと終了します。

BESTセレクト機能 ②

○各モードの設定内容(マニュアルモードは初期設定の内容)

	オールモード	標準モード	マニュアルモード1	マニュアルモード2
取締機	オール	オール	ハイウェイ	シティ
Nシステム	オール	オール	ハイウェイ	シティ
取締りポイント	オール	オール	ハイウェイ	シティ
制限速度切り替りポイント	オール	標準	標準	標準
事故多発エリア	オール	解除	解除	解除
警察署/交通警察隊	オール	解除	解除	解除
交通検問所	オール	オール	ハイウェイ	シティ
通称監視システム	オール	オール	ハイウェイ	シティ
魚カープ	オール	解除	解除	解除
駐車禁止エリア	設定	解除	解除	解除
道の駅/ハイウェイオアシス	オール	解除	解除	解除
サーブエリア/パークングエリア	設定	解除	解除	解除
運転注意	設定	解除	解除	解除
距離多発エリア	設定	解除	解除	解除
L.S.C.	30km/h以下	30km/h	50km/h	30km/h
カーローケ	ハイ	ハイ	ハイ	ハイ
350.1MHz	設定	設定	設定	設定
ロード自動選択	オフ	オフ	オフ	オフ
画面明るさ・昼間	3	3	3	3
画面明るさ・夜間	4	4	4	4
待受画面	時間	時間	時間	時間
スクリーンセーバー	オフ	オフ	オフ	オフ
飲酒運転警告	オン	オン	オン	オン
日差し注意	オフ	オフ	オフ	オフ
時報アナウンス	ボイス	ボイス	ボイス	ボイス
安全運転アナウンス	オン	オン	オン	オン

※ 〇の項目は変更できません。  
※ 本製品の電圧がOFFになっても、各種設定は保存されています。また、マニュアルモードの設定内容も記憶されています。

◆注意  
設定が「標準モード」「オールモード」の場合、設定は固定されています。各機能の設定を個別に変更することはできません。お好みの設定に変更する場合は、あらかじめ「マニュアルモード1」または「マニュアルモード2」に切り替えてください。

レーダー波受信感度オートの動作

レーダー波の受信感度を、お車の走行速度に合わせて自動で切り替えます。

お車の走行状態	受信感度
時速 約 50 km/h以上	エクストラ (高感度)
時速 約 50 ~ 30 km/h	ウルトラ (中感度)
時速 約 30 km/h未満	スーパー (低感度)
GPS未測位	エクストラ固定

1 設定メニューから「**▼**ボタン」を押して「レーダー感度」を選びます。



2 「**▼**ボタン」または「**▲**ボタン」を押して、設定内容を変更します。

3 「ENTボタン」を短押しして、設定を確定します。

◆レーダー感度の切り替え  
(レーダー波受信感度の設定を変更するには、あらかじめマニュアルモード1/2に変更する必要があります。)

1 警告動作中に「ミュートボタン」を押します。



2 「**▼**ボタン」または「**▲**ボタン」を押して、設定内容を変更します。

3 「ENTボタン」を短押しして、設定を確定します。

L.S.C.機能の動作

GPS測位中、お車の低速走行/停止時にレーダー警告音を自動的にミュート(消音)します。

◆L.S.C.機能の切り替え  
(L.S.C.機能の設定を変更するには、あらかじめマニュアルモード1/2に変更する必要があります。)

1 設定メニューから「**▼**ボタン」を押して「L.S.C」を選びます。



オートトーンダウン機能

レーダー警告が始まってから約30秒後、またはステルスアラートが始まってから約10秒後に、警告音音が自動的に小さくなります。※ 設定は不要です。

レーザーオートミュート機能

同じ無線を連続して受信すると、自動的に警告音やボイスアラートをミュート(消音)します。  
※ 350.1MHzはミュートされません。  
※ ディスプレイによる表示は行われます。  
※ 設定は不要です。

GPS測位について

◆GPSを利用した主な機能  
- GPS警告  
- 速度取締機(4ステップGPS警告)  
- Nシステム  
- 取締りポイント  
- 制限速度切り替りポイント  
- オープンニング警告  
- カメラ位置警告  
- 警察署/交通警察隊  
- 交通検問所  
- 通称監視システム  
- 魚カープ  
- 駐車禁止エリア  
- 道の駅/ハイウェイオアシス  
- 全道安全運転期間中の案内  
- 飲酒運転警告機能  
- 安全運転アナウンス機能  
- 安全運転アナウンス機能  
- 時間アラウンス機能

◆GPSを利用した主な機能  
GPSを利用した機能を使用するために、GPSの測位確定が必要となります。本製品の電源が入ると、自動的にGPS測位が始まります。GPS測位が確定すると、「トビボン、GPSを測位しました。」とお知らせします。

◆GPS測位状態の確認  
ディスプレイで測位状態が確認できます。



◆GPS測位状態の確認  
ディスプレイで測位状態が確認できます。

エリアタイムディマー機能

GPSの時刻情報を利用して、各地域での昼/夜/薄明時(暗くなる)を自動的に調整してディスプレイとLEDの明るさを自動的に調整します。

レーダーキャンセルメモリー機能

レーダー警告が必要ないと思われるエリアの半径約200m、圏内で、レーダー警告音をキャンセル(消去)することができます。※ 最大で100箇所ポイントをキャンセルできます。

◆レーダーキャンセルエリアの記録  
ディスプレイでエリア内であるかどうかを確認できます。

◆レーダーキャンセルエリアの個別消去  
1 設定メニューから「**▼**ボタン」を押して「初期化」を選びます。

◆レーダーキャンセルエリアの全消去  
1 設定メニューから「**▼**ボタン」を押して「初期化」を選びます。

◆microSDカードによるGPSデータ更新方法  
microSDカードを使用してGPSデータの更新をおこないます。詳しくは専用サイト(http://www.cellstar.co.jp/sdcard/)を参照してください。

1 GPS更新データを入れ、microSDカードをmicroSDスロットに挿入します。

◆ディスプレイモード  
本製品のデモを表示するディスプレイモードになります。ディスプレイモード中は、本製品の機能が全て無効になりますのでご注意ください。

1 設定メニューから「**▼**ボタン」を押して「ディスプレイモード」を選びます。

2 「ENTボタン」を押すとディスプレイモードになります。

◆ディスプレイモードの解除方法  
ディスプレイモード中に、「ENTボタン」を「ディスプレイモード解除」したとアナウンスされるまで押し続けます。これでディスプレイモードが解除されました。

GPSデータ更新機能

本製品は速度取締機、取締りポイントなどの位置データを使用して製造をおこなっています。その後、速度取締機などの新設や変更などがあった場合、その内容を反映させたデータを1年に1回を目安として更新用データを作成しております。また、更新用データの作成につきましては、製品の仕様や更新用データの都合などにより、更新用データの作成を終了させていただくことがあります。あらかじめご了承ください。

◆データ更新は選べる3プラン(入会金・年会費不要)  
○ダウンロードお家で更新プラン  
パソコンを使用して更新データをダウンロード  
1ダウンロード ¥2,100(税込)

○microSDカード購入ラクラク更新プラン  
更新用データ入りカードを弊社お客様相談窓口または販売店で購入  
1枚 ¥4,725(税込)

○送って更新プラン  
お買い求めになった販売店、弊社お客様相談窓口までご依頼ください。また、データ更新作業の際に工場出荷状態に戻ってしまう場合がありますので、あらかじめご了承ください。

◆microSDカードによるGPSデータ更新方法  
microSDカードを使用してGPSデータの更新をおこないます。詳しくは専用サイト(http://www.cellstar.co.jp/sdcard/)を参照してください。

1 GPS更新データを入れ、microSDカードをmicroSDスロットに挿入します。

◆ディスプレイモード  
本製品のデモを表示するディスプレイモードになります。ディスプレイモード中は、本製品の機能が全て無効になりますのでご注意ください。

1 設定メニューから「**▼**ボタン」を押して「ディスプレイモード」を選びます。

2 「ENTボタン」を押すとディスプレイモードになります。

◆ディスプレイモードの解除方法  
ディスプレイモード中に、「ENTボタン」を「ディスプレイモード解除」したとアナウンスされるまで押し続けます。これでディスプレイモードが解除されました。

◆ディスプレイモードの解除方法  
ディスプレイモード中に、「ENTボタン」を「ディスプレイモード解除」したとアナウンスされるまで押し続けます。これでディスプレイモードが解除されました。