


Produced to assure your safety.

ASSURA®

AR-E1A

ワンボディータイプ GPS レーダー探知機 取扱説明書



Copyright © 2011 CELLSTAR INDUSTRIES Co.,Ltd. All Rights Reserved.

Cellstar およびASSURA は、セルスター工業株式会社の登録商標です。

microSD™はSDアソシエーションの登録商標です。

microSD Logoは登録商標です。

その他会社名、製品名は、各社の商標または登録商標です。

* 本書は、資源有効活用を目的として、環境に配慮した大豆油インクを使用しております。

micro
SD

PRINTED WITH
SOY INK

ご購入のお客様へ

この度は、当社製品をご購入いただきまして、まことにありがとうございます。
ご使用になる前に、本書をよくお読みになり、本機を正しくお使いください。
なお、お読みになった後は、保証書とともに大切に保管してください。

本機は、安全運転を促進する目的で製造販売しております。

速度の出しすぎに注意して走行してください。

また、緊急車両が接近した場合には速やかに道をお譲りください。

本機の特徴

■ バーチャルプログラム (VP)


トンネル内でGPS信号が途切れてもセルスター独自のアルゴリズム、バーチャルプログラム (VP) によって、トンネル内や出口付近の取締機はもちろん、その他警告案内も逃しません。

※走行状況により警告案内がずれる場合があります。



■ 超スピード GPS

超速GPSを採用！自車位置を素早く測位できるので、ドライブをスムーズにスタートします。



※GPS衛星を受信しにくい条件の場合、時間がかかる場合があります。

■ 安心・安全の自社開発・自社生産

本製品は、開発・設計・生産から品質管理まで全て国内でおこなっています。



三重工場



三重工場 (物流)



拓殖工場

■ 高い信頼、3年保証

国内自社生産だから実現できる、安心の3年保証でお客様を手厚くサポートします。(P43参照)

■ イオス : Effective Operation System



GPS情報と登録データを連動させ、常に走行状況を把握することで、自動的に走行速度に合わせた警告内容を判断します。走行状況によりボイスアシストの内容が変化するなど、快適な使用感をご提供いたします。

■ ビー・キャン



自動ドアなどによるレーダー警告音や取締機の撤去などで必要のなくなったGPS警告音を、ワンタッチ操作で簡単にキャンセルさせることができます。

■ BESTセレクト機能



「BESTボタン」をワンタッチ操作するだけで、「オールモード (すべての警告動作を実行)」、「標準モード (お薦めできる標準的な設定)」と、自由にカスタマイズ可能な「マニュアルモード1 (初期設定が高速道向け)」、「マニュアルモード2 (初期設定が一般道向け)」の4つを状況にあわせて切り替えることができます。

■ 無料アプリ MyCellstar+Sync (特許出願中)

MyCellstar+Syncを使ったサービスは市販のmicroSDカードが必要です。

各種データのダウンロード

毎月更新される「GPSデータ」、取締機などカー雑誌Optionとのコラボレート企画による「実写案内画像データ*」をMyCellstar+Syncならカンタンに無料で最新のデータをダウンロードできます。(P39参照)



GPSデータは毎月更新！
無料でダウンロード！

デジタルフォトフレーム

デジタルフォトフレームでお好みの写真を表示も、MyCellstar+Syncならカンタンに設定できます。(P40参照)



MyCellstar+Sync の
ダウンロード

<http://www.mycellstar.jp>

目次

本機の特徴	2
-------	---

はじめに

安全上の注意	4
使用上の注意	5
付属品の確認	7
各部の名称と機能	8

本機の取り付け

本体の取り付け方	9
マウントベースを使って取り付ける場合	9
ダッシュボードへ直接取り付ける場合	9
電源の取り方	10
シガーライター用スイッチ付DCコードの接続	10
配線処理	10
microSDカードの使用方法	11
microSDカードの挿入	11
microSDカードの取り出し	11

基本操作

電源を入れる/切る	12
電源を入れる	12
電源を切る	12
音量の調整	13

画面の説明

待受画面の見方	14
警告案内画面の見方	16
各種GPS警告案内例	17
警告の種類と内容	18
GPS警告	18
各種無線警告	21
レーダー波警告	22

各種設定

各種設定の変更	23
BESTセレクト機能	23
設定の変更	23
設定一覧	24

もっと使いこなす

GPSを利用した機能	32
GPS測位について	32
GPS警告ポイントの消去	32
ユーザーメモリ	33
レーダーキャンセルエリア	34
音の設定	35
マナーモード	35
オートボリューム調整機能	35
その他の機能	36
セレクトタイプアイコン	36
GPSデータ更新	36
反則金データベース表示機能	37
GPSデータと実写案内用画像のバージョン確認	37
エリアタイムディママー機能	37
オートトーンダウン機能	37
レシーバーオートミュート機能	37
本機の初期化	38
MyCellstar+Sync	39

故障かな？と思ったら

故障かな？と思ったら	41
------------	----




アフターサービス

アフターサービスについて	43
--------------	----




安全上の注意

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、次のように説明していきます。







■ 表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。

 危険	誤った取り扱いをすると「死亡または重傷などを負う可能性が切迫して想定される」内容です。
 警告	誤った取り扱いをすると「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。
 注意	誤った取り扱いをすると「傷害を負う可能性または物的損害*の発生の可能性が想定される」内容です。 * 物的損害とは、車両・家屋・家財などに関わる拡大損害を示します。






■ お守りいただく内容の種類を次の絵表示で区分し、説明しています。

	この表示は、必ず実行していただく「強制」の内容です。具体的な強制内容は、近くに文章で示します。
	この表示は、してはいけない「禁止」の内容です。具体的な禁止内容は、近くに文章で示します。
	この表示は、気をつけていただきたい「注意」の内容です。具体的な注意内容は、近くに文章で示します。







危険

-  本機はDC12V 専用です。他の電圧での使用は故障の原因になりますので、絶対におやめください。
-  走行中に本機の操作や画面の注視をしないでください。
* 交通事故の原因となります。
-  万一、故障した場合は、直ちに使用を中止してください。
* そのまま使用しますと火災や感電の原因となります。
-  医療用電気機器の近くでは使用しないでください。
* ベースメーカーやその他の医療用電気機器に電波による影響を与える恐れがあります。
-  水につけたり、水をかけたり、また、ぬれた手では絶対に操作しないでください。
* 火災や感電、故障の原因となります。
-  煙が出ている、変な臭いがあるなど異常な状態のままでは使用しないでください。
* 発火して火災の原因となります。

警告

-  運転や視界の妨げにならない場所、または自動車の機能（ブレーキ、ハンドルなど）の妨げにならない場所に取り付けてください。
* 誤った取り付けは交通事故の原因となります。
-  エアバッグの近くに取り付けたり配線したりしないでください。
* 万一エアバッグが作動したとき、本体が飛ばされ事故やケガの原因となります。また、配線が妨げとなりエアバッグが正常に動作しないことがあります。
-  電源コードを傷つけたり、無理に曲げたり、加工したりしないでください。電源コードが傷ついた場合には直ちに使用を中止してください。
* 感電やショートによる発火の原因となります。
-  本機は精密機器です。分解や改造は絶対にしないでください。
* 発熱、火災、ケガの原因となります。
-  ぬれた手でシガーライタープラグの抜き差しをしないでください。また、ぬれた状態のプラグを差し込むなどの行為もしないでください。
* 火災や感電、故障の原因となります。

注意

-  穴や隙間にピンや針金を入れないでください。
* 感電や故障の原因となります。
-  本機は日本国内仕様です。海外ではご使用にならないでください。
-  夏の炎天下、真冬の駐車、湿度が高い場所ではできるだけ本機を取り外してください。
* 性能の劣化、本体の変形をまねく原因となります。
-  一部のカーナビゲーションと同時に使用すると、本機が鳴り続ける場合があります。
-  本機を取り付けている、いないの状態にかかわらず、速度違反や駐車違反などに関して、当社では一切の責任を負いかねます。
-  microSD カードの挿入、取り出しをするときは、microSD カードスロットに顔を向けしないでください。
* ケガの原因となります。

使用上の注意

■ 取り付けについて

- 取り付けになる車両のウィンドウが熱反射ガラスの場合、電波の透過率が低いためにGPS、レーダー波、各種無線の受信がしにくい場合やできない場合があります。熱反射ガラスの使用の有無は車両のディーラーやメーカーへお問い合わせください。
- 本機は、防水構造ではありません。必ず車内へ取り付けてください。
- 本機は、車載の電装機器（地上デジタルチューナー、カーナビ、ETC、アンテナ類など）や電源ノイズの影響により、特定チャンネルを連続的に受信する場合やGPSを含む各種無線が受信できなくなる場合があります。また、本機の取り付け位置によっては、お互いの動作に影響が出る場合があります。その場合には、十分間隔をとって取り付けてください。
- 車内でTVの56chにチャンネルを設定していると、本機がGPSを測定できなくなることがあります。
- 一部の車種において付属のシガーライター用スイッチ付DCコードが、シガーライターソケットの形状に合わない場合があります。また禁煙車など、シガーソケットが装備されていない車の場合には、オプションの電源直結配線用DCコード（RO-103）を使用してください。
- 直結配線用DCコードの車両への取り付けには専門的な知識を必要とします。お買い求めになられた販売店などでの取り付けをお勧めします。

■ 各種GPS警告について

- 各種GPSデータは、当社独自調査によるデータと、公表されているデータを参考に集計、作成しています。
- 取締りポイントおよび待伏せエリアは、取締りの目撃情報をもとに登録されています。
- 凍結注意アナウンスは、当社独自調査による道路の凍結しやすい地点を冬季期間お知らせします。
- 事故多発エリアは警察庁、国土交通省の統計データにより集計していますが、集計の時期またその後の道路の改良などにより実際の状況と異なる場合があります。また首都圏や都市部などでは事故多発エリアが集中し警告が頻繁におこなわれる場合があります。

■ 各種無線の受信について

- 受信内容を第三者に漏洩する事は電波法により禁じられています。
- 各種無線の受信は、無線が使用され電波が出ている場合に限ります。また電波の状態によって受信状態が変化します。
- 一部地域では各種無線が配備されていない、またはシステムが異なる、変更されるなどの理由により受信することができない場合があります。

■ カーロケーターシステムについて

- カーロケーターシステムはすべての警察関係車両に搭載されていません。また搭載されていても常時電波を発信していません。
- カーロケーターシステムの受信については、導入されていない、またはシステムが変更されている地域では受信することができません。

■ 各種警告案内について

- 本機は、本機に登録、記録されたデータ、およびGPS信号、レーダー波を含む各種無線を受信し、それをもとに独自に計算されたデータを利用して警告をおこなっています。そのため、登録、記録されていない地点や、測位が不安定、未測位な場合、および各種無線が受信できない場合は、警告動作をおこなうことができません。また、警告内容と実際の状況などが異なる場合があります。
- 本機でお知らせする制限速度は、天候、その他による臨時規制や時間帯で変化する速度規制には対応してません。
- 制限速度切り替えポイントは、インターチェンジやジャンクションなどの接続部や料金所などによる制限速度の切り替えはお知らせしません。
- トンネル案内は、有料道路、都市高速（首都高速、阪神高速など）では案内しません。
- ロード自動選択機能は、現在の走行状態が一般道か高速道を走行中かを自動判断し、警告対象道路を自動で設定するため、走行状態によっては実際の状態と異なる設定となる場合があります。確実に警告を出したい場合には、ロード自動選択を「オフ」に設定してご使用ください。
- 本機でお知らせする飲酒運転警告案内は、飲酒運転をしないように注意を促すもので飲酒検問などをお知らせするものではありません。
- エコドライブについては当社独自の方法により算出しています。

■ レーダー波受信について

- 設置されている速度取締機の中には稼働していないものもあります。この場合、レーダー波を使用している種類であってもお知らせすることができない場合があります。
- 取締りレーダー波以外でも、同一チャンネルなどの電波を受信し警告動作をする場合がありますが、誤動作ではありません。
- ステルス波の受信によるステルスアラームは、その性質上距離的余裕をもってお知らせすることができません。ステルスアラームが鳴ったときにはすでに計測されている場合があります。
- 大型車の後方を走行する場合やカーブの急な道路を走行する場合、レーダー波を受信しにくい状態になる場合があります。

■ ディスプレイについて

- 待受画面と同じ映像を長時間や繰り返し表示（短時間でも）した場合、液晶ディスプレイの性質により画面の焼付けが起こる可能性があります。これは保証対象になりません。スクリーンセーバー機能をオンにしたり、ディスプレイの明るさを暗く調整することで、焼付けの発生を軽減できます。
- 液晶ディスプレイの性質により、輝点や減点が発生したりシジ状の色むらや明暗のざらが見える場合があります。これは保証対象になりません。
- ディスプレイを太陽に向けたままにすると、故障の原因となります。お車に設置する際にはご注意ください。
- 偏光サンングラス使用時、表示が見えなくなる場合があります。

使用上の注意（つづき）

■ 自転車位置および走行速度などについて

- GPSの受信環境により、動作に時間がかかる場合があります。
- 前回のGPS受信から72時間を経過すると超速GPSは機能しません。その他、様々な条件により機能しない場合があります。
- 最後に電源をOFFにしてから直線距離で300km以上離れた地点で電源をONにした場合、最後に電源をOFFにして次に電源をONしたときにGPS衛星の状態が異なる場合は、動作に時間がかかる場合があります。
- 本機で表示される車両の走行速度は、GPSの測位から算出するため、実際の数値と異なる場合があります。また運転中は必ず車両のスピードメーターで速度を確認してください。

■ microSDカードについて

- microSDTMはSDアソシエーションの商標です。
- 定期的にmicroSDカードのデータをバックアップしてください。記録されたデータの破損、消失については故障や損害の内容、原因に関わらず当社は一切その責任を負いません。
- お客様が記録、録音されたデータは、個人の使用の範囲を超えて利用されると著作権法に違反しますので、そのような行為は厳重にお控えください。

■ 実写案内について

- 実際の速度取締機と表示される写真や設置状況が変更により異なる場合があります。また、実写案内用画像が登録されていない取締機の場合、アニメ警告表示となります。

■ MyCellstar+Syncについて

- MyCellstar+Syncアプリ、GPSデータ、実写案内用画像のダウンロードは、インターネットへの接続が可能な環境とmicroSDカードを読み書きできるパソコンが必要となります。

■ その他の注意について


- 本機は日本国内仕様です。海外ではご使用にならないください。
- 製品のデザインや仕様は、改良などのため予告なく変更する場合があります。
- 本機に搭載されているコンテンツは、個人として使用するほかは、著作権法上、権利者に無断で使用できません。
- 本機の誤った取り扱いによる車両や車載品などの事故・破損・故障・損害などが発生しても当社では一切の責任を負いかねます。また保証なども一切ありません。
- 本機は、安全運転を促進する目的で製造販売されています。くれぐれも、速度の出し過ぎや飲酒運転は絶対におやめください。また、緊急車両が接近した際には速やかに道をお譲りください。

付属品の確認


付属品

はじめに、同梱物の確認をおこなってください。


- 取扱説明書（本書）
- 保証書
- * その他注意書きが同梱している場合があります。



シガーライター用
スイッチ付DCコード



マウントベース



ダッシュボード
取付用両面テープ



本体取付用
両面テープ


オプション品

別途お買い求めください。

詳しくは当社ホームページをご確認ください

<http://www.cellstar.co.jp>


- RO-102 電源スイッチ付DCコード
(カールタイプ)



- RO-103 直結配線用DCコード




- RO-105 ジェルマット



各部の名称と機能


本体

【前面】




- ① **ディスプレイ**
レーダー受信時、GPS警告時、各種無線の受信時に警告画面を表示します。また、マニュアルモードなどで各種設定内容を示します。
- ② **microSD カードスロット**
GPS警告の実写案内、デジタルフォトフレーム(待受画面)などを使用する場合に市販のmicroSDカードを挿入します。

【背面】




- ③ **GPS**
GPS衛星を受信します。
- ④ **DC12V ソケット**
DCコードを接続し、DC12Vを本機に入力します。
- ⑤ **スピーカー**
警告音や、ボイスガイドなどの音が出ます。

ボタンの名称と機能



- ① **ENT ボタン**
短押し：BESTセレクト機能を切り替えるときに使用します。また、設定操作の決定をするときに使用します。
長押し：モード画面を切り替えるときに使用します。下記の順に切り替ります。




- ② **▼ボタン**
短押し：音量を下げるときに使用します。また、各種設定変更時の設定内容を切り替えるのに使用します。
長押し：レーダーキャンセルメモリを設定するときに使用します。また、各種設定の操作などを終了するときにも使用します。
- ③ **▶ボタン**
短押し：音量を上げるときに使用します。また、設定メニューの選択時に使用します。
長押し：GPS警告ポイントの消去、ユーザーメモリを設定するときに使用します。

本体の取り付け方


⚠ 注意

・本機は上空からのGPS信号受信と前後方向からのレーザー波を受信してお知らせします。そのため本体の上や前（車の進行方向）などに、金属などの障害となるものがないように本体をお取り付けください。

○ GPS信号、レーザー波が届く場所




✕ GPS信号、レーザー波が届かない場所



・マウントベースの取り付け向きに注意してください。




・マウントベースに装着した本体の向きがぐらつく場合は、マウントベースの調整ネジを締めることで、しっかりと本体を固定することができます。一度マウントベースから本体を取り外し、調整ネジをドライバーなどで締め直してください。



マウントベースを使って取り付ける場合

- 1 本体の底にマウントベースを装着し、マウントベースの裏面に、ダッシュボード取付用両面テープを貼り付ける。




- 2 マウントベースをダッシュボードに貼り付ける。



ダッシュボードへ直接取り付ける場合

- 1 本体取付用両面テープを本体の底面に貼り付ける。



- 2 本体をダッシュボードに貼り付ける。



電源の取り方

⚠ 注意


- 取り付け、配線は視界の妨げ、運転の妨げ、また車両の機能(ハンドル、ブレーキなど)の妨げにならないように注意し確実にこなしてください。
- エアバッグの近くに取り付けたり、配線したりしないでください。
- 本体の取付場所、各コードの配線処理によっては、ノイズなどによる車両への影響、また周辺の電子機器の影響を受ける場合があります。
- コードを無理に曲げたり、つぶしたり、加工しないでください。
- シガーライター用スイッチ付DCコードをシガーライターソケットから抜くときは、コードを引っ張らないでください。

シガーライター用 スイッチ付DCコードの接続

本体のDC12Vソケットに付属のシガーライター用スイッチ付DCコードを接続します。

⚠ 注意

一部の車種において付属のシガーライター用スイッチ付DCコードが、シガーライターソケットの形状と合わない場合があります。




⚠ 注意

エンジンをかけて本機の電源が入らない場合は、以下の点を点検してください。

- シガーライター用スイッチ付DCコードの電源スイッチ
- コード類の接続
- 車、またはDCコード内のヒューズ


■ ヒューズが切れた場合

ヒューズ (1A) を交換します。



配線処理

コードは運転の妨げとならないように、配線処理してください。余分なコード類はビニールテープなどでしっかり束ねてください。コード類を表面に出したくない場合は、ガラスと内張りなどの隙間やパッキン類の隙間に入れます。



⚠ 注意

- 配線の際、エアバッグの内蔵されている内張りなどの周囲では、十分に注意して作業をおこなってください。また、エアバッグの内蔵されている部品などを外さないでください。必要な場合には、必ずカーディーラーの指示を受けてください。コードが可動部分に挟み込まれたり、無理に曲げたりしないように配線処理してください。
- コードを車のダッシュボードなどに固定した場合、ダッシュボードなどの材質や使用環境により、コードの被覆がダッシュボードなどに色移りする場合があります。十分ご注意ください。

microSDカードの使用法

最新のGPSデータ更新、カー雑誌Optionとのコラボレーション企画である実写案内画像データなどは、無料の専用アプリ「MyCellstar+Sync」で市販のmicroSDカードにダウンロードできます。

MyCellstar+Syncでは、他にもデジタルフォトフレーム機能が利用できます。カンタンに楽しくmicroSDカードにデータを書き出し、本機と同期できます。市販のmicroSDカードをご使用ください。

MyCellstar+Syncは以下のURLよりダウンロードできます。セットアップ方法などをよくお読みの上、パソコンにインストールしてください。(P39参照)

<http://www.mycellstar.jp>

■ GPS警告の実写案内例



* 実際の速度取締機と表示される写真や設置状況が変更により、異なる場合があります。また、実写案内画像が登録されていない取締機の場合、アニメ警告表示となります。

* 本機は、SDHC規格に準拠したFAT32形式でフォーマットされたmicroSDカードが使用できます。

* 本機では、1GB～32GBまでのmicroSDカードが使用できます。

* microSD™ はSDアソシエーションの商標です。

⚠ 注意

microSDカードに保存したデータの取り扱いについて

・本機は、使用の誤り、静電気、電氣的ノイズの影響を受けたとき、故障・修理が発生した場合などにお客様が保存したデータが破損してしまう場合があります。microSDカードを使用する前にデータのバックアップを取っておくことをお勧めします。なお本機におけるデータの破損につきましては、当社は一切の責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。


・お客様が記録、録音されたデータは、個人の使用の範囲を超えて利用されると著作権法に違反しますので、そのような行為は厳重にお控えください。

(警告パターン P28参照)

(GPSデータ更新 P36参照)

microSDカードの挿入


- 1 microSDカードの向きに注意して「カチッ」と音がするまで押し込む。



本機の取り付け

microSDカードの取り出し

- 1 挿入されているmicroSDカードを「カチッ」と音がするまで押し込む。microSDカードが排出されます。



電源を入れる/切る


電源を入れる

1 車のエンジンを始動する。

2 シガーライター用DCコードの電源スイッチを「ON」にする。

電源が入るとウェルカムボイスで、シートベルトの着用または全国交通安全運動週間の案内や飲酒運転警告をお知らせします。

シガーライター用
スイッチ付DCコード



注意

始めてお使いになる場合


GPS測位が確定するまでに時間がかかる場合がありますが（約15分程度）、これは製品不良や故障などではありません。あらかじめご了承ください。GPS測位に20分以上かかる場合は、電源を入れ直してください。GPS測位が確定すると「トピボン、GPSを測位しました。」とお知らせします。

超速GPSにより自車位置を素早く測位します。動作の条件については32ページをご覧ください。

電源を切る

1 シガーライター用DCコードの電源スイッチを「OFF」にする。

シガーライター用
スイッチ付DCコード



オープニング画面

* ご購入後、はじめて電源を入れた日が交通安全運動期間中の場合、交通安全運動期間中の案内はございません。シートベルトの着用案内をお知らせします。また、はじめて電源を入れた時間が夜間の場合でも飲酒運転警告はございません。



シートベルト着用案内の設定が「オン」の場合、本機の電源が入ったときにお知らせをします。（P28 参照）



飲酒運転禁止の設定が「オン」の場合、夜間に本機の電源が入ったときにお知らせをします。（P28 参照）



4月6日～4月15日の春の交通安全運動週間にお知らせします。

* 4年に一度おこなわれる統一地方選挙のある年だけ、5月11日～5月20日に変更になります。




9月21日～9月30日の秋の交通安全運動週間にお知らせします。

音量の調整

本機のスピーカーから出力される音量を調整します。

1 ▶▼ボタンを押して音量を調整する。




数秒後、待受画面に戻ります。

待受画面の見方

本機が起動すると、次の待受画面を表示します。各種警告や案内をおこなうたびに画面が切り替わります。(P28参照)

* 表示されるデータは目安としてご使用ください。

* 工場出荷時は、デジタルメーターが表示されます。



セレクトティブアイコン

画面に表示するアイコンをお好みで選択し、最大5個まで表示することができます。選択したアイコンは下記の優先順位にそって、上から表示されます。(P26、P36参照)

表示優先順位	アイコン	内容
1	PT. (ポイント方向)	自車位置から取締機などが設置されている方向を矢印で表示します。
2	GPS	測位しているGPSの状況と数を表示します。 グレー：測位 赤：未測位
3	無線(黄色) レーダー(紫色)	無線またはレーダ波の受信状態を表示します。 — 通常時 (5段階)受信状態
4	駐禁 待伏せエリア	駐車禁止エリアのとき 待伏せエリアのとき
5	ロード自動選択	ロード自動選択(P28参照)の状態を表示します。 オールのとき シティーのとき ハイウェイのとき 設定をオフにしたとき
6	時間	現在の時刻を表示します。
7	音量	音声出力の状態を表示します。 マナーモードが設定されているとき 音量0 (ミュート時も含まます)
8	L.S.C. (ロードスピード キャンセラー)	L.S.C.の状態を表示します。 L.S.C.設定速度以上の走行時 L.S.C.設定速度以下の走行時 L.S.C.設定速度がオフのとき
9	SD	microSDカード挿入時に表示/SDカードにアクセスしているときは点滅表示します。
10	方位	方位を表示します。

待受画面

デジタルメーター



アナログメーター



衛星情報

測定しているGPS衛星の位置や数を表示します。



① GPS衛星の数

現在、測位しているGPS衛星の数を表示します。最大12のGPSを受信します。


② GPS衛星の位置

現在、測位しているGPS衛星の位置と衛星番号を表示します。

エコドライブ

急加減速やアイドル時間などをGPSから測定し、エコ運転を文字で案内します。

* 取付状態によっては、正確にエコドライブを表示しない場合があります。(P9参照)



① エコ速度

走行速度50km/h～100km/h間で加減速の少ない走行が連続1分間以上継続したとき点数が減算されます。

② 急加減

感知したときに減算されます。

③ 急減速

感知したときに減算されます。

④ アイドル時間

アイドリング時間を判定して点数が減算されます。

⑤ 運転時間

電源を入れてからの時間を表示します。

⑥ 走行距離

GPSによって、電源を入れてからの走行距離を表示します。

⑦ 平均速度

走行距離と運転時間から算出した平均速度を表示します。

デジタル時計




アナログ時計



エリアビュー

エリアビューを表示します。



デジタルフォトフレーム

無料の専用アプリ「MyCellstar+Sync」で設定したお好みの写真を表示します。(P40参照)

オフ

待受画面を非表示にします。

警告案内画面の見方


取締機の警告の動き

待受画面「エリアビュー」、警告パターン「アニメ」の場合

* 警告パターンの設定 (P28参照)

エリアビュー

(取締機手前約3km以内)



* エリアビューは、駐車禁止エリア、制限速度切替りポイント、県境アナウンス、凍結注意、盗難多発エリア、交番、消防署、鉄道駅、高速道インターチェンジ、ジャンクション、トンネルでは表示されません。

① 取締機などの名称

警告している取締機などの名前を表示します。

② 警告している取締機がある道路種をお知らせします。

緑色	高速道
青色	一般道

③ 取締機までの距離

自車位置から取締機などが設置されている地点までの距離を表示します。


④ 取締機などの位置

警告しているアイコンは、点滅してお知らせします。

H	Hシステム	
L	ループコイル	
LH	LHシステム	赤色
NH	NHシステム	
O	レーダー式オービス	
SG	信号無視監視機	
▲	その他のポイント	緑色
T	取締りポイント	青色
U	ユーザーポイント	黄色

GPS警告

(取締機手前約2km～約200m)



⑤ 自車位置

自車位置を表示します。

⑥ 取締機の位置

取締機などが設置されている位置を表示します。

⑦ 制限速度

取締機などの制限速度を表示します。

⑧ 取締機のイラスト

イラストは取締機の種類と設置されたカメラ位置(道路の左/中央/右)によって変化します。

* microSDカードスロットに実写案内用画像が記録されたmicroSDカードを挿入して、警告パターンの設定(P28参照)を「実写」に設定すると、警告画面が実写に変わります。(一部アニメ警告でお知らせします。)

⑨ 制限速度超の場合、赤色点滅します。

⑩ 通過速度の案内

白色	通過速度が制限速度内のとき
赤色	通過速度が制限速度超のとき

⑪ 通過速度

制限速度超の場合は、赤色で表示します。

⑫ エリアビュー

エリアビューを表示します。

各種GPS警告案内例

速度取締機、信号無視監視機の警告動作

警告パターン「アニメ」の場合


4ステップGPS警告（速度取締機の約2km手前から最大4回）でお知らせします。

例：首都高速、ループコイルの場合



- * 距離のお知らせは、走行状況によって2km先/2km以内、1km先/1km以内、500m先/500m以内と変化します。
- * 一般道は、約1km手前からの3ステップGPS警告になります。
- * トンネル内ではカメラ位置警告は起こりません。


ステップ1（約2km手前）



4ステップGPS警告開始。


- | | |
|------|-----------------------------------|
| 高速道 | ♪ 2km先 首都高速 ループコイル に注意してください。 |
| 一般道 | |
| トンネル | ♪ 2km先 首都高速 トンネル内LHシステムに注意してください。 |

ステップ2（約1km手前）



- | | |
|------|--|
| 高速道 | ♪ 1km先 首都高速 ループコイル に注意。制限速度 80km/h以下です。 |
| 一般道 | * 制限速度を超過している場合（例：制限速度80km/h）
♪ 制限速度 80km/h以下 です。危険です。スピード落として。 |
| トンネル | ♪ この先 首都高速 トンネル内LHシステムに注意。制限速度80km/h以下です。 |

ステップ3（約500m手前）




- | | |
|-----|--------------------------------|
| 高速道 | ♪ 500m先 首都高速 ループコイル に注意してください。 |
| 一般道 | |

- | | |
|------|-----------------------------------|
| トンネル | ♪ まもなく 首都高速 トンネル内LHシステムに注意してください。 |
|------|-----------------------------------|



ステップ4（約200m手前）



- | | |
|-----|--------------------------------|
| 高速道 | ♪ カメラは 左側 です。通過速度は 60km/h以下です。 |
| 一般道 | |















・通過速度の警告は4ステップGPS警告中の約200m手前で、警告を開始した時点で計測した速度をお知らせします。GPSで計測した速度と車のスピードメーターでは計測方法が違うため、同時点の計測であっても異なる場合があります。





警告の種類と内容








GPS警告

microSDカードスロットに実写案内画像が記録されたmicroSDカードを挿入して、警告パターンの設定(P28参照)を「実写」に設定すると、警告画面が実写に変わります。(一部アニメ警告でお知らせします。)

警告内容	警告画面
オービス レーダー波（マイクロ波）を車に当てて走行速度を計測し、違反車両をカメラで撮影します。 * 画面はカメラの向きにより異なります。	
ループコイル 複数のループコイルを通過するのにかかった時間から走行速度を計測し、違反車両をカメラで撮影します。 * 画面はカメラの向きにより異なります。	
Hシステム レーダー波と異なる電波を使用します。事前に「速度超過」などを速度警告板に表示し、無視した違反車両をデジタルカメラで撮影します。	
LHシステム 複数のループコイルを通過するのにかかった時間から走行速度を計測し、違反車両をデジタルカメラで撮影します。	
トンネル内速度取締機 トンネル内の速度取締機を追跡、警告します。 * 走行状況により警告案内がずれる場合があります。	
トンネル出口速度取締機 トンネル出口付近の速度取締機をトンネル内から追跡、警告します。 * 画面は取締機の種類により異なります。 * 走行状況により警告案内がずれる場合があります。	

警告内容	警告画面
Nシステム 盗難車両の発見、自動車を使用した重要事件の犯人検挙のために自動でナンバーを読み取ります。	
NHシステム 走行車両をデジタルカメラで撮影し、その画像のブレから走行速度を算出して違反車両を特定します。	
信号無視監視機 信号無視の違反車両を監視します。	
過積載監視システム 路面に設置された重量測定用の踏み台と道路上方のカメラで、大型車の重量オーバーを監視します。	
警察署 緊急トラブルなどにも安心と安全運転をサポートするため、全国各地の警察署を登録しています。 * レーダー感度が「オート」設定の場合、警告開始から約120秒間は、感度が「エクストラ」に固定されます。	
交番・派出所・駐在所 全国各地の交番、派出所、駐在所を登録しています。 * 音声はすべて「交番」での案内となります。	

警告内容	警告画面
交通警察隊 交通検問所 取締りポイント 待伏せエリア	
交通警察隊： 交通警察隊を登録しています。 交通検問所： 一般道では道路脇に、高速道では料金所脇の高速隊詰所やサービスエリアに設置されています。 取締りポイント： 主に速度取締りがおこなわれている可能性の高いポイントです。ポイントの1km手前と500m手前（一定の速度より速い場合のみ）で警告します。 待伏せエリア： シートベルト、一時停止、飲酒、携帯電話、信号無視、一方通行、右左折禁止、通行区分違反、その他の取締りがおこなわれている可能性の高いエリアです。	
* レーダー感度が「オート」設定の場合、警告開始から約120秒間は、感度が「エクストラ」に固定されます。	
駐車禁止エリア	
公表されている取締り活動ガイドラインと当社調査による、駐車禁止エリアなので、標識などによる駐車禁止場所では、お知らせしない場合があります。	
事故多発エリア 事故多発路線	
事故発生率の高いエリア、路線です。	
盗難多発エリア	
盗難多発ポイントを、発生の多い時間帯で低速走行時にお知らせします。	

警告内容	警告画面
制限速度切り替わりポイント	
制限速度が切り替わる付近でお知らせします。制限速度アップでは上向き矢印を表示、制限速度ダウンは下向き矢印を表示します。	
高速道凍結注意アナウンス	
高速道のトンネルや橋付近で、凍結に注意が必要なポイントをお知らせします。 * 12月中旬～2月のみ。	
急カーブ	
目前的急カーブや、山間部のカーブが連続している場合にお知らせします。 * 画面はカーブの向き・種類により異なります。	
トンネル入口案内	
全長1km以上のトンネル入口と、ヘッドライト点灯を案内します。 * 有料道路、都市高速（首都高速、阪神高速）では入口を案内しません。 * 夜間はヘッドライト点灯を案内しません。	
トンネル出口案内	
全長1km以上のトンネル出口と、ヘッドライト消灯を案内します。 * 有料道路、都市高速（首都高速、阪神高速）では出口を案内しません。 * 夜間はヘッドライト消灯を案内しません。 * 走行状況により警告案内がずれる場合があります。	
高速道インターチェンジ案内	
インターチェンジの手前でお知らせします。	
高速道ジャンクション案内	
ジャンクションの手前でお知らせします。	

警告の種類と内容(つづき)

警告内容	警告画面	警告内容	警告画面
<p>消防署</p> <p>全国各地の消防署を登録しています。</p>		<p>ユーザーメモリ</p> <p>ユーザーメモリで記録したポイントを案内します。(P33 参照)</p>	
<p>県境アナウンス</p> <p>県境をお知らせします。</p> <p>* 北海道、沖縄では対象エリアがないため、お知らせしません。</p>		<p>鉄道駅</p> <p>全国各地の鉄道駅を登録しています。</p>	
<p>道の駅</p> <p>一般道に併設されている道の駅をお知らせします。</p>			
<p>ハイウェイオアシス</p> <p>高速道に併設されているハイウェイオアシスをお知らせします。</p>			
<p>サービスエリア</p> <p>全国の高速道路に併設されているサービスエリアを登録しています。</p>			
<p>パーキングエリア</p> <p>全国の高速道路に併設されているパーキングエリアを登録しています。</p>			
<p>スマートインターチェンジ</p> <p>高速道路にある、一部のサービスエリア、パーキングエリアに併設されている ETC 専用の出入り口です。</p>			

各種無線警告

- * 各種無線 (350.1MHzを除く) の警告は、連続的に受信すると自動的に画面表示のみとなり、警告音やボイスアシスト (音声) をミュート (消音) します。
- * セレクティブアイコンで「無線 レーダー」を設定すると、無線の受信状態を表示します。(P14参照)

警告内容	警告画面
350.1MHz 主に速度取締り現場などで、測定係と停止係の間で使用される無線です。	
バリケードアラーム 検問などがおこなわれている可能性が高いと判断した場合にお知らせします。	

カーロケータ

警察関係車両などに搭載され、GPS 信号により算出された自車位置情報をセンターなどに送信するシステムです。カーロケータを受信すると、受信電波の強弱に応じて緊迫状況かどうかを判断してお知らせします。

- * 本機は407.725MHzのカーロケータのみ受信できます。
- * カーロケータシステムは、導入されていない地域、搭載されていない車両、システムの変更などの理由により、受信・警告できない場合があります。
- * 警察関連車両に追尾されていても、カーロケータを受信しない場合があります。カーロケータシステムはすべての警察関連車両に搭載されているわけではなく、また搭載されていても常時電波を発信しているわけではありません。一部地域ではシステムが異なる場合もあります。このような場合には警察関連車両の接近をお知らせすることができません。

1 回目の受信

電波：弱

警察車両 1km 以内




- * カーロケータの感度 (P26参照) が「ロー」の場合、受信できません。



警告内容	警告画面
電波：強 警察車両 500m 以内	
ニアミスアラーム (連続受信) 連続して受信したときに、電波の強弱に応じて緊急状態であるかどうかをお知らせします。	電波：弱 
電波：強 	

レーダー波警告

* セレクティブアイコンで「無線 レーダー」を設定するとレーダー波の受信状態を表示します。(P14参照)

警告内容	警告画面
<p>レーダー警告</p> <p>レーダー波をお知らせします。アラームはレーダー波の強さによって変化します。</p> <p>* 警告がはじまって約30秒後、警告音量が自動的に小さくなります。</p>	
<p>ステルスアラーム</p> <p>瞬時の強いレーダー波をステルス波と識別してお知らせします。</p> <p>* 警告がはじまって約10秒後、警告音量が自動的に小さくなります。</p> <p>* ステルスアラームはステルス波の性質上、余裕を持ってお知らせできません。</p>	
<p>対向車線レーダー警告 オートキャンセル</p> <p>レーダー波を使用した速度取締機が対向車線に設置されている場合、走行速度が制限速度以下なら、警告は自動的にキャンセルされます。</p>	

各種設定の変更

BESTセレクト機能

本機の設定には下記のように4つのモードがあり、あらかじめ設定メニュー（P24～P31参照）を各モードに最適な内容にしてあります。


4つのモードはワンタッチ操作で切り替えられます。

モード	モード内容
オールモード	すべての警告/案内がオンになります。
標準モード (工場出荷時の設定)	ベストセレクトされた機能がオンになっています。
マニュアルモード1	初期設定が高速道向けに設定されています。お好みに合わせて各種機能の設定を変更できます。
マニュアルモード2	初期設定が一般道向けに設定されています。お好みに合わせて各種機能の設定を変更できます。

BESTセレクト機能の切り替え

1 ENTボタンを押す。

現在の設定モードをお知らせします。



2 再度ENTボタンを押して設定モードを切り替える。

押すたびに設定モードが切り替わります。
数秒後、待受画面に戻ります。

- * 「マニュアルモード1/2」から「標準モード」「オールモード」に切り替えても、マニュアルモードで個別に変更した設定内容は記憶されています。


設定の変更

24～31ページの各設定メニューを変更する場合は、以下の手順でおこないます。

1 ENTボタンを押し続け「設定メニュー画面」に切り替える。(P8参照)


2 ▶ボタンを押して変更する設定メニューを選ぶ。

- * ▶ボタンを長く押し続けると、メニューが順次切り替わります。



<例>
設定メニューから「セレクトティブアイコン」を選んだ場合

3 ▼ボタンを押して設定内容を切り替える。



<例>
設定内容から「無線 レーダー」を選んだ場合

4 ENTボタンを押して、設定を確定する。

5 引き続き他の設定を変更する場合、▶ボタンを押して設定メニューを選ぶ。

設定を終了して待受画面に戻る場合は、▼ボタンを押し続けます。また何もボタンを押さなければ、約15秒後に自動的に戻ります。

設定一覧

設定内容を変更する手順は、23ページを参照してください。

設定メニュー (▶ボタン)	メニューの説明
取締機	取締機を警告する道路の種類を設定します。
Nシステム	Nシステムを警告する道路の種類を設定します。
取締りポイント	取締りポイントを警告する道路の種類を設定します。
待伏せエリア	待伏せエリアを警告する道路の種類を設定します。
制限速度切替り	制限速度が切り替わるポイントを警告するか設定します。 * 制限速度よりも走行速度が速い場合は、「スピードに注意してください。」と警告します。
過積載取締機	過積載取締機を警告する道路の種類を設定します。
警察署	警察署 / 交通警察隊を警告する道路の種類を設定します。
交通検問所	交通検問所を警告する道路の種類を設定します。
駐車禁止エリア	駐車禁止エリアを警告するか設定します。
盗難多発エリア	盗難多発エリアを警告するか設定します。
高速道インターチェンジ案内	高速道インターチェンジを案内するか設定します。
高速道ジャンクション案内	高速道ジャンクションを案内するか設定します。
急カーブ	急カーブを案内する道路の種類を設定します。
事故多発エリア	事故多発エリアを案内する道路の種類を設定します。
事故多発路線	事故多発路線を案内する道路の種類を設定します。
トンネル案内	全長1km以上のトンネルで、安全運転に向けた2つの案内をする道路の種類を設定します。 ・トンネル入口案内 ・トンネル出口案内 * 個別のオン/オフの設定はできません。 * 走行状況により警告案内がずれる場合があります。
高速道凍結注意アナウンス	高速道の凍結注意を警告するか設定します。
道の駅	道の駅 / ハイウェイオアシスを案内する道路の種類を設定します。
サービスエリア	サービスエリアを案内するか設定します。

- * の項目は変更できません。
- * の項目を変更する場合は、あらかじめ「マニュアルモード1」または「マニュアルモード2」に切り替えてください。
- * 電源を切っても各設定は保存されます。
- * 表のBESTセレクトは、初期設定の内容です。

	BEST セレクト (モード)				設定内容 (▼ボタン)	参照
	オール	標準	マニュアル1	マニュアル2		
	オール	オール	ハイウェイ	シティ	オール : 高速道 / 一般道に対して警告します。 ハイウェイ : 高速道に対して警告します。 シティ : 一般道に対して警告します。	P18
	オール	オール	ハイウェイ	シティ	オール : 高速道 / 一般道に対して警告します。 ハイウェイ : 高速道に対して警告します。 シティ : 一般道に対して警告します。	P18
	オール	オール	ハイウェイ	シティ	ハイウェイ : 高速道に対して警告します。 シティ : 一般道に対して警告します。	P19
	オール	オール	ハイウェイ	シティ	オフ : 警告しません。	P19
	オール	標準	標準	標準	オール : すべてのポイントに対して警告します。 標準 : 制限速度が下がるポイントのみ警告します。 オフ : 警告をしません。	P19
	オール	オール	ハイウェイ	シティ	オール : 高速道 / 一般道に対して警告します。	P18
	オール	オフ	オフ	オフ	ハイウェイ : 高速道に対して警告します。 シティ : 一般道に対して警告します。	P18
	オール	オール	ハイウェイ	シティ	オフ : 警告しません。	P19
	オン	オフ	オフ	オフ	オン : 警告します。	P19
	オン	オフ	オフ	オフ	オフ : 警告しません。	P19
	オン	オフ	オフ	オフ	オン : 案内します。	P19
	オン	オフ	オフ	オフ	オフ : 案内しません。	P19
	オール	オフ	オフ	オフ	オール : 高速道 / 一般道に対して案内します。	P19
	オール	オフ	オフ	オフ	ハイウェイ : 高速道に対して案内します。 シティ : 一般道に対して案内します。	P19
	オール	オフ	オフ	オフ	オフ : 案内しません。	P19
	オール	オフ	オフ	オフ	オール : 高速道 / 一般道に対して案内します。 ハイウェイ : 高速道に対して案内します。 シティ : 一般道に対して案内します。 オフ : 案内しません。	P19
	オン	オフ	オフ	オフ	オン : 警告します。 オフ : 警告しません。	P19
	オール	オフ	オフ	オフ	オール : 高速道 / 一般道に対して案内します。 ハイウェイ : 高速道に対して案内します。 シティ : 一般道に対して案内します。 オフ : 案内しません。	P20
	オン	オフ	オフ	オフ	オン : 案内します。 オフ : 案内しません。	P20

設定一覧（つづき）

設定内容を変更する手順は、23ページを参照してください。

設定メニュー（▶ボタン）	メニューの説明
県境アナウンス	県境をお知らせする道路の種類を設定します。
交番	交番 / 派出所 / 駐在所をお知らせするか設定します。
消防署	消防署をお知らせするか設定します。
鉄道駅	鉄道駅をお知らせするか設定します。
レーダー感度	レーダー波の受信感度を設定します。
L.S.C.	レーダー警告音を自動的にキャンセルする速度を設定します。
カーロケ	カーロケーターを受信する感度を設定します。
350.1MHz	350.1MHz 無線を警告するか設定します。
待受画面	待受状態のときに表示される画面を設定します。
セレクトティブアイコン	画面に表示するアイコンを設定します。 * 最大5個まで設定できます。
セレクトティブアイコン表示	セレクトティブアイコンの表示 / 非表示のパターンを設定します。

- * の項目は変更できません。
- * の項目を変更する場合は、あらかじめ「マニュアルモード1」または「マニュアルモード2」に切り替えてください。
- * 電源を切っても各設定は保存されます。
- * 表のBESTセレクトは、初期設定の内容です。

	BEST セレクト (モード)				設定内容 (▼ボタン)	参照								
	オール	標準	マニュアル1	マニュアル2										
オール	オフ	オフ	オフ	オフ	オール : 高速道 / 一般道に対して案内します。 ハイウェイ : 高速道に対して案内します。 シティ : 一般道に対して案内します。 オフ : 案内しません。	P20								
オン	オフ	オフ	オフ	オフ	オン : お知らせします。 オフ : お知らせしません。	P18								
オン	オフ	オフ	オフ	オフ	オン : お知らせします。 オフ : お知らせしません。	P20								
オン	オフ	オフ	オフ	オフ	オン : お知らせします。 オフ : お知らせしません。	P20								
エクストラ	エクストラ	エクストラ	エクストラ	エクストラ	オート : 走行速度に合わせて自動で変化します。 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">約50km/h以上</td> <td>エクストラ (高感度)</td> </tr> <tr> <td>約50 ~ 30km/h</td> <td>ウルトラ (中感度)</td> </tr> <tr> <td>約30km/h未満</td> <td>スーパー (低感度)</td> </tr> <tr> <td>走行速度が計測できない</td> <td>エクストラ固定</td> </tr> </table> エクストラ : 受信感度を「高」に固定します。 ウルトラ : 受信感度を「中」に固定します。 スーパー : 受信感度を「低」に固定します。	約50km/h以上	エクストラ (高感度)	約50 ~ 30km/h	ウルトラ (中感度)	約30km/h未満	スーパー (低感度)	走行速度が計測できない	エクストラ固定	-
約50km/h以上	エクストラ (高感度)													
約50 ~ 30km/h	ウルトラ (中感度)													
約30km/h未満	スーパー (低感度)													
走行速度が計測できない	エクストラ固定													
30キロ	30キロ	50キロ	30キロ	30キロ	30 キロ : 30km/h 以下のときにキャンセルします。 40 キロ : 40km/h 以下のときにキャンセルします。 50 キロ : 50km/h 以下のときにキャンセルします。 60 キロ : 60km/h 以下のときにキャンセルします。 オフ : L.S.C. を設定しません。	P14								
感度ハイ	感度ハイ	感度ハイ	感度ハイ	感度ハイ	感度ハイ : 受信感度を1km 範囲に広げます。 感度ロー : 受信感度を 500m に範囲を狭めます。 オフ : カーロケを設定しません。	P21								
オン	オン	オン	オン	オン	オン : 警告します。 オフ : 警告しません。	P21								
デジタルメーター					デジタルメーター / アナログメーター / 衛星情報 / デジタル時計 / アナログ時計 / エコドライブ / エリアビュー / デジタルフットフレーム / オフ	P15								
ポイント方向 オン / GPS オン / 無線 レーダー オン / 駐禁 待伏せエリア オン / ロード自動選択 オフ / 時間 オフ / 音量 オフ / L.S.C. オフ / SD オフ / 方位 オフ					ポイント方向 / GPS / 無線 レーダー / 駐禁 待伏せエリア / ロード自動選択 / 時間 / 音量 / L.S.C. / SD / 方位	P14 P36								
常時表示					常時表示 常時非表示 警告時非表示	P36								

設定一覧（つづき）

設定内容を変更する手順は、23ページを参照してください。

設定メニュー（▶ボタン）	メニューの説明
画面明るさ 昼間	
画面明るさ 夜間	昼 / 夜それぞれの画面の明るさを設定します。
ロード自動選択	道路の種類に適した GPS 警告をお知らせするために、走行している道路の種類（高速道 / 一般道）を自動で判別するが設定します。 * 道路の種類が一般道が高速道かを自動で判別し、警告内容を設定するため、走行状態によっては実際と異なる設定になる場合があります。確実に警告を出したい場合は、ロード自動選択を「オフ」に設定してご使用ください。
警告パターン	各種警告を表示する際のパターンを設定します。 * 実写案内を表示したい場合は、実写案内用画像が記録されたmicroSDカードを本機に挿入しておく必要があります。データがない場合は、アニメ警告が表示されます。
速度取締機優先警告	速度取締機の警告の開始から終了まで、他の警告をおこなわないか設定します。
スクリーンセーバー	画面の焼きつきなどを軽減するスクリーンセーバー機能を実行するか設定します。 * 設定をオンにした場合、待受時間が約1分間経過すると実行します。
飲酒運転禁止	電源を入れたときに表示されるオープニング画面で、飲酒運転を警告するか設定します。 * 夜間に限ります。
安全運転アナウンス	安全運転に向けた3つのアドバイスをお知らせするか設定します。 ・長時間運転休憩案内：電源が入ってから2時間後（以降2時間ごと）にお知らせします。 ・長距離走行案内：電源が入ってから100km走行後（以降100kmごと）にお知らせします。 ・ヘッドライト点灯案内：日没時刻にお知らせします。 * 個別のオン/オフの設定はできません。 * マナーモード中はお知らせしません。
GPS 測位アナウンス	GPS の測位を音声でお知らせするか設定します。
シートベルト着用案内	電源を入れたときに表示させるオープニング画面で、シートベルト着用を警告するか設定します。
オートボリューム調整機能	走行速度 80km/h、120km/h で音量が上がる設定をします。
日差し注意	太陽の位置が低いため運転時に日光がまぶしく感じる朝と夕方に、注意をお知らせするか設定します。 * マナーモード中はお知らせしません。

* 電源を切っても各設定は保存されます。

* 表のBESTセレクトは、初期設定の内容です。

BEST セレクト (モード)				設定内容 (▼ボタン)	参照
オール	標準	マニュアル1	マニュアル2		
	3			1 : 画面の輝度を最大にします。 ↓ 2 : 画面の輝度を標準にします。	—
	4			3 : 画面の輝度を標準にします。 ↓ 4 : 画面の輝度を最小にします。 5	—
	オフ			オン : 自動で道路の種類を判別します。 オフ : 自動で道路の種類を判別しません。	P14
	アニメ			アニメ 実写	P16
	オフ			オン : 実行します。 オフ : 実行しません。	—
	オフ			オン : 実行します。 オフ : 実行しません。	—
	オン			オン : 警告します。 オフ : 警告しません。	P12
	オン			オン : お知らせします。 オフ : お知らせしません。	—
	オン			オン : お知らせします。 オフ : お知らせしません。	—
	オン			オン : 警告します。 オフ : 警告しません。	P12
	オフ			オン : 実行します。 オフ : 実行しません。	P35
	オフ			オン : お知らせします。 オフ : お知らせしません。	—

設定一覧（つづき）

設定内容を変更する手順は、23ページを参照してください。

設定メニュー（▶ボタン）	メニューの説明
速度アラーム	走行速度が超えたときにアラームで警告する上限速度を設定します。 * マナーモード中はお知らせしません。
速度アラーム音	速度アラーム警告時に流れる音の種類を設定します。 * マナーモード中はお知らせしません。
時報アナウンス	毎正時に時刻をボイス（音声）またはチャイム音でお知らせするか設定します。 * マナーモード中はお知らせしません。
メモリ消去	設定ごとにカスタマイズしたメモリをリセットします。
データ情報	GPS データ、実写案内用画像のバージョンを表示します。 GPS データ、実写案内用画像を更新する際の目安としてお使いください。
初期化	本機の設定を工場出荷時の状態に戻します。

* 電源を切っても各設定は保存されます。

* 表のBESTセレクトは、初期設定の内容です。

BEST セレクト (モード)				設定内容 (▼ボタン)	参照
オール	標準	マニュアル1	マニュアル2		
		オフ		80キロ : 80km/h を超えた場合、警告します。 90キロ : 90km/h を超えた場合、警告します。 100キロ : 100km/h を超えた場合、警告します。 110キロ : 110km/h を超えた場合、警告します。 120キロ : 120km/h を超えた場合、警告します。 130キロ : 130km/h を超えた場合、警告します。 オフ : 警告しません。	—
		アラーム 1		アラーム 1 アラーム 2 アラーム 3	—
		ボイス		ボイス チャイム 1 チャイム 2 オフ : お知らせしません。	—
		—		ユーザーメモリ プリセットポイント レーダーキャンセルエリア	P32 \n P34
		—		-	P37
		—		開始	P38

GPSを利用した機能

GPS測位について

GPSを利用した機能を使用するために、GPSの測位確定が必要となります。本機の電源が入ると、自動的にGPS測位が始まります。GPS測位が確定すると「♪GPSを測位しました。」とお知らせします。

GPS測位状態の確認

GPSの測位状態は、セレクトティブアイコンで確認できます。詳しくは、14ページを参照してください。



注意

お買い求め頂いて、初めてお使いになる場合

- GPS測位が確定するまでに時間がかかる場合があります（約15分程度）これは製品不良や故障などではありません。あらかじめご了承ください。GPS測位に20分以上かかる場合は、電源を入れ直してください。
- トンネル内、高架下、ビル谷間、森林の中や高圧電線、高出力無線の近くなどではGPSを測位しにくくなる場合があります。
- GPS機能を使用するには、GPS測位中に限られます。
- 車内でTVの56chにチャンネルを設定していると、本機のGPS測位ができなくなる場合があります。これは製品不良や故障ではありません。あらかじめご了承ください。

超速GPSについて

自車位置を素早く約10秒でGPSを測位するので、ドライブをスムーズにスタートします。

- * GPS衛星を受信しにくい条件の場合、時間がかかる場合があります。
- * 前回のGPS受信から72時間を経過すると超速GPSは機能しません。その他、様々な条件により機能しない場合があります。
- * 最後に電源をOFFにしてから直線距離で300km以上離れた地点で電源をONにした場合、最後に電源をOFFにして次に電源をONしたときにGPS衛星の状態が異なる場合は、動作に時間がかかる場合があります。

GPS警告ポイントの消去

本機に登録されているGPS警告ポイントを消去することができます。この機能を使用することで、撤去された取締機などに対応することができます。

GPS警告ポイントの消去方法

1 消去したいポイントのGPS警告動作中に▶ボタンを押し続ける。

操作結果を音声でお知らせします。


GPS警告ポイント消去機能のリセット

GPS警告ポイント消去機能で消去したポイントをすべてリセットし、復帰させます。

* 個別での復帰はできません。一括での復帰となります。

1 ENTボタンを押し続け「設定メニュー画面」に切り替える。（P8参照）


2 ▶ボタンを押して「メモリ消去」を選ぶ。



3 ▼ボタンを押して「プリセットポイント」を選ぶ。

4 「プリセットポイント消去しました」とアナウンスされるまでENTボタンを押し続ける。

ユーザーメモリ



▶ボタンを押して、現在地のポイントを記録すると、ユーザーポイントとして案内します。記録したポイントは1km先から3ステップで案内します。

- * 制限速度の設定はできません。
- * 記録するには、GPSを測位した状態で約1km以上走行している必要があります。
- * 記録した件数が100箇所を越えると、100箇所目のポイントは上書きされます。

ユーザーポイントの記録

- 1 記録したいポイントで▶ボタンを押し続ける。

結果	ボイスガイド
ポイント記録成功	ユーザーポイント記録しました。
ポイント記録失敗 (自転車位置が計測できない)	GPSを測位できません。
ポイント記録失敗 (走行データなし)	ユーザーポイント記録できません。

ユーザーポイントの個別消去


- 1 設定したユーザーポイントのGPS警告動作中に、▶ボタンを押し続ける。
操作結果を音声でお知らせします。

ユーザーポイントの全消去

- * ユーザーポイントは一度消去するとデータを復元することはできません。消去操作は十分に注意しておこなってください。

- 1 ENTボタンを押し続け「設定メニュー画面」に切り替える。(P8参照)


- 2 ▶ボタンを押して「メモリ消去」を選ぶ。



- 3 ▼ボタンを押して「ユーザーポイント」を選択する。

- 4 「ユーザーポイント消去しました」とアナウンスされるまでENTボタンを押し続ける。

レーダーキャンセルエリア



レーダー警告音が必要ないと思われるエリアでは、GPSを使って半径約200m圏内のレーダー警告音をキャンセル（消去）することができます。

* 最大で100箇所のポイントをキャンセルできます。

レーダーキャンセルエリアの記録

1 レーダー警告中に▼ボタンを押し続ける。

* GPS測位の状態によっては、結果が出るまで最大約20秒かかります。

結果	ボイスガイド
エリア記録成功	レーダーキャンセルエリア記録しました。
エリア記録失敗 (自転車位置が計測できない)	GPSを測位できません。
エリア記録失敗 (その他の理由)	レーダーキャンセルエリア記録できません。

レーダーキャンセルエリアの確認

レーダー波の受信状態は、セレクトティブアイコンで確認できます。詳しくは、14ページを参照してください。

レーダーキャンセルエリアの個別消去


1 消去したいエリア内で▼ボタンを押し続ける。

レーダーキャンセルエリアの全消去

* レーダーキャンセルエリアは一度消去するとデータを復元することはできません。消去操作は十分に注意しておこなってください。

1 ENTボタンを押し続け「設定メニュー画面」に切り替える。(P8参照)

2 ▶ボタンを押して「メモリ消去」を選ぶ。



3 ▼ボタンを押して「レーダーキャンセルエリア」を選ぶ。

4 「レーダーキャンセルエリア消去しました」とアナウンスされるまでENTボタンを押し続ける。

音の設定

マナーモード

レーダー受信時/GPS警告時/無線受信時にボイスアシスト(音声)と警告音を出さず、メロディと画面表示だけで注意を促します。

1 ENTボタンを押し続け「マナーモード画面」に切り替える。(P8参照)



2 ▼ボタンを押して設定を切り替える。

3 ENTボタンを押して設定を確定する。

設定変更をおこなわない場合、数秒後、待受画面に戻ります。
セレクトティブアイコンの「音量」で確認できます。(P14参照)

* マナーモード時は下記のアナウンスなどもミュートします。

- ・時報アナウンス
- ・速度アラーム
- ・日差し注意
- ・安全運転アナウンス




マナーモード：オン

オートボリューム調整機能

走行速度80km/h、120km/hで音量が上がっていき、走行ノイズで警告音などが聞こえにくくなるのを防ぎます。

- * 音量0のときは音量を上げません。
- * 最大音量以上には上がりません。
- * 設定方法は23、28ページを参照してください。




その他の機能

セレクトティブアイコン

画面に表示するアイコンを10種類から最大5個まで選択できます。

- * 各アイコンの詳細については14ページを参照してください。
- * 選択方法は23、26ページを参照してください。


5個選択された状態で違うアイコンを選択する場合は、すでに「オン」になっているアイコンを「オフ」にしてから、別のアイコンを選択します。



セレクトティブアイコンの表示設定


1 ENTボタンを押し続け「設定メニュー画面」に切り替える。(P8参照)

2 ▶ボタンを押して「セレクトティブアイコン表示」を選ぶ。



3 ▼ボタンを押して設定を切り替える。

4 ENTボタンを押して設定を確定する。



常時非表示にした場合

GPSデータ更新

最新のGPSデータが入ったmicroSDカードを用意します。(P39参照)

1 電源を切る。(P12参照)

2 最新のGPSデータが入ったmicroSDカードをmicroSDカードスロットに挿入する。(P11参照)

3 電源を入れる。

本体が自動的に再起動され、GPSデータが自動的に更新されます。



* 途中、メッセージが変わります。

GPSデータのバージョンを確認します。(P37参照)



データの更新が失敗した場合、以下の画面が表示されるので電源を入れなおしてください。再度、自動的にデータの更新が開始します。




それでもデータの更新に失敗する場合、MyCellstar+Syncのサイト内の説明をよく読み、再度データの更新をしていただくか、カスタマーサービス(裏表紙参照)へご連絡ください。

4 必要であればmicroSDカードを取り出す。(P11参照)

反則金データベース表示機能

交通違反の際に課せられる反則金や反則点数をディスプレイに表示します。違反内容によっていくら反則金が課せられるか、または何点反則点数が加算されるかを調べるのに便利です。

1 ENTボタンを押し続け「反則金データベース画面」に切り替える。(P8参照)



- * 表示内容は2011年8月現在のものです。
- * すべての交通違反は登録されていません。

2 ▶ボタンを押して表示内容を切り替える。

違反点数の大きい順に画面が切り替わります。

3 通常の画面に戻る場合は、▼ボタンを押し続ける。

GPSデータと実写案内画像のバージョン確認

1 ENTボタンを押し続け「設定メニュー画面」に切り替える。(P8参照)

2 ▶ボタンを押して「データ情報」を選ぶ。



- * 表示内容は、実際の製品とは異なります。

エリアタイムディマー機能

GPSの時刻情報を利用し、各地域での昼/夜/薄明時(朝または夕方)の時刻に応じてディスプレイの明るさを自動的に調整します。

- * 設定は不要です。

オートトーンダウン機能

レーダー警告が始まってから約30秒後、またはステルスアラームが始まってから約10秒後に、警告音量が自動的に小さくなります。

- * 設定は不要です。

レシーバーオートミュート機能

同じ無線を連続して受信すると、自動的に警告音やボイスアシストをミュート(消音)します。

- * 350.1MHzはミュートされません。
- * 画面表示はおこないません。
- * 設定は不要です。

その他の機能（つづき）

本機の初期化

この操作をおこなうと、各設定や記録内容はすべて消去され、工場出荷時の状態に戻ります。



初期化をおこなうと、各設定や記録内容を復帰させることはできません。初期化は十分に注意しておこなってください。

1 ENTボタンを押し続け「設定メニュー画面」に切り替える。（P8参照）

2 ▶ボタンを押して「初期化」を選ぶ。



3 「開始」とアナウンスされるまでENTボタンを押し続ける。

初期化が終わると「初期化完了」とアナウンスされます。

MyCellstar+Sync マイセルスターシンク

MyCellstar+Syncは、GPSデータなど「各種データダウンロード」、お好みの画像をスライドショー表示する「デジタルフォトフレーム/スライドショー」ができます。作成したデータは、microSDに書き出すことができ、簡単にASSURAと同期できます。



各種データのダウンロード

MyCellstar+Syncを起動すると、選択している製品用の各種データをセルスターのサーバーから自動的にダウンロードをおこない、いったんMyCellstar+Syncに貯めこみます。

microSDカードに書き出したいデータを選択して、「microSDカードに書き出す」ボタンをクリックすると、自動的に貯めこんだデータを展開し、microSDカード上に書き出されます。



- * MyCellstar+Syncの画面、使用できるコンテンツは、製品により異なります。
- * お客様が記録、録音されたデータは、個人の使用の範囲を超えて利用されると著作権法に違反する場合がありますので、そのような行為は厳重にお控えください。

MyCellstar+Syncのダウンロード <http://www.mycellstar.jp>

MyCellstar+Syncのインストール方法は、ダウンロードページをご確認ください。

推奨環境

- OS : Windows(XP SP2/Vista以降) / Macintosh(MacOS X 10.5以上)
- CPU : Intel Core2 Duo相当性能
- メモリ : 1GB以上
- グラフィックメモリ : 256MB以上
- ディスプレイ解像度 : 1024x768

- ① MyCellstar+Syncを起動中にデータが配信された場合など、「更新を確認する」ボタンをクリックすると、セルスターのサーバーに最新データの確認をします。新しいデータがサーバーにあった場合、データをダウンロードします。
- ② をクリックすると、チェックマークが付き、microSDカードに書き出すデータを選択できます。
- ③ 「microSDカードに書き出す」ボタンをクリックすると、選択したデータがmicroSDカードに書き出されます。
- ④ 36ページを参照してGPSデータの更新をおこないませう。

* 実写案内用画像データは、本製品での更新作業はありません。

もっと使いこなす

デジタルフォトフレーム

デジタルフォトフレームは、ASSURAの待受画面で設定した画面をスライドショーで表示する機能です。MyCellstar+Syncは、JPEG画像を編集することや作成することはできません。事前に市販のソフトを使ってデータを用意してください。

※画像は100件まで登録できます。



- ① このボックスにJPEG画像ドラッグアンドドロップします。
- ② 「参照」ボタンをクリックして、直接ファイルを選択することもできます。
- ③ 矢印ボタンをクリックすると画像が切り替わります。実際の表示を確認する際に便利です。
- ④ このリストに登録した画像がサムネイルで表示されます。
- ⑤ 編集データを保存、読み込み、編集データをASSURAで読み込めるデータに変換して書き出します。

故障かな？と思ったら

修理をご依頼される前に、もう一度次のことをご確認ください。

また当社ホームページ「お客様サポート」も併せてご確認ください。(http://www.cellstar.co.jp)

症状	考えられる原因	参照
電源が入らない	<ul style="list-style-type: none"> DC12Vが入力されていますか。 本体とDCコードが外れていませんか。 シガーライター用スイッチ付DCコードのヒューズが切れていませんか。 	P10
設定が変更できない	<ul style="list-style-type: none"> 「マニュアルモード」に設定されていますか。 	P23
GPS 信号を受信しない	<ul style="list-style-type: none"> GPS信号は受信可能ですか。 	P9、P32
速度取締機の警告をしない	<ul style="list-style-type: none"> GPS信号は受信可能ですか。 GPS警告ポイント消去機能が設定されていませんか。 	P9、P32
	<ul style="list-style-type: none"> 登録されていない速度取締機の可能性があります。 	—
GPS 警告をしない	<ul style="list-style-type: none"> 取締機の設定が「ハイウェイ」または「シティ」になっていませんか。 	P24
	<ul style="list-style-type: none"> 設定が「オフ」になっていませんか。 	P24 - P27
制限速度切替りポイントのGPS 警告をしない	<ul style="list-style-type: none"> 登録されていないポイント（エリア）の可能性があります。 	—
	<ul style="list-style-type: none"> ロード自動選択機能が「オン」になっていませんか。 	P28
制限速度切替りポイントのGPS 警告をしない	<ul style="list-style-type: none"> 制限速度切替りポイントの設定が「標準」で制限速度の上がる地点で警告しない設定になっていませんか。 	P24
	<ul style="list-style-type: none"> 速度取締機と同じ電波は他の機器でも使用されています。その場合、レーダー警告を出す場合があります。これは故障ではありません。あらかじめご了承ください。 < 同じ電波を使用している機器例 > <ul style="list-style-type: none"> ・自動ドアの一部 ・車両通過計測器 ・NTTの通信回線の一部 ・気象用、航空機用などのレーダーの一部 < 対処 > <ul style="list-style-type: none"> レーダーキャンセルエリア 	P34
ユーザーポイントをお知らせしない	<ul style="list-style-type: none"> ポイントは記録されました。 反対方向などから走行していませんか。 	P33
L.S.C. 機能が働かない	<ul style="list-style-type: none"> L.S.C. 機能は「オフ」になっていませんか。 	P26
ディスプレイの中に小さな黒い点や輝点がある	<ul style="list-style-type: none"> ディスプレイ特有の現象であり、故障ではありません。 	—

故障かな？と思ったら（つづき）

症状	考えられる原因	参照
ディスプレイに表示跡や色むらがある	<ul style="list-style-type: none"> • ディスプレイの特性によるものです。不良や故障ではありません。 	—
350.1MHzを受信しない	<ul style="list-style-type: none"> • 各種無線の設定が「オフ」になっていませんか。 • 無線は常に発信されているわけではありません。 	P26
カーロケーターを受信しない	<ul style="list-style-type: none"> • カーロケの設定が「オフ」になっていませんか。 • カーロケーターシステムを搭載していない車両の可能性があります。 • カーロケーターシステムが導入されていない地域の可能性があります。 	P26
実写で警告しない	<ul style="list-style-type: none"> • microSDカードに実写案内用画像が記録されていない、またはmicroSDカードが挿入されていますか。 • 速度取締機の場合、実写案内用画像が用意されていない場合があります。最新のGPSデータならびに実写案内用画像は専用アプリ「MyCellstar+Sync」から無料でダウンロードできます。 	P11、P39
自動的にいろいろな警告や案内を繰り返す	<ul style="list-style-type: none"> • ディスプレイモードになっています。カスタマーサービスにご連絡ください。 	裏表紙

アフターサービスについて

修理に関して

■修理に必要なもの

・保証書 ・修理受付票(下記参照) ・修理する製品

■保証書に関して

●保証期間中

保証書と修理受付票に必要な事項をご記入の上、製品に添付して修理受付窓口までお送りください。保証書の規定にしたがって無料で修理および調整させていただきます。

※ご注意：保証期間中であっても有償修理となる場合がございますので保証書裏面に記載されている保証規定をよくお読みください。保証書の所定事項（製品名、お買い上げ日、販売店名など）に記入がない場合は、有償修理となります。保証期間中であっても有償修理のお見積もり作業後、修理キャンセルの場合は、キャンセル料として¥1,050（税込）を申し受けます。保証期間中であっても、部品入手不可能により修理が出来なくなる場合があります。

●保証期間が過ぎているとき

修理受付票に必要な事項をご記入の上、製品に添付して修理受付窓口までお送りください。

* ご注意：お見積もり作業後の修理キャンセルは、キャンセル料として¥1,050（税込）を申し受けます。

■修理受付票の入手に関して

●郵送をご希望のお客様：カスタマーサービスまでお問い合わせください。フリーダイヤル：0120-75-6867（携帯電話・PHSからは、046-275-6867）

●FAXをご希望のお客様：FAXサービスまでお問い合わせください。FAX：046-275-1171（音声ガイダンス）、データ番号051で24時間FAXにてお取出しできます。

●ダウンロードをご希望のお客様：インターネットブラウザより以下のアドレスにアクセスしてください。
http://www.cellstar.co.jp/support/contact/img/repair_card.pdf
（修理受付票PDFダウンロード：48KB）

* ご依頼内容の確認の為、記入後必ずコピーを取りお客様控えとしてお手元保管してください。ダウンロード後、プリントアウトする際は、A4サイズでお願いいたします。

* セルスター工業アフターサービスへ修理品をご送付いただく際、迅速かつ適切な修理をおこなう為、保証書と修理受付票に必要な事項をご記入の上、製品に添付してください。

* 修理品などをお送り頂く際の送料に関しては、お客様負担となります。あらかじめご了承ください。

* 名称、所在地、電話番号は変更される場合があります。ご確認ください。

■修理品の送付先

セルスター工業 アフターサービス
〒518-1145 三重県伊賀市安場字東赤坂 1608-5
TEL.0120-75-6867

●お客様へのお願い

* 修理・点検作業の際、本機は工場出荷状態に戻ります。お客様が設定した内容や、記録した位置データなどはすべて消去されます。あらかじめご了承ください。

* 保証期間の有無に関わらず、送料はお客様のご負担となります。あらかじめご了承ください。

* 運送中の衝撃などに耐えられるよう、梱包をお願いします。
* 運送中の破損紛失などについては、弊社では一切の責任を負いません。
* 有償修理作業完了後、代金引換便にてご返送させていただきます。
（処分依頼はお受けいたしませんので、ご返却させていただきます）

GPSデータの更新について

本機は速度取締機、取締りポイントなどの位置データを使用して製造をおこなっています。その後、速度取締機などの新設や変更などがあった場合、その内容を反映させた更新用データを毎月作成しております。

また、更新用データの作成につきましては、製品の仕様や更新用データの都合などにより、更新用データの作成を終了させていただくことがあります。あらかじめご了承ください。

データ更新は選べる3プラン【入会金・年会費不要】

■ダウンロードお家で更新プラン

パソコンでGPSデータをダウンロード、microSDカードを使って更新します。

何回でもダウンロード可	無料
-------------	----

MyCellstar+Syncをインストールします。
(<http://www.mycellstar.jp>) を参照ください。
手順にしたがってmicroSDカードに書き出します。
(市販のカードリーダー/ライターなどをご利用ください。)



MyCellstar+Syncのダウンロードサイトの説明、注意事項をよく読み、手順にしたがってGPSデータを更新します。

■microSDカード購入ラクラク更新プラン

更新用データ入りカードを当社お客様相談窓口または販売店で購入します。

1枚	¥1,500（税込）
----	------------

■送って更新プラン

製品を当社に送っていただき当社で更新を実施します。

1回	¥3,000（税込）
----	------------

お買い求めになった販売店、当社お客様相談窓口までご依頼ください。また、データ更新作業の際に工場出荷状態に戻ってしまう場合があります。あらかじめご了承ください。

* プランによっては、別途送料が必要です。

* お客様のmicroSDカード（記憶媒体）へのデータ書き込みサービスは一切おこなっておりません。

仕様・定格

■ 本体

- GPS受信部
 - 受信方式 : 12ch パラレル受信
 - 受信周波数 : 1575.42MHz
- レーダー受信部
 - 受信方式 : ダブルスーパーヘテロダイン方式
 - 受信周波数 : Xバンド、Kバンド
- レシーバー部
 - 受信方式 : ダブルスーパーヘテロダイン方式
 - 受信周波数 : 350.1MHz、407MHz帯
- 電源電圧 : DC12V
- 動作温度範囲 : -10℃～+65℃
- サイズ : 98 (W) × 21.7 (D) × 59 (H) mm
 - *突起部除く
- 重量 : 102g
- 表示部 : AH-IPS液晶

- * 改良などのため、本機の仕様・定格などを変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- * 本書記載の画面表示は実際の表示と異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- * 本書記載の警告時などの表示画面はアニメ警告の場合のものです。

新設速度取締機、Nシステム、取締りポイントなどの情報提供のお願い

本機でお知らせできない新設された速度取締機、Nシステムの情報や高速道、一般道に関わらず有人取締りが頻繁におこなわれるエリア、追尾取締りや検問などの目撃情報がありましたら、当社カスタマーサービスまたはeメールなどでお知らせ頂きますようお願いいたします。

カスタマーサービス ☎ 0120-75-6867
(携帯電話・PHS よりおかけの方は、TEL. 046-275-6867)
eメール : ranavi@cellstar.co.jp / ホームページ : www.cellstar.co.jp

- * 携帯電話などからeメールでの情報提供をしていただき、返信メールをご希望される場合には、パソコンからのメールを受信できる状態、またはcellstar.co.jp をドメイン指定してください。詳しい設定方法については、お使いの携帯電話会社へお問い合わせください。

各地域のお客様相談窓口一覧

■北海道地区 北海道セルスター工業株式会社
〒004-0843 札幌市清田区清田三条 1-3-1
TEL.011-882-1225 (代)

FAX.011-881-7251

■東北地区 セルスター工業(株) 仙台営業所
〒981-3117 宮城県仙台市泉区市名坂字原田 158
TEL.022-218-1100 (代)

FAX.022-218-1110

■関東地区 セルスター工業株式会社
〒242-0002 神奈川県大和市つきみ野 7-17-32
TEL.046-273-1100 (代)

FAX.046-273-1106

■セルスター工業株式会社 カスタマーサービス
〒242-0002 神奈川県大和市つきみ野 7-17-32
フリーダイヤル 0120-75-6867
TEL.046-273-1100 (代)

■中部・北陸地区 中部セルスター工業株式会社
〒463-0021 愛知県名古屋市中区大森 4-1002
TEL.052-798-6325 (代)

FAX.052-798-6315

■関西・中国・四国地区 関西セルスター工業株式会社
〒562-0004 大阪府箕面市牧落 3-8-7
TEL.072-722-1880 (代)

FAX.072-722-5575

■九州地区 セルスター工業(株) 福岡営業所
〒811-1347 福岡県福岡市南区的場二丁目 15 番 16 号
TEL.092-588-1101 (代)

FAX.092-588-0057

名称、所在地、電話番号は変更する場合があります。
あらかじめご了承ください。

全国自動車用品工業会会員

<http://www.cellstar.co.jp>

CELLSTAR®

セルスター工業株式会社